

THRUNITE ARCHER 2A V3

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ A VLOŽENÍ BATERIÍ

Svítilna je určena pro 2× baterii AA. Výrobce uvádí použití běžných alkalických článků AA nebo dobíjecích Ni-MH akumulátorů AA.

Odšroubujte zadní víčko. Oba články vložte kladným pólem (+) směrem k hlavě svítilny. Poté zadní víčko znovu pevně dotáhněte.

OVLÁDACÍ PRVKY

Archer 2A V3 používá dva ovládací prvky: taktický koncový spínač pro zapnutí a vypnutí a boční tlačítko pro změnu světelného režimu a aktivaci Strobe.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ A OKAMŽITÉ SVÍCENÍ

Okamžité svícení: stiskněte koncový spínač pouze do poloviny a držte jej stisknutý. Svítilna svítí jen po dobu držení spínače.

Trvalé zapnutí: koncový spínač stiskněte až do cvaknutí.

Vypnutí: znovu stiskněte koncový spínač až do cvaknutí.

ZMĚNA REŽIMU

Při zapnuté svítilně krátce stiskněte boční tlačítko. Režimy se cyklicky mění v pořadí Firefly → Low → Medium → High → Firefly...

Strobe: při zapnuté svítilně boční tlačítko podržte. Pro ukončení režimu Strobe boční tlačítko krátce stiskněte.

Paměť režimu: při dalším zapnutí se obnoví naposledy použitý režim. Paměť se nevztahuje na režim Strobe.

REŽIMY, SVĚTELNÝ TOK A VÝDRŽ

Režim	Světelný tok	Výdrž
High	450 → 280 lm	200 s + 120 min
Medium	86 lm	11 h
Low	13 lm	51 h
Firefly	0,3 lm	15 dní
Strobe	382 lm	135 min

Hodnoty výrobce byly měřeny se dvěma články AA a jsou orientační; skutečná výdrž závisí na použitém typu a stavu baterií a na okolních podmínkách.

ÚDRŽBA

- Tělo svítilny, optiku, závity a kontaktní plochy udržujte čisté a suché.
 - K čištění používejte měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
 - Závity a těsnicí O-kroužky udržujte čisté; při vyschnutí použijte malé množství vhodného silikonového maziva.
 - Při delším nepoužívání baterie ze svítilny vyjměte a skladujte je na suchém místě.
-

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při provozu svítilny nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k rychlému přehřátí, poškození svítilny nebo ke vzniku rizika popálení či vznícení okolních materiálů. Nesvíťte na předměty z bezprostřední blízkosti.
 - Nejvyšší režim High používejte uvažlivě. Výrobce nedoporučuje provoz svítilny v maximálním režimu déle než 10 minut, aby nedocházelo k nadměrnému zatížení baterií, řídicí elektroniky a LED.
 - Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se zapnutou svítilnou. Nesvíťte sobě nebo jiné osobě do očí; silné světlo může způsobit oslnění nebo poškození zraku.
 - Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku. Při přepravě zabraňte neúmyslnému stisknutí koncového spínače.
 - Používejte současně pouze dva články stejného typu. Nekombinujte baterie s rozdílnou úrovní nabití, různou kapacitou, odlišným stářím nebo rozdílnou chemií.
 - Nepoužívejte poškozené, deformované, vyteklé nebo neobvykle se zahřívající články. Dodržujte správnou polaritu.
 - Nerozebírejte zapečetěné části svítilny a neprovádějte neodborné opravy.
-

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

Použité baterie a akumulátory ze svítilny vyjměte a odevzdejte odděleně na místo zpětného odběru použitých baterií a akumulátorů.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert
Lidická 103, 289 12 Třebestovice, Česká republika
E-mail: info@led-expert.cz