

### Ovládání svítidla:

Klíčenku lze zapnout/ vypnout do 100% režimu svícení z vypnutého stavu i momentově, jen během doby držení stlačeného bočního spínače.

Z vypnutého stavu se 2x rychlým stisknutím tlačítka po sobě aktivuje klíčenka v ultranízkém režimu svícení 0,03% 1lm. Následná změna režimů svícení: 5%, 20%, 100% se provádí cyklickým mačkáním tlačítka.

**Aktivace boční UV LED a boční bílé CRI LED** - Její zapnutí se provádí z vypnutého stavu, 3x rychlým stisknutím tlačítka po sobě. Nacházíte se v režimu 100% svícení boční UV LED. Následným 1x stisknutím tlačítka, aktivujete 100% režim svícení boční CRI LED. Následným ještě 1x stisknutím tlačítka se nacházíte v režimu Blikání boční bílé CRI LED.

### Nabíjení vestavěného Li-ion akumulátoru:

Ze zadní strany těla klíčenky se nachází pod pryžovou krytkou, nabíjecí Micro-USB port (konektor). Jemně povytáhněte pryžovou krytku, která jej chrání. Do Micro-USB konektoru v klíčence, vložte Micro-USB kabel a druhý konec z USB konektorem, připojte například do adaptéru od mobilního telefonu, který je určen do el. sítě 230V. Nabíjení je signalizováno svícením modré indikační LED uvnitř těla klíčenky. Při plném nabití akumulátoru, nabíjení automaticky přestane a modrá indikační LED zhasne. Odpojte Micro-USB kabel a pryžovou krytku důkladně nasadte zpět na Micro-USB konektor.

### Upozornění:

Pokud svítidla bliká nebo se nerozsvítí, může to být způsobeno :

- Baterie jsou téměř vybité - nabijte je nebo vyměňte.
- Kontakty uvnitř svítidla jsou zaneseny - očistěte je a aplikujte Deoxid nebo jiný kontaktní přípravek.
- Li-ion akumulátory není vhodné zcela vybit z důvodu zkracování životnosti akumulátoru. pokud zpozorujete výrazný pokles svítivosti na Vašem svídle je třeba dát akumulátor nabíjet.
- Svítidla disponuje velkým světelným výkonem. Při svícení se nedívejte do reflektoru a dbejte na to, abyste ani jiným osobám nesvítili přímo do očí.

# Záruční podmínky

Vážený zákazníku,

před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte jeho návod k obsluze v českém jazyce a důsledně se jím řiďte. Při používání výrobku k jinému účelu nebo používáním v rozporu s návodem se vystavujete riziku, že eventuelní reklamace nebude uznána za oprávněnou. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo vnějšímu poškození výrobku během budoucí možné přepravy a manipulaci s výrobkem.

Záruka na výrobek se vztahuje pouze v případech, kdy byly dodrženy tyto podmínky:

- výrobek je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití. V některých případech je nutno se řídit i návodem na přístroj spolupracující (týká se např. nabíječek, akumulátorů, baterií, příslušenství apod.).
- výrobek je používán a správně udržován podle návodu, je používán šetrně, pozorně a je nepřetěžován (např. ponechání svítliny v provozu na vysoký režim a tím způsobené spálení čipu nebo elektroniky vlivem vysoké teploty)
- výrobek je používán výhradně k osobním účelům, z toho je vyloučeno jakékoliv užívání pro profesionální či jinou výdělečnou činnost.
- výrobek nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, náhlým změnám teploty a atmosférické vlhkosti, použití v silničním provozu v zimních měsících a tím vystavení působení soli k údržbě silnic, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu či hmyzu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech, výstupech nebo na krytu, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (např. blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí.
- výrobek nebyl udržován ani čistěn nevhodným způsobem nebo nevhodnými čistícími prostředky.
- výrobek nebyl kýmkoliv upravován, modifikován nebo adaptován za účelem změn nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení.
- výrobek je používán s doporučeným neopotřebovaným příslušenstvím, přičemž příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie) je mu včas obměňováno.
- výrobek není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmутý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy, pádem, promáčknutím, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy po převzetí výrobku kupujícími.
- výrobek je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy a výstupy výrobku jsou přivedeny signály a připojeny výrobky odpovídající těmto normám.

## **Záruční podmínky pro akumulátory, které jsou součástí balení přístroje nebo samostatné:**

Záruka na akumulátory je 24 měsíců, tato doba však není dobou životnosti výrobku (akumulátoru/baterie). Záruka se nevztahuje na postupný či náhlý úbytek kapacity baterií a akumulátorů, což je považováno za běžné opotřebení. Případný výrazný a náhlý úbytek kapacity je zpravidla způsoben přetěžováním, zanedbaným dobíjením a dalším nevhodným použitím. Reklamaci nelze uznat, je-li např. akumulátor vybitý, dlouhodobě nepoužívaný, nedostatečně nabitý, jde-li o akumulátor vykazující znaky ukončené životnosti bez vlivu výrobní závady, byť dosud neproběhla záruční doba. Životnost akumulátoru je při běžném používání minimálně 6 měsíců.

## **Za rozpor s kupní smlouvou ani za reklamovatelnou vadu není považováno:**

- Opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené používáním výrobku nebo částí výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátorů, opotřebení mechanických částí, opotřebení přívodních kabelů).
- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
- Reklamace parametrů, které nejsou uvedeny v návodu ani v jiné obchodně-technické dokumentaci
- Domnělé vady, které není schopen koncový spotřebitel autorizovanému servisu hodnověrně předvést či jinak doložit.

Na dárky, přidané k výrobku při prodeji a jejichž cena nebyla spotřebiteli účtována, není poskytována záruka. Při odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně veškerého dodaného příslušenství, návod k použití, záruční list a ochranný obal (např. pouzdro, krytka, brašna).