

Instalace / vyjmutí baterie: Jak je znázorněno, po odšroubování víčka baterie vložte/vyjměte baterii (baterie) a přišroubujte víčko baterie. Poznámka: Po vložení baterie bude indikátor napájení pod tlačítky „+“ a „-“ blikat, aby indikoval napětí baterie. Další podrobnosti naleznete v části „Indikace napájení“ této příručky.

Primární bílé světlo Zapnuto/Vypnuto Zapnuto: Když je světlo zhasnuté, zapněte jej krátkým stisknutím tlačítka napájení. Vypnuto: Když světlo svítí, vypněte jej krátkým stisknutím tlačítka napájení. (HC68 má paměťovou funkci. Po opětovné aktivaci čelovka automaticky přejde do předchozího uloženého stavu.)

Úrovně jasu

Když je světlo zapnuté, krátkým stisknutím tlačítka „+“ pokaždé zvýšíte úroveň jasu v pořadí od ULTRALOW po VYŠŠÍ. Když je světlo zapnuté, krátkým stisknutím tlačítka „-“ pokaždé snížíte úroveň jasu v pořadí z VYŠŠÍ na ULTRALOW.

Nastavení reflektoru/floodlightu

HC68 má funkci nastavení reflektoru/floodlight. Výstupní poměr reflektoru a světlometu je plynule nastavitelný na určité úrovni jasu.

Když je světlo zapnuté, stisknutím a podržením tlačítka „+“ zvýšíte poměr výkonu reflektoru a snížíte poměr výkonu reflektoru, dokud nedosáhne 100 % bodového světla.

Když je světlo zapnuté, stiskněte a podržte tlačítko „-“ pro zvýšení výstupního poměru světlometu a snížení výstupního poměru reflektoru, dokud nedosáhne 100 % Floodlight

Poznámka:

Na ULTRALOW je k dispozici pouze 100% Spotlight nebo 100% Floodlight. Dlouhým stisknutím tlačítka „+“ přepnete na 100% Spotlight Dlouhým stisknutím tlačítka „-“ přepnete na 100% Floodlight.

Tato funkce není u TURBO dostupná, protože poměr výkonu reflektoru a světlometu na TURBO je pevně daný.

Aktivace TURBO

Když kontrolka nesvítí, dlouze stiskněte tlačítko napájení, abyste dočasně aktivovali funkci TURBO. Pokud během 60 sekund neproběhne žádná operace, automaticky se vrátí do předchozího uloženého stavu.

Když kontrolka svítí, dlouze stiskněte tlačítko napájení, abyste dočasně aktivovali funkci TURBO. Krátkým stisknutím tlačítka napájení se vrátíte do předchozího uloženého stavu, nebo se automaticky vrátí do předchozího stavu, pokud během 60 sekund neprovedete žádnou operaci.

Přímý přístup k HIGHER / ULTRALOW

HIGHER: Když je světlo zhasnuté, stiskněte tlačítko napájení a současně podržte tlačítko „+“, abyste získali přímý přístup k HIGHER, a poté obě tlačítka uvolněte. ULTRALOW: Když světlo nesvítí, stiskněte tlačítko napájení a zároveň držte tlačítko „-“ pro přímý přístup k ULTRALOW a poté obě tlačítka uvolněte.

Pomocná světla a speciální režimy

Svítí Když je kontrolka zhasnutá, dvakrát stiskněte tlačítko napájení pro přístup k RED LOW. Přepínač: Když svítí ČERVENÁ NÍZKÁ, krátkým stisknutím tlačítka „+“ pokaždé přepnete do následujících režimů v pořadí: ČERVENÁ NÍZKÁ — ČERVENÁ VYSOKÁ — ČERVENÉ BLIKÁ — MAJÁK — SOS; Krátkým stisknutím tlačítka „-“ se pokaždé přepnete do následujících režimů v pořadí: SOS — BEACON — ČERVENÉ BLIKÁ — ČERVENÁ VYSOKÁ — ČERVENÁ NÍZKÁ. Vypnuto: Když je zapnuto jedno z pomocných světel nebo speciálních režimů, krátkým stisknutím tlačítka napájení jej vypnete.

Indikace napájení

- Když je baterie vložena nebo je během nabíjení odpojeno napájení, indikátor napájení bude blikat, aby ukazoval napětí baterie (+0,1V). Například, když je napětí baterie 4,2 V, indikátor napájení 4x zabliká, následuje 1,5sekundová pauza a 2 další bliknutí.

Připojení zdroje napájení

HC68 je vybavena inteligentním systémem nabíjení. Jak je znázorněno, po vložení baterie utáhněte víčko baterie a odšroubujte víčko nabíjecího portu, dokud nebude nabíjecí port zcela odkrytý. Poté pomocí USB kabelu připojte externí napájecí zdroj (např. USB adaptér nebo jiná USB nabíjecí zařízení) k nabíjecímu portu a začněte proces nabíjení.

Během procesu nabíjení bude indikátor napájení pomalu blikat, aby informoval uživatele.

Když je baterie plně nabitá, HC68 přeruší proces nabíjení a indikátor napájení se trvale rozsvítí, aby informoval uživatele. Doba nabíjení dobíjecí Li-ion baterie 18650 (3500mAh) je cca. 3 hodiny. (Nabíjí se přes adaptér 5V/2A)

Údržba

Svítilnu udržujte v čistotě pomocí měkkého hadříku, případně lehce navlhčeného. Nepoužívejte k čištění žádná chemická rozpouštědla či houbičky na drhnutí apod. Těsnící kroužky je třeba také promazávat, aby nedocházelo k erozi gumy. Pravidelným promazáváním těsnících o-kroužků a závitů (silikonovou vazelinou) bude vaše svítidlo chráněné vůči vnějším vlivům. Li-ion akumulátory není vhodné zcela vybíjet z důvodu zkracování životnosti akumulátoru. Pokud zaznamenáte výrazný pokles svítivosti na Vašem svítidle, třeba dát akumulátor nabíjet. Akumulátor není vhodné používat při teplotách kolem bodu mrazu a nižších. Jeho kapacita je nižší a může dojít ke zkracování životnosti.

Bezpečnostní pokyny:

Při nabíjení umístěte svítidlo na nehořlavý povrch do místnosti bez přítomnosti osob či zvířat a po nabití svítidlo odpojte co nejdříve od kabelu. Pokud by se akumulátor nebo svítidlo začali při nabíjení nebo provozu výrazně přehřívat, deformovat, nebo projevoval jiné anomálie, ihned je přestaňte používat. Při manipulaci s poškozeným akumulátorem používejte ochranné pomůcky (pracovní rukavice, oblek, brýle) a zlikvidujte ho dle informací k likvidaci elektrických a elektronických zařízení, uvedeno níže. Svítidlo se při provozu na nejvyšší režim výrazně zahřívá, tento jev je normální, dejte však pozor na popálení. **Nesvitte nikomu ani sobě do očí, hrozí trvalé poškození zraku. Svítidlo, akumulátor (popřípadě jiné zařízení, ve kterém je akumulátor používán) držte z dosahu dětí !**

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení:

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií. Více na www.remasystem.cz