

NITECORE NU27

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ A NABÍJENÍ

Čelovka NITECORE NU27 je napájena vestavěným Li-ion akumulátorem 3,85 V / 850 mAh. Před prvním použitím čelovku nabijte.

Nabíjení: odklopte ochrannou krytku USB a pomocí USB kabelu připojte USB-C nabíjecí port k externímu USB napájecímu zdroji. Doba plného nabití je přibližně 1 hodina 15 minut. Po úplném nabití je udávána pohotovostní doba přibližně 12 měsíců.

Indikace nabíjení: během nabíjení přecházejí čtyři indikátory stavu akumulátoru postupně z blikání do trvalého svitu. Po úplném nabití svítí všechny 4 indikátory trvale.

INDIKACE STAVU AKUMULÁTORU

Při vypnutí čelovce krátce stiskněte tlačítko MODE. Odpovídající počet indikátorů se rozsvítí a po 2 sekundách zhasne.

Indikace	Stav akumulátoru
4 indikátory - trvale	75-100 %
3 indikátory - trvale	50-75 %
2 indikátory - trvale	25-50 %
1 indikátor - trvale	0-25 % - nabijte co nejdříve

Pokud světelný výkon znatelně zeslábně nebo čelovka kvůli nízkému stavu akumulátoru přestane reagovat, akumulátor dobijte.

OVLÁDACÍ PRVKY A ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

Čelovka má dvě tvarově odlišená tlačítka: tlačítko napájení a tlačítko MODE. Tlačítko napájení slouží k zapnutí a vypnutí a ke změně jasu; tlačítko MODE slouží zejména k přepínání barevné teploty světla a ke vstupu do červeného a speciálních režimů.

- Zapnutí hlavního světla: při vypnuté čelovce podržte tlačítko napájení přesně 1 sekundu. Aktivuje se neutrální bílé světlo v režimu LOW.
- Vypnutí: při zapnuté čelovce podržte tlačítko napájení nebo tlačítko MODE přesně 1 sekundu.

HLAVNÍ SVĚTLO - BAREVNÁ TEPLOTA A JAS

- Přímý přístup k ULTRALOW: při vypnuté čelovce dvakrát stiskněte tlačítko napájení. Aktivuje se neutrální bílé světlo ULTRALOW.
- Při zapnutém hlavním světle krátce stiskněte MODE pro cyklické přepínání barevných teplot: neutrální bílá 4 500 K -> teplá 3 000 K -> studená bílá 6 500 K.
- Zvláštní logika přepínání: po přepnutí z neutrální bílé na teplé světlo, pokud déle než 1 minutu neprovedete žádnou operaci, další krátký stisk MODE přepne přímo zpět na neutrální bílou; studená bílá se v tomto cyklu přeskočí.
- Při kterékoli barevné teplotě hlavního světla krátce stiskněte tlačítko napájení pro cyklickou změnu jasu: LOW -> MID -> HIGH.
- TURBO: při zapnutém hlavním světle dvakrát stiskněte tlačítko napájení. Krátkým stiskem tlačítka napájení se vrátíte na předchozí uloženou úroveň jasu. Při delším provozu se výkon TURBO automaticky sníží, aby se zabránilo přehřátí a prodloužila se životnost akumulátoru.

ČERVENÉ POMOCNÉ SVĚTLO

- Přímý přístup: při vypnuté čelovce podržte tlačítko MODE přesně 1 sekundu. Aktivuje se červené světlo Red LOW.
- Při zapnutém červeném světle krátce stiskněte tlačítko napájení pro přepínání Red LOW <-> Red HIGH.

SPECIÁLNÍ REŽIMY - SOS / BEACON / SLOW FLASHING

- Z libovolného stavu čelovky dvakrát stiskněte tlačítko MODE. Aktivuje se režim SOS.
- Při aktivním speciálním režimu krátce stiskněte tlačítko napájení pro cyklické přepínání: SOS -> BEACON (maják) -> SLOW FLASHING (pomalé blikání).
- Dvojitým stiskem tlačítka MODE se ze speciálního režimu vrátíte do předchozího stavu čelovky.

UZAMKNUTÍ A ODEMKNUTÍ

- Uzamknutí: při vypnuté čelovce podržte současně obě tlačítka přesně 2 sekundy, dokud čelovka 3x neblíkne. Tím se aktivuje Lockout.
- V uzamčeném stavu nejsou dostupné světelné ani speciální režimy. Stisk kteréhokoli tlačítka vyvolá jedno bliknutí jako potvrzení uzamčení.
- Odemknutí: v režimu Lockout znovu podržte současně obě tlačítka přesně 2 sekundy. Aktivace neutrální bílé ULTRALOW potvrdí odemknutí.
- Pokud začnete čelovku nabíjet v režimu Lockout, automaticky se odemkne.

REŽIMY, SVĚTELNÝ TOK A VÝDRŽ

Zdroj světla	Režim	Světelný tok	Výdrž
Hlavní světlo	TURBO	600 lm	-
Hlavní světlo	HIGH	400 lm	3 h
Hlavní světlo	MID	200 lm	6 h 30 min
Hlavní světlo	LOW	70 lm	13 h
Neutrální bílá	ULTRALOW	6 lm	57 h
Červené světlo	Red HIGH	15 lm	8 h 30 min
Červené světlo	Red LOW	5 lm	27 h
Neutrální bílá	SLOW FLASHING	15 lm	-
Neutrální bílá	SOS	400 lm	-
Neutrální bílá	BEACON	400 lm	-

Hodnoty výrobce byly naměřeny s vestavěným Li-ion akumulátorem 3,85 V / 850 mAh v laboratorních podmínkách. Skutečné hodnoty se mohou lišit podle okolních podmínek a způsobu použití. U režimu TURBO výrobce neuvádí pevnou výdrž, protože výkon se při delším provozu automaticky snižuje.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Při přenášení v kapse, batohu nebo jiném uzavřeném prostoru a při delším skladování používejte režim Lockout, aby nedošlo k nechtěnému zapnutí a nadměrnému zahřívání.
- Nevystavujte čelovku po delší dobu teplotám nad 60 °C.
- Při delším nepoužívání čelovku přibližně každých 6 měsíců dobijte.
- Čelovku nerozebírejte ani neupravujte. Poškozený výrobek nepoužívejte.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Výrobce určuje tento výrobek pro dospělé osoby od 18 let. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Nedívejte se přímo do světelného paprsku a nesvíťte nikomu přímo do očí. Vysoká intenzita světla může poškodit zrak.
- Při delším provozu vzniká značné množství tepla. Vysoké úrovně jasu nepoužívejte nepřetržitě po dlouhou dobu; hrozí popálení nebo poškození výrobku. Režim TURBO může výkon automaticky snížit.
- Zapnutou čelovku nezakrývejte a nepokládejte ji těsně k jiným předmětům. Omezený odvod tepla může způsobit přehřátí, poškození výrobku nebo nehodu.
- Nepoužívejte čelovku k osvětlování hořlavých nebo výbušných materiálů; vysoká teplota může způsobit vznícení nebo explozi.
- Při uložení v kapse, batohu nebo jiném uzavřeném či hořlavém prostředí vždy aktivujte Lockout, aby nedošlo k náhodnému zapnutí a nebezpečnému zahřátí.
- Nevystavujte výrobek po delší dobu teplotám nad 60 °C; hrozí nebezpečí vznícení nebo exploze akumulátoru.
- Pro nabíjení používejte originální nabíjecí kabel. Při dlouhodobém skladování čelovku každých 6 měsíců dobijte.
- Vestavěný Li-ion akumulátor může při nesprávném zacházení způsobit požár nebo explozi. Poškozenou čelovku nepoužívejte. Výrobek nerozebírejte, nepropichujte, neřežte, nemačkejte ani nevhazujte do ohně.
- Pokud zaznamenate únik elektrolytu nebo neobvyklý zápach, výrobek ihned přestaňte používat.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do smíšeného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

Výrobek obsahuje vestavěný akumulátor. Za účelem likvidace jej sami nerozebírejte; kompletní výrobek odevzdejte k odbornému zpětnému odběru.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert

Lidická 103, 289 12 Třebestovice, Česká republika; E-mail: info@led-expert.cz