

Nitecore TINI3 - Návod k použití

Zapnutí / Vypnutí

- **Zapnutí:** Když je světlo vypnuté, krátce stiskněte tlačítko **Power** (Napájení) pro zapnutí.
 - **Vypnutí:** Když je světlo zapnuté, krátce stiskněte tlačítko **Power** (Napájení) pro vypnutí.
-

Přepínání teplot barev

- TINI3 má **3 teploty barev:** teplé světlo, neutrálně bílé světlo a studeně bílé světlo.
 - Když je světlo zapnuté, **stiskněte a držte obě tlačítka**. Displej postupně zobrazí teploty barev. **Uvolněte tlačítka** pro výběr.
-

Nastavení úrovní jasu

- Když je aktivní jakákoli barevná teplota a OLED displej je zapnutý, **krátce stiskněte tlačítko Mode** (Režim) pro přepínání mezi následujícími úrovněmi jasu:
 - **ULTRALOW** (ultranízký)
 - **LOW** (nízký)
 - **MID** (střední)
 - **HIGH** (vysoký)
 - Produkt je vybaven **paměťovou funkcí**. Když se znovu aktivuje, automaticky se vrátí na dříve uloženou úroveň jasu a barevnou teplotu.
 - **Poznámka:** Pokud displej zhasne, krátkým stiskem tlačítka Mode ho znovu aktivujte, než začnete nastavovat úroveň jasu.
-

Funkce přednastavení (PRESET)

- TINI3 umožňuje **přednastavení úrovně jasu**.
 - Když je světlo vypnuté v odemčeném režimu, **krátce stiskněte tlačítko Mode**, aby se aktivoval displej.
 - Další krátká stisknutí tlačítka Mode postupně zobrazí úroveň jasu a lumenů: **ULTRALOW, LOW, MID, HIGH**.
 - Jakmile se zobrazí požadovaná úroveň jasu, **krátce stiskněte tlačítko Power** pro její aktivaci.
-

Přímý přístup k ULTRALOW

- Když je světlo vypnuté, **dlouze stiskněte tlačítko Power**, abyste přímo aktivovali režim **ULTRALOW**.
-

Přímý přístup k TURBO

- Když je světlo zapnuto nebo vypnuto, **dlouze stiskněte tlačítko Mode**, abyste přímo aktivovali režim **TURBO**.
 - **Uvolněte tlačítko**, abyste se vrátili do předchozího režimu.
-

Zamykání / Odemykání

TINI3 má dva režimy zamykání: **Semi Lockout Mode** (polozamknutí) a **Full Lockout Mode** (úplné zamknutí).

1. Semi Lockout Mode (Polozamknutí):

- Když je světlo zapnuté, **stiskněte a držte tlačítko Power**, dokud se na displeji nezobrazí ikona **SEMI LOCK**, což potvrzuje aktivaci tohoto režimu.
- V režimu polozamknutí **není tlačítko Power aktivní**, ale dlouhým stiskem tlačítka **Mode** můžete přejít do režimu **TURBO**. Uvolněním tlačítka se režim **TURBO** vypne.

2. Full Lockout Mode (Úplné zamknutí) (Výchozí nastavení):

- Když je světlo zapnuté, **stiskněte a držte tlačítko Power**, dokud se na displeji nezobrazí ikona **Full Lockout Mode**, což potvrzuje aktivaci tohoto režimu.
- V režimu úplného zamknutí **nejsou aktivní žádná tlačítka**.

3. Odemčení:

- V jakémkoli režimu zamknutí **stiskněte a držte obě tlačítka**, dokud se indikátor postupu na displeji nevyplní, aby se zařízení odemklo a aktivoval se režim **ULTRALOW**.
-

ATR (Pokročilá regulace teploty)

- **Pokročilá regulace teploty (ATR)** automaticky upravuje výkon TINI3 v závislosti na provozních podmínkách a okolní teplotě, aby bylo zajištěno optimální fungování.
-

Indikace stavu baterie

- Když je světlo vypnuté v odemčeném režimu, **krátce stiskněte tlačítko Mode**. Displej zobrazí ikonu stavu baterie, procento zbývající energie a uloženou úroveň jasu.
- **Poznámka:** Pokud ikona baterie začne na displeji blikat, znamená to nízký stav baterie. Produkt co nejdříve dobijte.

⚠ Upozornění

1. Tento produkt je určen pro použití osobami staršími 18 let. Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí.
2. Produkt obsahuje malé součásti. Uchovávejte ho mimo dosah dětí, aby se zabránilo riziku udušení nebo zadušení.

3. **POZOR!** Možné nebezpečné záření! **NEDÍVEJTE** se přímo do světelného paprsku ani nesviťte přímo do očí žádné osoby!
4. Produkt při dlouhodobém provozu generuje značné teplo. Používejte ho opatrně. Nedoporučuje se používat vysoké úrovně jasu po delší dobu, aby se předešlo popáleninám a poškození produktu.
5. **NEPŘEKRÝVEJTE** nebo neumist'ujte žádné předměty v blízkosti výstupu světla produktu, protože to může způsobit poškození produktu nebo nehodu v důsledku vysokých teplot.
6. **NEPOUŽÍVEJTE** produkt k osvětlení hořlavých nebo výbušných materiálů, protože vysoká teplota může vést k zapálení nebo výbuchu.
7. Používejte produkt standardním ručním způsobem, aby se předešlo nehodám v případě selhání produktu.
8. Pokud je produkt umístěn v uzavřeném nebo hořlavém prostředí, jako je batoh, nebo pokud není používán po delší dobu, aktivujte režim plného zámku, abyste se vyhnuli náhodnému zapnutí a nebezpečím způsobeným nadměrným teplem.
9. **NEVYSTAVUJTE** produkt teplotám vyšším než 60°C (140°F) po delší dobu, protože to představuje riziko exploze nebo požáru baterie.
10. Dobíjejte produkt originálním nabíjecím kabelem, aby se zabránilo zkrácení životnosti baterie.
11. Dobíjejte produkt každých 6 měsíců, pokud ho necháte delší dobu nepoužívaný.
12. Produkt **NEROZEBÍREJTE** ani nemodifikujte, protože by to mohlo způsobit poškození a zneplatnit záruku. Pro úplné informace o záruce se prosím podívejte do příslušné části manuálu