

ENFITNIX MagiQ

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ A NABÍJENÍ

Napájení: MagiQ používá vestavěný dobíjecí lithium-iontový akumulátor. Akumulátor není určen k běžné uživatelské výměně.

Nabíjení: otevřete kryt konektoru USB-C na zadní straně světla a připojte zdroj USB 5 V. Výrobce uvádí vstup DC 5 V / 0,5 A.

Doba nabíjení: přibližně 2-3 hodiny.

- Při nízkém stavu akumulátoru zobrazí MagiQ na LED matici symbol vybité baterie.
- Během nabíjení svítí nabíjecí indikátor červeně.
- Po úplném nabití svítí nabíjecí indikátor zeleně.

Dálkový ovladač: je napájen jednou knoflíkovou baterií CR2032. Kryt baterie otevřete otočením proti směru hodinových ručiček; po výměně jej uzavřete otočením ve směru hodinových ručiček.

MONTÁŽ

Montáž na sedlovku

1. Upevnění držáku: připevněte držák na sedlovku pomocí pryžového pásku / O-kroužku tak, aby byl pevně zajištěn.

2. Upevnění světla: nasadte MagiQ do držáku na sedlovce podle jeho vodicích prvků a zkontrolujte pevné usazení.

Montáž pod sedlo

1. Upevnění držáku: umístěte držák na ližiny sedla a zajištěte jej stahovacími pásky. Přebytečnou délku pásků lze po dotažení odstříhnout.

2. Upevnění světla: vložte MagiQ do držáku a otočte jím po nebo proti směru hodinových ručiček, dokud nezapadne do aretace.

Před jízdou: vždy zkontrolujte, že je držák pevně zajištěný, světlo je správně zacvaknuté a jeho světelná plocha směřuje dozadu a není zakrytá.

OVLÁDÁNÍ

Hlavní tlačítko: jediné tlačítko na těle světla slouží k zapnutí, změně světelných režimů, přepnutí AUTO / MANUAL, vypnutí, párování dálkového ovladače a obnovení továrního nastavení.

1. Zapnutí: při vypnutém světle krátce stiskněte hlavní tlačítko.

2. Změna světelného režimu: při zapnutém světle krátce stiskněte hlavní tlačítko. Každým dalším krátkým stiskem přepnete na další režim.

Dostupné režimy: Flash1, Breath (pulzující), Constant on (stálé svícení), Burst a Graphic display (grafický displej / uživatelský motiv).

3. AUTO / MANUAL: dvakrát rychle stiskněte hlavní tlačítko. Tím přepnete mezi automatickým a manuálním provozem.

4. Vypnutí: stiskněte a držte hlavní tlačítko déle než 1 sekundu.

5. Párování dálkového ovladače: stiskněte a držte hlavní tlačítko déle než 5 sekund. Podrobný postup je uveden v části DÁLKOVÝ OVLADAČ.

6. Obnovení továrního nastavení: stiskněte a držte hlavní tlačítko déle než 10 sekund.

Režim MANUAL

- Světlo zůstává zapnuté bez ohledu na pohyb kola, dokud jej nevypnete hlavním tlačítkem.
- V manuálním režimu se světlo vypíná pouze hlavním tlačítkem.

Režim AUTO

- Při detekci pohybu se světlo automaticky zapne.
- Pokud světlo po dobu 10 sekund nezaznamená pohyb, automaticky se vypne.
- Po následné detekci pohybu se znovu automaticky zapne.
- Aktivní AUTO režim je signalizován blikáním indikátoru AUTO na boku světla.

Brzdové světlo

Funkce detekce brzdění je z výroby vypnutá. Zapíná se v aplikaci EFXLink v nabídce Settings pomocí položky Brake Sensor. Po aktivaci může MagiQ při rozpoznání brzdění zobrazit brzdový světelný efekt.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

Dálkový ovladač je určen pro variantu MagiQ s funkcí směrových světel. Má dvě samostatná tlačítka označená L a R a stavový indikátor. Napájení ovladače zajišťuje baterie CR2032.

Spárování ovladače se světlem

- 1. Zapněte MagiQ:** krátce stiskněte hlavní tlačítko na světle.
- 2. Aktivujte párování:** stiskněte a držte hlavní tlačítko MagiQ přibližně 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí symbol Bluetooth. Poté tlačítko uvolněte.
- 3. Zapněte ovladač:** stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači. Pokud jeho indikátor svítí nepřerušovaně, ovladač je aktivní. Pokud indikátor nesvítí, zkontrolujte správné vložení a stav baterie CR2032.
- 4. Vyčkejte na spojení:** po úspěšném připojení přejde indikátor dálkového ovladače z trvalého svitu do blikání. Tím je potvrzeno spojení se světlem MagiQ.
- 5. Pokud se párování nezdaří:** vypněte MagiQ, vyjměte baterii z dálkového ovladače, znovu ji vložte a opakujte kroky 1-4.

Ovládání směrových světel

Nejprve ověřte nastavení: v aplikaci EFXLink je v nabídce Settings samostatný přepínač Turn signal, kterým lze funkci směrových světel povolit nebo zakázat.

- Jedním stiskem tlačítka L na řídkovém ovladači aktivujete levý směrový světelný efekt.
- Jedním stiskem tlačítka R na řídkovém ovladači aktivujete pravý směrový světelný efekt.

Další kombinace tlačítek: originální manuál MagiQ Rev 0.1 neuvádí pro dálkový ovladač dlouhý stisk, dvojklik ani jinou další kombinaci. Tyto funkce proto nejsou součástí tohoto návodu.

APLIKACE EFXLink

MagiQ se připojuje k aplikaci EFXLink přes Bluetooth. Aplikace umožňuje vytvářet vlastní motivy, nastavovat pořadí zobrazování a přenášet obrázky a konfiguraci do světla. Součástí aplikace je také Creative Workshop pro publikování, stahování a sdílení návrhů.

Hlavní funkce aplikace

- Výběr produktu a vyhledání zařízení MagiQ.
- Picture List - seznam obrázků / motivů uložených pro světlo.
- Zapnutí nebo vypnutí jednotlivých obrázků v seznamu.
- Úprava obrázků a animací.

- Condition display list - seznam podmíněných sekvencí.
- Odeslání obrázků a konfigurace do světla.
- Settings - nastavení zařízení; tato nabídka je dostupná až po připojení k MagiQ.

Editor motivů

Editor umožňuje vložit snímek z místní knihovny nebo vytvořit nový snímek, nastavit způsob zobrazení, importovat podklad z obrázku, nahrát návrh do Creative Workshop, smazat snímky, kreslit do pracovní plochy, kopírovat aktuální nebo všechny snímky, vkládat zkopírované snímky, invertovat barvy, vymazat aktuální snímek, uložit návrh, přepínat mezi snímky a převést text do snímku.

Jednotlivý snímek: samostatně vytvořený snímek je uložen pouze v místní knihovně a nelze jej nahrát do Creative Workshop.

Vícesnímkový motiv: jeden motiv může obsahovat maximálně 10 snímků a lze jej nahrát do Creative Workshop.

Podmíněné sekvence

V části Condition display lze nastavit spouštěcí podmínku a pořadí vybraných obrázků. Originální manuál jako příklad uvádí sekvenci vyvolanou detekcí brzdění, při které se zvolené obrázky přehrají v předem nastaveném pořadí.

Nastavení zařízení v EFXLink

- Volba jazyka aplikace.
- Přepnutí provozního režimu AUTO / MANUAL.
- Zapnutí / vypnutí Brake Sensor - detekce brzdění.
- Zapnutí / vypnutí Turn signal - směrové světelné efekty.
- Nastavení jasu.
- Zobrazení stavu akumulátoru.
- Aktualizace firmwaru.
- Obnovení továrního nastavení.

ÚDRŽBA

- Před čištěním světlo vypněte. Tělo a průhlednou světelnou plochu čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem; nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Před nabíjením zkontrolujte, že je USB-C konektor i jeho okolí suché a čisté. Po nabití kryt konektoru řádně uzavřete.
- Pravidelně kontrolujte držák, pryžový pásek / O-kroužek, stahovací pásy a upevnění dálkového ovladače na řídítkách. Poškozené upevňovací prvky vyměňte.
- Při delším nepoužívání skladujte světlo na suchém a chladném místě. Vestavěný Li-ion akumulátor přibližně každé čtyři měsíce částečně dobijte.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterii CR2032.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před každou jízdou zkontrolujte pevné zajištění držáku a světla. Uvolněné světlo může během jízdy odpadnout nebo se otočit mimo správný směr.
- Světelnou plochu nemiřte z bezprostřední blízkosti přímo do očí. Intenzivní LED světlo může způsobit oslnění.
- V silničním provozu při odbočování vždy používejte povinnou indikaci změny směru jízdy, tedy upažení ruky vlevo či vpravo. Použití blinkrů světla MagiQ je pouze doplňková indikace a nelze jím nahradit indikaci změny směru jízdy rukou.

- Funkce AUTO, brzdový senzor a směrové světelné efekty jsou pomocné elektronické funkce. Nespoléhejte na ně jako na jediný prostředek bezpečné komunikace s ostatními účastníky provozu.
- Před jízdou v dešti zkontrolujte uzavření krytu USB-C konektoru. Krytí IPX6 neznamena odolnost proti ponoření do vody. Mokrý zařízení nenabíjejte.
- Vestavěný lithium-iontový akumulátor chraňte před vysokými teplotami, mechanickým poškozením a ohněm. Výrobek nerozebírejte a nezasahujte do zapečetěných částí.
- Dálkový ovladač obsahuje knoflíkovou baterii CR2032. Uchovávejte ji mimo dosah dětí. Spolknutí knoflíkové baterie může způsobit vážné vnitřní poranění; při podezření na spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Svítilnu a dálkový ovladač uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

Výrobek obsahuje vestavěný akumulátor. Za účelem likvidace jej sami nerozebírejte; kompletní výrobek odevzdejte k odbornému zpětnému odběru.

Použitou baterii CR2032 z dálkového ovladače vyjměte a odevzdejte odděleně do sběru použitých baterií a akumulátorů.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert
Lidická 103
289 12 Třebestovice
Česká republika
E-mail: info@led-expert.cz