

GOVEE STAR LIGHT PROJECTOR (NEBULA)

český návod k obsluze

Model H6095 · Interiérový projektor sedmizónové mlhoviny (RGBW) a hvězd s laserovým modulem a Bluetooth reproduktorem.

NAPÁJENÍ A PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU

- **Napájení:** používejte napájecí zdroj s výstupem **5 V DC / nejméně 3 A** (výrobce doporučuje 5 V / 3 A nebo vyšší proudovou kapacitu při zachování napětí 5 V). Jmenovitý příkon projektoru je podle štítku **12 W**.
- **Připojení:** zapojte kabel USB-C do napájecího portu projektoru na zadní straně a druhý konec do kompatibilního 5V zdroje. Nepřipojujte zdroj s jiným napětím.
- **Umístění:** postavte projektor na stabilní suchý povrch uvnitř budovy a nasměrujte projekční část na strop nebo stěnu. Laserový paprsek nikdy nesměrujte do očí. Nezakrývejte otvory v přístroji.
- **Teploty:** výrobce stanoví provoz při **-10 až +40 °C** a skladování při **-20 až +60 °C**. Výrobek není vodotěsný.

OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY NA PROJEKTORU

Projektor H6095 má **tři funkční tlačítka: POWER, SCENE SWITCH a PLAY/PAUSE**. Označení „stiskněte“ znamená krátký stisk; „podržte“ znamená nepřetržitě stisknutí. **Originální manuál neuvádí délku podržení v sekundách.**

POWER – zapnutí a vypnutí

- **Krátkým stiskem POWER** zapnete nebo vypnete světelnou projekci a funkci bílého šumu.
- **Tiché zapnutí (Silent Power-Up):** po zapnutí projektoru zůstává ve výchozím nastavení bílý šum vypnutý. V aplikaci **Govee Home** → **Device Settings** lze funkci Silent Power-Up deaktivovat.
- **Automatické vypnutí (Auto-Stop):** po **4 hodinách nepřetržitého provozu** se projektor automaticky vypne. V Govee Home lze tuto funkci vypnout nebo změnit čas automatického vypnutí.

SCENE SWITCH – přepínání scén

- **Krátkým stiskem SCENE SWITCH** postupně přepínáte dostupné přednastavené světelné scény.
- Které scény budou dostupné fyzickým tlačítkem, lze spravovat v **Govee Home** → **Device Settings** → **Preset Features**. Výrobce v manuálu neuvádí pevné pořadí scén.

PLAY/PAUSE – přehrávání a režim Bluetooth

- **Krátkým stiskem PLAY/PAUSE** spustíte nebo pozastavíte bílý šum, případně zvuk přehrávaný ze zařízení připojeného k reproduktoru přes Bluetooth.
- **Podržením PLAY/PAUSE** aktivujete párování Bluetooth reproduktoru nebo zrušíte jeho stávající spárování. Přesná délka podržení není uvedena.
- Pokud je funkce **White Noise** vypnutá a zároveň není připojeno žádné zařízení k Bluetooth reproduktoru, tlačítko PLAY/PAUSE **nereaguje**.

PŘIPOJENÍ K APLIKACI GOVEE HOME

Pro první nastavení je potřeba mobilní telefon s Bluetooth a Wi-Fi router podporující **2,4 GHz (802.11 b/g/n)**. **Síť 5 GHz není podporována.**

- **1.** Stáhněte aplikaci **Govee Home** z App Store nebo Google Play a přihlaste se. Při prvním použití si vytvořte účet.
- **2.** Zapněte na telefonu Bluetooth a připojte projektor k napájení; projektor zapněte.
- **3.** V aplikaci klepněte na **+** vpravo nahoře, vyhledejte **H6095** a vyberte nalezené zařízení.
- **4.** Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete párování včetně připojení k 2,4GHz Wi-Fi.

Ovládání a nastavení projekce v aplikaci

- Model nabízí **7 nezávislých zón RGBW** pro projekci mlhoviny. V Govee Home lze měnit barvy jednotlivých zón a upravovat světelné efekty a dynamiku projekce.
- V aplikaci je dostupných **více než 50 přednastavených scén**, vlastní nastavení světelných efektů (DIY), **18 variant bílého šumu** a funkce podporující usínání včetně časovače.
- V **Device Settings** lze upravovat **Preset Features** (scény tlačítka), **Silent Power-Up**, **Auto-Stop** a nastavení Bluetooth reproduktoru. Rozsah nabídek se řídí aktuální verzí Govee Home.

BLUETOOTH REPRODUKTOR – PŘIPOJENÍ TELEFONU

Bluetooth reproduktor pro přehrávání hudby se páruje **samostatně**; jeho párování není totožné s přidáním projektoru do Govee Home.

- **1.** Zapněte Bluetooth v telefonu.
- **2.** Podržte na projektoru tlačítko **PLAY/PAUSE**, nebo v **Govee Home** → **Device Settings** aktivujte **Bluetooth Pairing**. Zahájení párování doprovází zvukový signál.
- **3.** V seznamu zařízení Bluetooth telefonu vyberte **Star Light Speaker** a potvrďte připojení.
- **4.** Stav spojení zkontrolujte v telefonu nebo v **Device Settings** aplikace Govee Home.
- Signální zvuk párování lze v nastavení **Bluetooth Speaker** zapnout nebo vypnout. Podržení **PLAY/PAUSE** slouží také ke zrušení párování reproduktoru.

HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ A MATTER

Hlasové ovládání

- Projektor podporuje hlasové ovládání přes kompatibilní platformy, například **Amazon Alexa** a **Google Assistant**. V Govee Home otevřete detail zařízení, ikonu **Settings** vpravo nahoře a položku **User Guide**; pokračujte podle zobrazených pokynů.

Připojení přes Matter

- **1.** Najděte **Matter QR kód** nebo číselný párovací kód na produktu, případně v **Device Settings** aplikace Govee Home.
- **2.** Zapněte Bluetooth v telefonu a připravte kompatibilní platformu a její aplikaci pro Matter (například Google Home nebo Apple Home).
- **3.** V aplikaci podporující Matter přidejte nové zařízení načtením QR kódu nebo zadáním kódu a dokončete kroky podle aplikace.
- **Podmínky výrobce pro Matter:** síť musí podporovat **IPv6** a první připojení k platformě Matter je nutné dokončit **do 15 minut od zapnutí napájení** projektoru.

Reset a změna sítě Matter

- Podle oficiální obecné nápovědy Govee pro zařízení s Matter obnovíte tovární nastavení tak, že **podržíte POWER a během držení čtyřikrát za sebou stisknete druhé tlačítko (SCENE SWITCH)**. Délku podržení výrobce neuvádí.
- Pokud se mění síť použitá pro Matter, Govee upozorňuje, že se spojení může přerušit. Zkontrolujte možnost opětovného párování v aplikaci příslušné platformy. Při současném používání Matter a Govee Home doporučuje výrobce nejprve provést připojení Matter.

ŘEŠENÍ NEJČASTĚJŠÍCH PROBLÉMŮ

Projektor nelze přidat do Govee Home

- Ověřte napájení a zapnutí projektoru i Bluetooth v telefonu. Při prvním spárování se přiblížte k projektoru, případně zkuste jiný telefon. Pokud se problém opakuje, odeberte projektor ze seznamu **Device** v Govee Home a přidejte jej znovu.

Nedaří se připojit k Wi-Fi

- Během párování nevynechávejte krok Wi-Fi. Zkontrolujte, že router vysílá **2,4 GHz** (nikoli pouze 5 GHz), že heslo je správné a že projektor je od routeru vzdálen méně než **50 stop (přibližně 15 m)**. Vyzkoušejte i jiný telefon.

Nepracuje Alexa nebo Google Assistant

- Zkontrolujte stabilní Wi-Fi spojení a v aplikaci Govee Home opakujte postup v **Settings** → **User Guide**.

Neúplná barva nebo nesvítící LED zóny

- Pokud projektor nezobrazuje zvolenou barvu úplně nebo některé LED zdroje nesvítí, výrobce doporučuje kontaktovat podporu **support@govee.com**; vnitřní světelné zdroje nejsou vyměnitelné uživatelem.

ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte projektor od napájení. Vnější povrch otírejte měkkým suchým, případně mírně navlhčeným hadříkem. Zabraňte vniknutí vlhkosti do napájecího konektoru, reproduktoru a optických částí.
- Optiku nečistěte abrazivními prostředky a přístroj neponořujte do vody. Nepoužívejte jej v prostředí s kapající nebo stříkající vodou a velmi vysokou vlhkostí.
- Při delším nepoužívání napájení odpojte a uskladněte přístroj na suchém místě při **-20 až +60 °C**.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- **Laserová bezpečnost:** výrobek obsahuje laser a je označen jako **LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1** (EN 50689:2021). Nedívejte se přímo do laserového bodu ani jej nesměřujte na oči dalších osob. Může dojít k poškození zraku.
- Nepoužívejte jiné způsoby seřizování, rozebírání ani postupy, než které stanoví výrobce; hrozí expozice nebezpečnému laserovému záření. Nezasahujte do optické soustavy ani laserového modulu.
- **Napájení:** používejte pouze zdroj s výstupem **5 V DC** a doporučenou proudovou kapacitou nejméně **3 A**. Poškozený kabel nebo nefunkční přístroj ihned odpojte.
- **Prostředí:** projektor není vodotěsný. Chraňte jej před vodou, vysokou vlhkostí, otevřeným plamenem, horkými předměty a nádobami s tekutinami. Nezakrývejte přístroj a neomezujte odvod tepla.
- Při provozu dodržujte teplotu okolí **-10 až +40 °C**. Nikdy nepokládejte předměty přímo před laserovou nebo projekční optiku.
- **Děti:** výrobek není hračka. Děti a osoby vyžadující dohled jej smějí používat pouze pod dohledem dospělého.
- **Nerozebírejte výrobek.** Zabudované světelné zdroje nelze vyměňovat. Při jejich poruše výrobce požaduje výměnu zařízení.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA – www.rema.cloud.

DOVOZCE DO ČR

Led-expert
Stroupežnického 24
150 00 Praha 5
E-mail: info@led-expert.cz
Tel.: +420 603 411 623