

Nitecore NB10000 GEN4

český návod k obsluze

1. Napájení

Powerbanka je vybavena integrovaným Li-ion akumulátorem 5 000 mAh × 2 (celkem 10 000 mAh / 3,9 V).

Nabíjení probíhá prostřednictvím konektoru USB-C (IN/OUT1).

2. Nabíjení powerbanky

1. Připojte USB-C kabel do konektoru **USB-C (IN/OUT1)**.
2. Druhý konec připojte ke kompatibilní USB napájecímu adaptéru.
3. Nabíjení začne automaticky.

Během nabíjení:

- indikátory postupně přecházejí z blikání na trvalé svícení podle aktuální úrovně nabití,
- po úplném nabití svítí všechny čtyři indikátory trvale.

Podporované nabíjecí vstupy:

- 5 V = 3 A
- 9 V = 2,22 A
- 12 V = 1,87 A

(Maximální vstupní výkon 22,5 W.)

3. Nabíjení externích zařízení

Připojte zařízení:

- vestavěným USB-C kabelem

nebo

- ke konektoru **USB-C (OUT2)**.

Po připojení začne nabíjení automaticky.

Výstupy:

USB-C (OUT1)

- 5 V = 3 A
- 9 V = 2,22 A
- 12 V = 1,87 A

USB-C (OUT2)

- 5 V = 3 A
- 9 V = 2,22 A
- 12 V = 1,87 A

Celkový maximální výstupní výkon:

22,5 W.

4. Průchozí nabíjení (Pass-Through Charging)

Powerbanka podporuje průchozí nabíjení.

Je možné současně:

- nabíjet samotnou powerbanku přes **USB-C (IN/OUT1)**

a současně

- nabíjet externí zařízení přes **USB-C (OUT2)** nebo vestavěný USB-C kabel.

Maximální výstupní výkon při průchozím nabíjení je **15 W**.

5. Funkce Knock-to-Wake

Výrobek podporuje funkci **Knock-to-Wake**.

Na powerbanku lehce poklepejte prstem.

Rozsvítí se indikátory napájení a zobrazí zbývající kapacitu akumulátoru.

Pokud není po přibližně **10 sekund** provedena žádná další operace, indikátory se automaticky vypnou.

Je-li aktivní režim **Eco Mode**, krátce stiskněte dotykové tlačítko a poté poklepejte na powerbanku. Aktivují se dynamické RGB světelné efekty, které se automaticky vypnou po přibližně **1 minutě**.

6. Vypnutí RGB osvětlení a funkce Knock-to-Wake

Je-li powerbanka zapnutá:

1. Podržte dotykové tlačítko po dobu **6 sekund**.
2. Indikátory produktu začnou dvakrát blikat.
3. RGB osvětlení i funkce Knock-to-Wake budou deaktivovány.

Opětovná aktivace:

1. Podržte dotykové tlačítko po dobu **6 sekund**.
 2. Modré indikátory dvakrát bliknou.
 3. Po přibližně **10 sekundách** nečinnosti se RGB osvětlení i funkce Knock-to-Wake znovu aktivují.
-

7. Režim Warm-Up

Je-li powerbanka nabíjena:

- Podržte dotykové tlačítko po dobu přibližně **6 sekund**.

Aktivuje se funkce **Warm-Up**, společně s funkcí Knock-to-Wake a RGB osvětlením.

Poznámka:

Funkce Knock-to-Wake se po prvním úplném nabití automaticky aktivuje.

8. Indikátory

Powerbanka je vybavena **čtyřmi indikátory**.

Indikátory zobrazují:

- stav nabíjení,
- zbývající kapacitu,
- aktuální výstupní režim.

Vypnutí indikátorů:

Je-li powerbanka nabíjena nebo jsou aktivní indikátory:

- krátce stiskněte dotykové tlačítko.

Indikátory se vypnou.

9. Výstupní režimy

Výrobek nabízí dva režimy:

- **Regular Mode** (výchozí)
- **Eco Mode**

Přepínání režimů:

Je-li výstup aktivní:

- Dvakrát krátce stiskněte dotykové tlačítko.

Při zapnutí v režimu **Eco Mode** se výstup automaticky aktivuje v režimu **Regular Mode**.

10. Zobrazení stavu baterie

Při vypnuté powerbance:

- Stiskněte dotykové tlačítko.

Indikátory se rozsvítí přibližně na **10 sekund**.

Indikátory	Kapacita
4 svítí	75–100 %
3 svítí	50–75 %
2 svítí	25–50 %
1 svítí	10–25 %
1 bliká	<10 % (co nejdříve dobijte)

11. Údržba powerbanky a akumulátoru

Powerbanku udržujte v čistotě pomocí měkkého suchého nebo lehce navlhčeného hadříku. Nepoužívejte chemická rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.

USB-C konektory i vestavěný kabel udržujte čisté a suché. Chraňte je před prachem, pískem a mechanickým poškozením.

Při nízkém stavu baterie doporučujeme powerbanku co nejdříve dobít. Nikdy ji dlouhodobě neskladujte s

vybitým akumulátorem.

Při dlouhodobém nepoužívání doporučujeme akumulátor přibližně jednou za čtyři měsíce částečně dobít, aby byla zachována jeho životnost.

Powerbanku skladujte na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční záření, vysoké teploty a vlhkost.

12. Bezpečnostní upozornění

- Powerbanku používejte pouze s kompatibilními zařízeními splňujícími podporované parametry vstupu a výstupu.
- Nevystavujte výrobek ohni, vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření ani mechanickým nárazům. Nepropichujte jej, nemačkejte ani nerozebírejte.
- Vestavěný lithium-iontový akumulátor může při nesprávném zacházení představovat riziko požáru nebo exploze.
- Nepoužívejte poškozenou powerbanku, poškozené kabely ani konektory.
- Zabraňte zkratu USB konektorů. Nevkládejte do nich kovové předměty ani jiné cizí předměty.
- Výrobek není určen pro použití pod vodou. Pokud dojde k jeho namočení, před dalším použitím jej důkladně osušte.
- Při nabíjení zajistěte dostatečné odvětrávání a výrobek nezakrývejte.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Vážený zákazníku,

Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtete jeho návod k obsluze v českém jazyce a důsledně se jím řiďte. Při používání výrobku k jinému účelu nebo používáním v rozporu s návodem se vystavujete riziku, že eventuální reklamace nebude uznána za oprávněnou. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo vnějšímu poškození výrobku během budoucí možné přepravy a manipulaci s výrobkem.

Záruka na výrobek se vztahuje pouze v případech, kdy byly dodrženy tyto podmínky:

- výrobek je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v příloženém návodu k použití. V některých případech je nutno se řídit i návodem na přístroj spolupracující (týká se např. nabíječek, akumulátorů, baterií, příslušenství apod.).
- výrobek je používán a správně udržován podle návodu, je používán šetrně, pozorně a je nepřetěžován (např. ponechání svítliny v provozu na vysoký režim a tím způsobené spálení čipu nebo elektroniky vlivem vysoké teploty).
- výrobek je používán výhradně k osobním účelům, z toho je vyloučeno jakékoliv užívání pro profesionální či jinou výdělečnou činnost.
- výrobek nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, náhlým změnám teploty a atmosférické vlhkosti, použití v silničním provozu v zimních měsících a tím vystavení působení soli k údržbě silnic, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu či hmyzu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech, výstupech nebo na krytu, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (např. blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí.
- výrobek nebyl udržován ani čištěn nevhodným způsobem nebo nevhodnými čistícími prostředky.
- výrobek nebyl kýmkoliv upravován, modifikován nebo adaptován za účelem změn nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení.
- výrobek je používán s doporučeným neopotřeбенým příslušenstvím, přičemž příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie) je mu včas obměňováno.
- výrobek není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy, pádem, promáčknutím, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy po převzetí výrobku kupujícím.
- výrobek je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy a výstupy výrobku jsou přivedeny signály a připojeny výrobky odpovídající těmto normám.

Záruční podmínky pro akumulátory, které jsou součástí balení přístroje nebo samostatné:

Záruka na akumulátory je 24 měsíců, tato doba však není dobou životnosti výrobku (akumulátoru/baterie). Záruka se nevztahuje na postupný či náhlý úbytek kapacity baterií a akumulátorů, což je považováno za běžné opotřebení. Případný výrazný a náhlý úbytek kapacity je zpravidla způsoben přetěžováním, zanedbaným dobíjením a dalším nevhodným použitím. Reklamaci nelze uznat, je-li např. akumulátor vybitý, dlouhodobě nepoužívaný, nedostatečně nabitý, jde-li o akumulátor vykazující znaky ukončené životnosti bez vlivu výrobní závady, byť dosud neproběhla záruční doba. Životnost akumulátoru je při běžném používání minimálně 6 měsíců.

Za rozpor s kupní smlouvou ani za reklamovatelnou vadu není považováno:

- Opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátorů, opotřebení mechanických částí, opotřebení přírodních kabelů).
- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
- Reklamace parametrů, které nejsou uvedeny v návodu ani v jiné obchodně-technické dokumentaci.
- Domnělé vady, které není schopen koncový spotřebitel autorizovanému servisu hodnověrně předvést či jinak doložit.

Na dárky, přidané k výrobku při prodeji a jejichž cena nebyla spotřebiteli účtována, není poskytována záruka. Při odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně veškerého dodaného příslušenství, návod k použití, záruční list a ochranný obal (např. pouzdro, krytka, brašna).

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté popelnice na kolečkách. Znamená to, že nesmí být likvidován společně s běžným komunálním odpadem. Elektroodpad musí být odevzdán na sběrných místech určených k separovanému sběru elektrozařízení (sběrné dvory, specializované obchody nebo autorizovaní zpracovatelé). Správnou likvidací přispějete k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Podrobnosti o sběrných místech zjistíte u obecního úřadu nebo na www.rema.cloud.

Dovozce / kontakt v EU

Dovozce do ČR:

Led-expert, Stroupežnického 24, 15000 Praha 5

email: info@led-expert.cz

tel: +420 603 411 623