

Použití svítilny Fenix C7 V2.0

Z výroby může být uvnitř svítilny na akumulátoru **izolační krytka**. Před prvním použitím ji z akumulátoru odstraňte. Pro **zapnutí či vypnutí** podržte boční tlačítko zhruba 0,5 vteřiny. Režimy výkonu 30 - 100 - 400 - 1400 - 3300 lumenů můžete kdykoliv během provozu přepínat krátkým stisknutím bočního tlačítka. Stroboskop spustíte stiskem tlačítka po dobu 1,2 vteřiny (lze i z vypnutého stavu), následně dalším krátkým stisknutím tlačítka lze přepínat mezi režimy **stroboskop** a **SOS**.

Nabíjení - odklopte gumovou krytku nabíjecího konektoru na boku svítilny a zapojte přiložený kabel (konektor USB-C), druhý konec kabelu zapojte do počítače, nebo USB adaptéru do elektrické sítě či auta. Během nabíjení svítí indikační LED červeně. Po plném nabití se rozsvítí zeleně. Nabíjení plně vybitého akumulátoru trvá cca **3 hodiny** (s napájecím zdrojem 5 V / 2 A). Během nabíjení lze svítilnu používat.

Inteligentní ochrana proti přehřátí - pokud vzroste teplota svítilny nad 60 °C, tak začne automaticky snižovat výkon v pozvolných krocích. Jakmile teplota svítilny klesne pod 60 °C, tak se výkon opět postupně zvýší.

Indikace stavu nabití baterie - po krátkém stisku tlačítka (svítilna musí být vypnutá) nebo po zapnutí svítilny se aktivuje LED indikátor v tlačítku na 3 vteřiny. Pokud indikační dioda svítí zeleně, je baterie nabitá na 85–100 %. Zelené blikání znamená 50–85 % kapacity. Pokud svítí červeně, je nabitá na 25–50 %. Červené blikání značí, že zbývá méně než 25 % kapacity baterie.

Zamknutí tlačítka - pokud chcete zabránit nechtěnému zapnutí svítilny v zavazadle, tak dvakrát rychle stiskněte tlačítko během 0,5 vteřiny (svítilna musí být vypnutá), svítilna poté dvakrát blikne v nízkém režimu, čímž signalizuje uzamčení. Pokud se pokusíte uzamčenou svítilnu zapnout, pouze dvakrát blikne. Odemknutí provedete opětovným rychlým dvojitým stiskem tlačítka, svítilna se tím zároveň zapne do nejnižšího režimu. Nechtěnému zapnutí lze zabránit i mírným povolením bateriového uzávěru svítilny.

Upozornění na vybitý akumulátor - svítilna se postupně automaticky přepne do nejnižšího režimu. Jakmile napětí klesne pod 3,0 V, boční tlačítko začne rychle blikat červeně a hlavní světlo na 20 vteřin zabliká, aby vás upozornilo na nutnost dobití nebo výměny baterie. Krátkým stisknutím tlačítka lze blikání hlavního světla zrušit. Poté lze svítilnu v nejnižším režimu (Eco) používat ještě cca 30 minut.



Údržba

- Pravidelně kontrolujte čistotu závitů a kontaktů akumulátoru.
 - Závitů občas lehce namažte silikonovou vazelínou.
 - USB-C port vždy po nabíjení pečlivě uzavřete ochrannou krytkou.
 - Nevystavujte svítilnu dlouhodobě slané vodě, chemikáliím nebo agresivnímu prostředí.
 - Při dlouhodobém skladování vyjměte akumulátor nebo jej skladujte částečně nabitý.
 - Po použití vysokých režimů nechte svítilnu před uložením vychladnout.
 - Udržujte optiku čistou. Nečistoty na čočce mohou ovlivnit výkon i charakter kužele.
-
-

Bezpečnostní upozornění

- Při provozu svítilny nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k rychlému přehřátí, poškození svítilny nebo ke vzniku rizika popálení či vznícení okolních materiálů.
- Nesviťte na předměty z bezprostřední blízkosti. Vysoký výkon 5000 lumenů a intenzivní světelný tok mohou způsobit silné zahřívání osvětlovaných objektů.
- Režim TURBO, SEARCH a LUMIN SHIELD® používejte uvážlivě. Tyto režimy generují extrémní množství světla a tepla a jsou určeny zejména pro krátkodobé použití.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se zapnutou svítilnou. Tělo a hlava svítilny se mohou při vysokém výkonu výrazně zahřívát.
- Nesviťte sobě ani jiným osobám do očí. Hrozí dočasné oslnění, ztráta orientace nebo poškození zraku.
- Taktické režimy STROBE a LUMIN SHIELD® mohou způsobit silné oslnění nebo dezorientaci.
- Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku.
- Při přepravě nebo skladování vždy aktivujte Rapid Lock™, aby nedošlo k nechtěné aktivaci svítilny.
- Používejte pouze kvalitní Li-ion akumulátory odpovídajících parametrů.
- Nepoužívejte poškozené akumulátory ani poškozené USB-C kabely.
- Nerozebírejte zapečetěné části svítilny. Mohlo by dojít ke ztrátě záruky a poškození elektroniky.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Vážený zákazníku,

Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte jeho návod k obsluze v českém jazyce a důsledně se jím řiďte. Při používání výrobku k jinému účelu nebo používáním v rozporu s návodem se vystavujete riziku, že eventuální reklamace nebude uznána za oprávněnou. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo vnějšímu poškození výrobku během budoucí možné přepravy a manipulaci s výrobkem.

Záruka na výrobek se vztahuje pouze v případech, kdy byly dodrženy tyto podmínky:

- výrobek je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v příloženém návodu k použití. V některých případech je nutno se řídit i návodem na přístroj spolupracující (týká se např. nabíječek, akumulátorů, baterií, příslušenství apod.).
- výrobek je používán a správně udržován podle návodu, je používán šetrně, pozorně a je nepřetěžován (např. ponechání svítilny v provozu na vysoký režim a tím způsobené spálení čipu nebo elektroniky vlivem vysoké teploty).
- výrobek je používán výhradně k osobním účelům, z toho je vyloučeno jakékoliv užívání pro profesionální či jinou výdělečnou činnost.
- výrobek nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, náhlým změnám teploty a atmosférické vlhkosti, použití v silničním provozu v zimních měsících a tím vystavení působení soli k údržbě silnic, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu či hmyzu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech, výstupech nebo na krytu, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (např. blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí.
- výrobek nebyl udržován ani čištěn nevhodným způsobem nebo nevhodnými čistícími prostředky.
- výrobek nebyl kýmkoliv upravován, modifikován nebo adaptován za účelem změn nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení.
- výrobek je používán s doporučeným neopotřebovaným příslušenstvím, přičemž příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebování (např. baterie) je mu včas obměňováno.
- výrobek není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmутý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy, pádem, promáčknutím, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy po převzetí výrobku kupujícími.
- výrobek je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy a výstupy výrobku jsou přivedeny signály a připojeny výrobky odpovídající těmto normám.

Záruční podmínky pro akumulátory, které jsou součástí balení přístroje nebo samostatné:

Záruka na akumulátory je 24 měsíců, tato doba však není dobou životnosti výrobku (akumulátoru/baterie). Záruka se nevztahuje na postupný či náhlý úbytek kapacity baterií a akumulátorů, což je považováno za běžné opotřebování. Případný výrazný a náhlý úbytek kapacity je zpravidla způsoben přetěžováním, zanedbaným dobíjením a dalším nevhodným použitím. Reklamaci nelze uznat, je-li např. akumulátor vybitý, dlouhodobě nepoužívaný, nedostatečně nabitý, jde-li o akumulátor vykazující znaky ukončené životnosti bez vlivu výrobní závady, byť dosud neproběhla záruční doba. Životnost akumulátoru je při běžném používání minimálně 6 měsíců.

Za rozpor s kupní smlouvou ani za reklamovatelnou vadu není považováno:

- Opotřebování výrobku nebo částí výrobku způsobené používáním výrobku nebo částí výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátorů, opotřebování mechanických částí, opotřebování přívodních kabelů).
- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
- Reklamace parametrů, které nejsou uvedeny v návodu ani v jiné obchodně-technické dokumentaci.
- Domnělé vady, které není schopen koncový spotřebitel autorizovanému servisu hodnověrně předvést či jinak doložit.

Na dárky, přidané k výrobku při prodeji a jejichž cena nebyla spotřebiteli účtována, není poskytována záruka. Při odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně veškerého dodaného příslušenství, návod k použití, záruční list a ochranný obal (např. pouzdro, krytka, brašna).

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté popelnice na kolečkách. Znamená to, že nesmí být likvidován společně s běžným komunálním odpadem. Elektroodpad musí být odevzdán na sběrných místech určených k separovanému sběru elektrozařízení (sběrné dvory, specializované obchody nebo autorizovaní zpracovatelé). Správnou likvidací přispějete k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Podrobnosti o sběrných místech zjistíte u obecního úřadu nebo na www.rema.cloud.

Dovozce / kontakt v EU

Dovozce do ČR:

Led-expert, Stroupežnického 24, 15000 Praha 5

email: info@led-expert.cz

tel: +420 603 411 623