

TECHNIK H24

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ A NABÍJENÍ

Čelovka Technik H24 používá vestavěný dobíjecí akumulátor s kapacitou 800 mAh. Akumulátor není při běžném používání určen k vyjímání.

Nabíjení: připojte USB-C kabel ke konektoru na čelovce a druhý konec k vhodnému USB napájecímu zdroji. Čelovka je vybavena indikací stavu akumulátoru / nabíjení.

Před nabíjením se vždy ujistěte, že je USB-C konektor čistý a suchý.

NASAZENÍ A NASTAVENÍ SMĚRU SVĚTLA

Nastavte délku hlavového pásku tak, aby čelovka držela pevně a pohodlně. Světelnou část lze naklopit až přibližně o 45°, takže paprsek můžete nasměrovat před sebe nebo více dolů podle aktuální činnosti.

Před použitím zkontrolujte, že je čelovka na pásku správně upevněna a že se její poloha samovolně nemění.

OVLÁDÁNÍ

H24 používá dvojici tlačítek: hlavní tlačítko pro volbu světelného režimu a samostatné tlačítko pro funkci Wave Sensor.

Hlavní tlačítko - pořadí režimů:

1. stisk: studené bílé světlo
2. stisk: teplé bílé světlo
3. stisk: kombinované bílé světlo (neutrální odstín)
4. stisk: červené světlo
5. stisk: červené blikání
6. stisk: vypnutí čelovky

Turbo: stiskněte a podržte hlavní tlačítko. Aktivuje se kombinované bílé světlo v režimu Turbo.

Rychlé vypnutí: pokud zvolený režim svítí déle než 10 sekund, dalším krátkým stiskem se čelovka vypne; není nutné procházet zbývajícím režimem.

WAVE SENSOR - BEZDOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Druhým tlačítkem lze funkci Wave Sensor zapnout nebo vypnout. Po aktivaci senzoru lze čelovku bezdotykově zapínat a vypínat pohybem ruky před senzorem, což je praktické při práci v rukavicích nebo se znečištěnými rukama.

Při používání této funkce udržujte prostor před senzorem volný, aby nedocházelo k nechtěnému spínání.

TECHNIK H24

český návod k obsluze

ÚDRŽBA

- Tělo čelovky, optické plochy, Wave Sensor, USB-C konektor a hlavový pásek udržujte čisté a suché.
- K čištění používejte měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, rozpouštědla ani abrazivní materiály.
- Po použití v dešti nebo ve vlhkém prostředí nechte čelovku před nabíjením a uložením důkladně oschnout. Krytí IPX4 chrání proti stříkající vodě; výrobek není určen k ponoření do vody.
- Pravidelně kontrolujte stav hlavového pásku a správné upevnění čelovky.
- Při delším nepoužívání skladujte výrobek na chladném a suchém místě a vestavěný akumulátor přibližně každé čtyři měsíce částečně dobijte.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při provozu čelovky nezakrývejte její světelnou část a nepokládejte ji zapnutou světelnou plochou na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k přehřátí nebo poškození výrobku. Nesvíťte na předměty z bezprostřední blízkosti.
- Režim Turbo / maximální výkon používejte uvážlivě s ohledem na okolní podmínky a odvod tepla. Pokud se čelovka neobvykle zahřívá, přepněte na běžný režim nebo ji vypněte.
- Nesvíťte sobě ani jiným osobám přímo do očí. Silné světlo může způsobit oslnění, dočasnou ztrátu vidění nebo poškození zraku.
- Čelovku uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku. Při přepravě a skladování vypněte funkci Wave Sensor, aby se omezilo riziko nechtěné aktivace.
- S vestavěným akumulátorem zacházejte opatrně. Výrobek nerozebírejte, nepropichujte, nemačkejte ani nevystavujte ohni nebo nadměrnému teple.
- Před nabíjením zkontrolujte, že je USB-C konektor čistý a suchý. Poškozenou, deformovanou nebo neobvykle se zahřívající čelovku přestaňte používat a nenabíjejte ji.
- Nerozebírejte zapečetěné části čelovky. Mohlo by dojít k poškození výrobku, akumulátoru nebo k porušení záruky.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

Výrobek obsahuje vestavěný akumulátor. Za účelem likvidace jej sami nerozebírejte; kompletní výrobek odevzdejte k odbornému zpětnému odběru.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert

Lidická 103, 289 12 Třebestovice, Česká republika; E-mail: info@led-expert.cz