

THRUNITE TN12 PRO

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ A AKUMULÁTOR

Doporučený zdroj: chráněný dobíjecí Li-ion akumulátor 18650 ThruNite s kapacitou 3400 mAh.

Po vložení akumulátoru pevně dotáhněte koncovku svítilny. Výrobce výslovně upozorňuje, že před použitím musí být koncovka řádně dotažená.

NABÍJENÍ

TN12 Pro se nabíjí přímo ve svítilně přes konektor USB-C.

- Během nabíjení svítí indikátor červeně.
- Po úplném nabití svítí indikátor modře.
- Fialové blikání znamená abnormální stav nabíjení. Zkontrolujte zejména, zda je koncovka svítilny správně dotažená.
- Během nabíjení lze používat pouze režim Firefly.

INDIKACE STAVU AKUMULÁTORU

Indikace	Stav akumulátoru
modrá - trvale	21-100 %
červená - trvale	11-20 %
červená - bliká	1-10 %
indikátor nesvítí	0 %

Poznámka: v režimu Firefly indikátor stavu akumulátoru nesvítí.

OVLÁDACÍ PRVKY A ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

Svítilna má dva ovládací prvky: elektronické boční tlačítko a taktický spínač na koncovce.

- Zapnutí / vypnutí bočním tlačítkem: po odemknutí krátce stiskněte boční tlačítko. Dalším krátkým stiskem svítilnu vypnete.
- Změna jasu: při zapnuté svítilně podržte boční tlačítko. Režimy se cyklicky mění Low → Medium → High → Low...
- Firefly: při vypnuté a odemčené svítilně podržte boční tlačítko.
- Turbo: z libovolného běžného režimu dvakrát rychle stiskněte boční tlačítko.
- Strobe: třikrát rychle stiskněte boční tlačítko.
- Přímý přístup k Turbo: je-li svítilna odemčená, krátce stiskněte taktický spínač na koncovce. Svítilna se okamžitě zapne v režimu Turbo.
- Paměť režimu: při běžném zapnutí se obnoví Low, Medium nebo High; Firefly, Turbo a Strobe se neukládají.

UZAMČENÍ A DVOJITÉ UZAMČENÍ

Elektronický Lockout: při vypnuté svítilně podržte boční tlačítko pro vstup do režimu Firefly. V režimu Firefly boční tlačítko znovu podržte; svítilna se uzamkne.

Odemknutí: v uzamčeném stavu podržte boční tlačítko. Svítilna se odemkne.

Dvojité uzamčení: v uzamčeném stavu jednou stiskněte taktický spínač na koncovce.

Odemknutí z dvojitého uzamčení: nejprve jednou stiskněte taktický spínač na koncovce a potom podržte boční tlačítko.

REŽIMY, SVĚTELNÝ TOK A VÝDRŽ

Režim	Světelný tok	Výdrž
Firefly	0,5 lm	37 dní
Low	50 lm	46 h
Medium	220 lm	9 h
High	550 lm	2,5 h
Turbo	1900 → 477 lm	7 min + 130 min
Strobe	560 lm	4,5 h

Uvedené hodnoty jsou přibližné laboratorní údaje výrobce naměřené s akumulátorem ThruNite 18650 / 3400 mAh. Skutečné hodnoty se mohou lišit podle konkrétního akumulátoru a okolních podmínek.

ÚDRŽBA

- Tělo svítilny, optiku, závity, těsnicí O-kroužky a USB-C konektor udržujte čisté a suché.
 - K čištění používejte měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
 - Před nabíjením zkontrolujte, že je USB-C konektor suchý. Po nabití krytku konektoru správně uzavřete.
 - Při delším nepoužívání skladujte akumulátor na chladném a suchém místě a přibližně každé čtyři měsíce jej částečně dobijte.
-

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při provozu svítilny nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k přehřátí nebo poškození svítilny. Nesviťte na předměty z bezprostřední blízkosti.
 - Režim Turbo používejte uvážlivě. Výrobce nedoporučuje provoz svítilny na maximální výkon déle než 10 minut, aby nedocházelo k nadměrnému zatížení akumulátoru, elektroniky a LED.
 - Nesviťte sobě ani jiným osobám přímo do očí. Vysoká intenzita světla může způsobit oslnění nebo poškození zraku.
 - Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Při přepravě a skladování používejte elektronický Lockout; při požadavku na maximální ochranu proti nechtěnému spuštění lze použít dvojité uzamčení.
 - S Li-ion akumulátorem zacházejte opatrně. Nepoužívejte poškozený, deformovaný nebo neobvykle se zahřívající článek. Akumulátor nevystavujte ohni ani nadměrnému teplu.
 - Nerozebírejte zapečetěné části svítilny. Mohlo by dojít k poškození výrobku nebo porušení záruky.
-

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy. Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

Po skončení životnosti vyjměte uživatelsky výměnný akumulátor a odevzdejte jej odděleně na místo zpětného odběru použitých baterií a akumulátorů.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert, Lidická 103, 289 12 Třebestovice, Česká republika; E-mail: info@led-expert.cz