

THRUNITE ARCHER PRO V2

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ A NABÍJENÍ

Svítilna je napájena vestavěným dobíjecím Li-ion akumulátorem THRUNITE 14500 s kapacitou 1000 mAh. Nabíjení probíhá přímo ve svítilně přes USB-C.

Nabíjení: povolte kryt hlavy svítilny tak, aby se odkryl nabíjecí konektor USB-C. Připojte konektor USB-C nabíjecího kabelu ke svítilně a druhý konec kabelu k USB napájecímu zdroji.

Indikace nabíjení: během nabíjení svítí indikátor červeně. Po úplném nabití svítí modře. Pokud začne svítilna při používání blikat, je stav akumulátoru nízký a svítilnu je třeba dobít.

Po nabití odpojte kabel a kryt hlavy opět řádně dotáhněte. Před nabíjením vždy zkontrolujte, že je konektor suchý a čistý.

OVLÁDÁNÍ

Zapnutí / vypnutí

Po odemknutí svítilny krátce stiskněte zadní spínač. Svítilna se zapne do naposledy použitého uloženého režimu. Dalším krátkým stiskem ji vypnete.

Paměť režimu

Svítilna si pamatuje naposledy použitou úroveň v rozsahu plynulé regulace. Režimy Firefly, Turbo a Strobe se do paměti neukládají.

Plynulá regulace jasu - Infinity Low ↔ Infinity High

Při zapnutí svítilně podržte zadní spínač. Jas se plynule mění mezi úrovněmi Infinity Low a Infinity High. Po dosažení nejnižší nebo nejvyšší hranice svítilna třikrát blikne a regulace pokračuje opačným směrem.

Turbo

Z libovolného režimu provedte rychlý dvojklik zadního spínače. Aktivuje se režim Turbo.

Strobe

Z libovolného režimu provedte rychlý trojklik zadního spínače. Aktivuje se režim Strobe.

Firefly - přímý přístup z vypnutého stavu

Při vypnutí a odemčené svítilně podržte zadní spínač. Aktivuje se režim Firefly.

LOCKOUT - UZAMKNUTÍ A ODEMKNUTÍ

Uzamknutí: v režimu Firefly podržte zadní spínač. Svítilna přejde do uzamčeného stavu. Pokud v uzamčeném stavu krátce stisknete spínač, svítilna krátkým bliknutím potvrdí, že je uzamčena.

Odemknutí: v uzamčeném stavu podržte zadní spínač. Svítilna se odemkne a přejde do režimu Firefly.

Důležité: originální návod výrobce neuvádí přesnou dobu podržení spínače pro aktivaci Firefly, uzamknutí ani odemknutí. Z tohoto důvodu není v tomto českém návodu doplněna žádná odhadovaná délka stisku.

SVĚTELNÉ REŽIMY A VÝDRŽ

Režim	Světelný tok	Výdrž
Turbo	950 lm → 190 lm	70 s + 146 min
Infinity High	430 lm → 190 lm	4 min + 140 min
Infinity Low	13 lm	37 h
Firefly	0,5 lm	15 dní
Strobe	115 lm	150 min

U režimů Turbo a Infinity High výrobce uvádí automatické snížení výkonu po první části provozu. Uvedené hodnoty byly měřeny s akumulátorem THRUNITE 14500 / 1000 mAh a mohou se lišit podle konkrétního kusu, stavu akumulátoru a okolních podmínek.

ÚDRŽBA

- Udržujte optiku, tělo svítilny a oblast USB-C konektoru čisté a suché.
- K čištění používejte měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní chemické prostředky ani rozpouštědla.
- Po použití ve vlhku nebo dešti nechte svítilnu před nabíjením a uložením důkladně oschnout.
- Po každém nabití kryt hlavy řádně dotáhněte, aby byla zachována ochrana nabíjecího prostoru.
- Při delším nepoužívání skladujte svítilnu na chladném a suchém místě a akumulátor přibližně každé čtyři měsíce částečně dobijte.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při provozu svítilny nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k rychlému přehřátí, poškození svítilny nebo ke vzniku rizika popálení či vznícení okolních materiálů. Nesviťte na předměty z bezprostřední blízkosti. Vysoká intenzita světelného záření a teplo generované výkonnou LED mohou poškodit optiku nebo elektroniku svítilny a mohou způsobit zahřátí osvětlovaných materiálů.
- Režim Turbo používejte uvážlivě s ohledem na okolní podmínky. Výrobce výslovně nedoporučuje používat maximální režim nepřetržitě déle než 10 minut, aby se omezilo namáhání akumulátoru, řídicí elektroniky a LED.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se zapnutou svítilnou. Nesviťte sobě ani jiné osobě přímo do očí. Silné světlo může způsobit oslnění nebo poškození zraku.
- Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku. Při přenášení, skladování nebo přepravě používejte funkci Lockout, aby nedošlo k náhodné aktivaci svítilny.

- S vestavěným lithium-iontovým akumulátorem zacházejte opatrně. Svítidlu ani akumulátor nerozebírejte, nepropichujte, nemačkejte ani nevystavujte ohni nebo nadměrnému teplu. Poškozenou nebo neobvykle se zahřívající svítidlu dále nepoužívejte.
- Nerozebírejte zapečetěné části svítidlu a neprovádějte neodborné opravy.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

Výrobek obsahuje vestavěný akumulátor. Za účelem likvidace jej sami nerozebírejte; kompletní výrobek odevzdejte k odbornému zpětnému odběru.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert
Lidická 103
289 12 Třebestovice
Česká republika
E-mail: info@led-expert.cz

Návod byl zpracován podle originálního uživatelského manuálu THRUNITE Archer Pro V2.