

THRUNITE T1S V2

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ A NABÍJENÍ

Svítilna používá Li-ion akumulátor 18350 THRUNITE 1100 mAh. Výrobce uvádí pracovní napětí 2,7–4,2 V. Doporučeným zdrojem je originální dodaný akumulátor 18350.

Pro vložení akumulátoru odšroubujte tělo svítilny, vložte akumulátor podle polarity tak, aby kladný pól směřoval k hlavě svítilny / LED, a svítilnu znovu pevně sešroubujte.

Nabíjení probíhá přes USB-C konektor na hlavě svítilny, chráněný gumovou krytkou. Během nabíjení svítí indikátor ve spínači červeně. Po úplném nabití svítí modře. Pokud indikátor při nabíjení bliká fialově, znamená to abnormální průběh nabíjení.

Podle dostupných podkladů jsou při nabíjení k dispozici pouze režimy Firefly a Low. Po nabití vždy zkontrolujte správné uzavření krytky USB-C konektoru.

Indikace zbývajících kapacity akumulátoru ve spínači: modrá = 21–100 % (3,2–4,2 V), červená = 11–20 % (2,9–3,2 V), červené blikání = 1–10 % (2,6–2,9 V), bez indikace = 0 % (0–2,6 V).

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ

- Zapnutí / vypnutí: krátkým stiskem bočního spínače svítilnu zapnete nebo vypnete.
- Firefly: při vypnuté svítilně podržte boční spínač 2 sekundy. Aktivuje se režim Firefly.
- Změna běžných režimů: při zapnuté svítilně podržte boční spínač. Režimy se cyklicky přepínají v pořadí Low → Medium → High.
- Turbo: z libovolného stavu proveďte rychlý dvojklik. Aktivuje se režim Turbo.
- Strobe: z libovolného stavu proveďte rychlý trojklik. Aktivuje se režim Strobe.
- Paměť režimu: svítilna si pamatuje poslední použitý běžný režim. Nepamatuje si režimy Firefly, Turbo a Strobe.
- Uzamknutí (Lockout): v režimu Firefly podržte boční spínač 2 sekundy. Svítilna přejde do elektronického uzamčení.
- Odemknutí: v uzamčeném stavu podržte boční spínač 2 sekundy. Svítilna se odemkne a přejde do režimu Firefly.
- Krátký stisk v uzamčeném stavu: světlo se nerozsvítí; spínač pouze indikuje uzamčený stav červenou indikací.

Poznámka: z režimu Firefly nelze přímo přejít do běžných režimů Low / Medium / High; nejprve svítilnu vypněte a poté ji znovu zapněte běžným způsobem.

SVĚTELNÉ REŽIMY A VÝDRŽ

Režim	Světelný tok	Výdrž
Turbo	1212 → 317 lm	5 min + 70 min

High	407 lm	80 min
Medium	94 lm	5,5 h
Low	7 lm	44 h
Firefly	0,5 lm	27 dní
Strobe	1080 lm	157 min

Další ověřené parametry: maximální dosvit až 184 m, maximální intenzita 8460 cd, odolnost proti pádu 1,5 m, voděodolnost IPX-8. Uvedené hodnoty jsou přibližné a mohou se lišit podle akumulátoru, konkrétního kusu a podmínek prostředí.

ÚDRŽBA

- Udržujte optiku, tělo svítilny, závity, kontakty akumulátoru a prostor USB-C konektoru čisté a suché.
- K čištění používejte měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní chemikálie ani rozpouštědla.
- Pravidelně kontrolujte stav O-kroužků a správné uzavření krytky USB-C konektoru, aby byla zachována voděodolnost.
- Magnetickou koncovku přikládejte pouze na stabilní kovové povrchy. Před odložením nebo přepravou používejte uzamčení spínače.
- Při delším nepoužívání skladujte akumulátor na chladném a suchém místě a přibližně každé čtyři měsíce jej částečně dobijte.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při provozu svítilny nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k rychlému přehřátí, poškození svítilny nebo ke vzniku rizika popálení či vznícení okolních materiálů. Nesviťte na předměty z bezprostřední blízkosti.
- Režim Turbo používejte uvážlivě s ohledem na okolní podmínky. Tento režim je určen především pro krátkodobé použití a vyžaduje odpovídající chlazení. Nepoužívejte režim Turbo nepřetržitě, zejména při vysoké okolní teplotě nebo nedostatečném proudění vzduchu, protože může dojít k automatickému snížení výkonu nebo k poškození svítilny vlivem nadměrného tepla.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se zapnutou svítilnou. Při nesprávném použití hrozí popálení uživatele i osob v okolí. Nesviťte sobě nebo jiné osobě do očí, hrozí poškození zraku. Silné světlo může způsobit dočasnou ztrátu vidění, oslnění nebo trvalé poškození očí.
- Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku. Při přenášení, skladování nebo přepravě používejte funkci uzamčení spínacího tlačítka, aby nedošlo k náhodné aktivaci svítilny.
- S baterií zacházejte opatrně. Lithium-iontový akumulátor skladujte na chladném a suchém místě. Při delším nepoužívání doporučujeme baterii přibližně každé čtyři měsíce částečně dobít, aby byla zachována její životnost a bezpečný provoz.

- Nerozebírejte zapečetěné části svítilny. Mohlo by dojít k porušení záruky. Nikdy nepoužívejte současně baterie s různou úrovní nabití nebo s odlišnou kapacitou.
 - Před nabíjením i po nabíjení zkontrolujte stav krytky USB-C konektoru. Pokud indikátor při nabíjení bliká fialově, přerušte nabíjení a zkontrolujte kabel, zdroj napájení a stav akumulátoru.
 - Magnetická koncovka může na kovovém povrchu přichytit svítilnu neočekávaně. Umisťujte ji pouze na stabilní kovové plochy a mimo citlivá zařízení nebo předměty, kterým by magnet mohl vadit.
-

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA – www.rema.cloud.

Po skončení životnosti vyjměte akumulátor a odevzdejte jej odděleně do sběru použitých baterií a akumulátorů.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert
Lidická 103
289 12 Třebestovice
Česká republika
E-mail: info@led-expert.cz