

WUBEN E19 HIGH CRI

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ A VLOŽENÍ BATERÍ

Doporučené napájení: 2× AAA. Výrobce doporučuje alkalické články AAA nebo nabíjecí články AAA Ni-MH. Oba vložené články musí být stejného typu a ve srovnatelném stavu nabití.

- AAA alkalické baterie - doporučeno.
- AAA Ni-MH akumulátory - doporučeno.
- AAA zinko-uhlíkové baterie - výrobce uvádí pouze jako variantu pro opatrné použití.
- Li-ion akumulátory 10440 - nepoužívejte; výrobce je výslovně zakazuje.

- 1. Před prvním použitím** odstraňte izolační destičku vloženou z výroby mezi baterie / kontakty.
- 2. Otevřete bateriový prostor** a vložte dvě baterie AAA za sebou podle značek polarity na svítelně. Oba články jsou orientovány stejně, kladnými póly (+) směrem k hlavě svítilny.
- 3. Svítilnu znovu pevně sestavte.** Pokud se po vložení baterií nerozsvítí, nejprve zkontrolujte polaritu a správné dotažení jednotlivých částí.

Důležité: Nekombinujte různé typy baterií ani nové a částečně vybité / staré články. Při delším nepoužívání baterie ze svítilny vyjměte.

OVLÁDÁNÍ

Koncový spínač je mechanický typu reverse-clicky. Plný stisk až do cvaknutí slouží k zapnutí nebo vypnutí. Lehký stisk bez domáčknutí a bez cvaknutí slouží k přepínání režimů a k ovládání SOS.

- 1. Zapnutí:** plně stiskněte koncový spínač až do cvaknutí. Svítilna se zapne v zapamatované úrovni jasu.
- 2. Vypnutí:** při zapnuté svítelně znovu plně stiskněte spínač až do cvaknutí.
- 3. Změna jasu:** při zapnuté svítelně lehce stiskněte spínač bez jeho domáčknutí. Každý lehký stisk posune svítilnu o jeden režim v pořadí: Eco → Low → Medium → High → Eco.
- 4. SOS:** při zapnuté svítelně 3× po sobě lehce stiskněte spínač bez vypnutí svítilny. Aktivuje se režim SOS.
- 5. Ukončení SOS:** v režimu SOS jednou lehce stiskněte spínač. Pro úplné vypnutí svítilny lze spínač plně domáčknout až do cvaknutí.

Paměť režimu: E19 si pamatuje úroveň jasu, ve které byla vypnuta, a při příštím zapnutí se vrátí na tuto zapamatovanou úroveň.

Pozor při přepínání: lehký stisk a plný stisk jsou na stejném spínači. Pro změnu režimu spínač pouze přitlačte bez cvaknutí; při domáčknutí do cvaknutí se svítilna vypne.

REŽIMY A VÝDRŽ

Režim	Světelný tok	Výdrž podle výrobce
High	200 lm → 40 lm	cca 10 min → cca 2,3 h
Medium	50 lm	cca 13 h
Low	10 lm	cca 34 h
Eco	2,5 lm	cca 80 h
SOS	20 lm	neuvedeno

Hodnoty vycházejí z tabulky v originálním manuálu WUBEN. Výrobce uvádí, že laboratorní výsledky se mohou lišit podle použitých baterií, podmínek a měřicího vybavení; testy byly provedeny s alkalickými bateriemi AAA.

ÚDRŽBA

- Pravidelně kontrolujte těsnicí O-kroužky. Pokud jsou poškozené, opotřebené nebo deformované, vyměňte je, aby byla zachována odolnost proti vodě.
- Vodivé kontaktní plochy udržujte čisté. Výrobce doporučuje znečištěné vodivé části čistit hadříkem s alkoholem; před opětovným sestavením musí být části suché.
- Při výrazném poklesu výkonu vyměňte nebo dobijte použité baterie / Ni-MH akumulátory.
- Při delším skladování baterie ze svítilny vyjměte, aby se snížilo riziko vytečení a poškození svítilny.
- Svítilnu skladujte na suchém a větraném místě.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při provozu svítilny nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k přehřátí, poškození svítilny nebo k zahřátí okolních materiálů. Nesviťte na předměty z bezprostřední blízkosti.
- Režim High používejte s ohledem na zahřívání svítilny. Výrobek při provozu vytváří teplo; při neobvyklém zahřátí jej vypněte a nechte vychladnout.
- Nesviťte sobě ani jiné osobě přímo do očí. Silné světlo může způsobit oslnění a poškození zraku.
- Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku.
- Používejte pouze doporučené baterie. Nepoužívejte Li-ion články 10440, nekombinujte různé typy baterií ani nové a použité články.
- Baterie nevystavujte ohni, vysokým teplotám ani mechanickému poškození. Pokud z baterie uniká elektrolyt, baterii nepoužívejte a zabraňte kontaktu elektrolytu s pokožkou a očima.
- Přestože má E19 deklarovanou odolnost proti vodě, výrobce výslovně uvádí, že nejde o potápěčský výrobek. Nepoužívejte svítilnu dlouhodobě pod vodou.
- Nerozebírejte zapečetěné části svítilny a neprovádějte neodborné opravy.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA – www.rema.cloud.

Baterie: Po skončení životnosti vyjměte baterie / akumulátory AAA a odevzdejte je odděleně do sběru použitých baterií a akumulátorů.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert

Lidická 103

289 12 Třebestovice

Česká republika

E-mail: info@led-expert.cz