GOVEE CHRISTMAS SPARKLE STRING LIGHTS

český návod k obsluze

Model H6870 (20 m) a H6871 (30 m). Chytrý dekorativní LED světelný řetěz s individuálně řízenými RGBWIC diodami. Ovládání a postup připojení jsou u obou variant shodné. Výrobek je určen výhradně do interiéru.

NAPÁJENÍ A PŘIPOJENÍ

- Používejte výhradně **originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem**. Řetěz je napájen stejnosměrným napětím **5 V / 3 A** přes ovládací jednotku.
- Před zapojením propojte konektor ovládací jednotky s dodaným adaptérem. Teprve po bezpečném rozložení a upevnění řetězu připojte adaptér do elektrické zásuvky.
- Přívodní část včetně ovládací jednotky má podle manuálu délku přibližně **2,5 m** (od řetězu k jednotce 1,5 m, od jednotky k adaptéru 1 m).

Varianta	Délka řetězu	Počet LED	Vstup adaptéru dle manuálu
H6870	20 m	250	100–240 V AC, 50/60 Hz
H6871	30 m	375	200–240 V AC, 50/60 Hz

Rozteč LED je přibližně 8 cm. Připojovací napětí řetězu je u obou modelů 5 V DC / 3 A. Před zapojením vždy zkontrolujte štítek skutečně dodaného adaptéru.

INSTALACE NA VÁNOČNÍ STROMEK

- **1.** Vypněte napájení a řetěz vyjměte z obalu. Před montáží prohlédněte kabely, konektory a LED prvky.
- **2.** Propojte ovládací jednotku s napájecím adaptérem; adaptér zatím nezapojujte do zásuvky.
- **3.** Řetěz upevněte u spodní části stromku a rovnoměrně jej veďte kolem větví **odspodu směrem nahoru**. Netahejte za vodiče ani je nepřehýbejte přes ostré hrany.
- **4.** Zajistěte stabilní polohu stromku, bezpečně uložte přívodní kabel a ovládací jednotku. Nakonec připojte adaptér do zásuvky.
- U živého stromku dbejte na jeho svěžest, stabilitu a dostatečné množství vody ve stojanu. Nepoužívejte řetěz na stromku se suchým, lámavým jehličím.

OVLÁDÁNÍ NA OVLÁDACÍ JEDNOTCE

Jedno tlačítko POWER

- **Krátký stisk:** zapnutí nebo vypnutí řetězu.
- **Stisknutí a podržení po dobu přesně 5 sekund:** obnovení továrního nastavení (reset). Použijte zejména při potížích s připojením. Následně proveďte připojení v aplikaci znovu.

Další kombinace stisků, změny barev či scén přímo tlačítkem výrobce v originálních návodech neuvádí. Pokročilé funkce se ovládají v aplikaci Govee Home.

PŘIPOJENÍ K APLIKACI GOVEE HOME

Požadavky pro první připojení

- Telefon nebo tablet se systémem Android či iOS, aplikace **Govee Home** a zapnutý Bluetooth v telefonu.
- Domácí Wi-Fi síť **2,4 GHz** podle 802.11 b/g/n. Přímé připojení k síti **5 GHz není podporováno**.

Postup spárování

- **1.** Nainstalujte a otevřete Govee Home z App Store nebo Google Play.
- **2.** Zapněte Bluetooth a připojte světelný řetěz k napájení.
- **3.** V Govee Home klepněte na symbol **+** v pravém horním rohu a vyhledejte **H6870** (20 m) nebo **H6871** (30 m).
- **4.** Vyberte nalezené zařízení a dokončete připojení podle pokynů aplikace; při konfiguraci Wi-Fi zadejte správnou síť a heslo.

OVLÁDÁNÍ SVĚTELNÝCH EFEKTŮ V GOVEE HOME

Po úspěšném připojení otevřete v aplikaci stránku řetězu. Govee pro tuto produktovou řadu potvrzuje následující funkce; umístění a názvy voleb v aplikaci se mohou lišit podle její verze.

Základní nastavení světla

- **Zapnutí/vypnutí, jas a barvy:** aplikace umožňuje ovládat napájení, intenzitu světla a barevné nastavení; technologie RGBWIC umožňuje ovládání jednotlivých LED a bílé i barevné světlo.
- **Přednastavené scény:** k dispozici je více než **140** světelných scén a 12 zvláštních světelných efektů. V nabídce scén zvolte požadovaný vzhled či animaci, například vánoční nebo slavnostní.

Hudební synchronizace (Music Mode)

- V aplikaci zvolte hudební režim. **Mikrofon je v ovládací jednotce**; zachycuje zvuk a umožňuje synchronizaci světelných efektů s rytmem hudby.
- Pro spolehlivější reakci umístěte ovládací jednotku dostatečně blízko zdroje hudby a nezakrývejte její mikrofon.

Vlastní efekty (DIY) a mapování LED (Shape Mapping)

- **DIY:** v příslušné funkci aplikace sestavte vlastní kombinaci barev a efektů a uložte ji podle pokynů na obrazovce.
- **Shape Mapping / 3D Shape Mapping:** funkce určuje rozmístění jednotlivých LED na dekoraci, aby prostorové animace odpovídaly skutečné poloze světel.
- Po upevnění řetězu otevřete mapování v aplikaci, zvolte typ rozmístění (například **3D stromek** nebo **2D plocha**), postupujte podle průvodce pořízení záznamu a potvrďte výsledek. Dbejte na dobrý výhled na osvětlené LED a omezte odlesky.

AI Lighting Bot, DreamView a další funkce

- **AI Lighting Bot 2.0:** výrobce umožňuje vytvářet světelné efekty pomocí textového zadání, hlasového požadavku nebo obrazového podkladu v rámci podporovaných funkcí Govee Home.
- **DreamView:** podporuje koordinované světelné efekty s dalšími kompatibilními zařízeními Govee, která jsou přidaná do aplikace.
- **Hlasové ovládání:** řadu lze integrovat se službami Alexa a Google Home; konkrétní možnosti a názvy příkazů závisí na použité službě a připojení.

PŘIPOJENÍ PŘES MATTER

Řetěz podporuje standard **Matter** pro správu v kompatibilní chytré domácnosti, například Google Home nebo Apple Home. Při prvním párování Matter platí následující postup výrobce.

- **1.** Na řetězu nebo v Govee Home v části **Device Settings** vyhledejte QR kód Matter nebo číselný párovací kód.
- **2.** Zapněte Bluetooth na telefonu a otevřete aplikaci kompatibilní s Matter.
- **3.** V aplikaci zvolte přidání zařízení a naskenujte QR kód nebo zadejte číselný kód. Dokončete postup podle aplikace.
- **4.** První síťové připojení přes Matter je nutné dokončit **do 15 minut od zapnutí napájení** produktu. Manuál vyžaduje síť s podporou **IPv6**.
- Změna Wi-Fi sítě může způsobit nefunkčnost integrace Matter. Při potížích podržte tlačítko POWER na ovládací jednotce **5 sekund** pro reset a opakujte nastavení.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Zařízení se nedaří připojit k Wi-Fi

- Ověřte, že připojujete zařízení k síti 2,4 GHz, nikoli 5 GHz, a že zadáváte správné jméno sítě a heslo.
- Umístěte řetěz do dosahu routeru; výrobce doporučuje vzdálenost pod přibližně **30 m** a co nejméně překážek, zejména zdí a oken.
- V případě opakovaných neúspěchů obnovte tovární nastavení 5sekundovým podržením tlačítka a přidejte zařízení znovu.

Zařízení ztratilo Wi-Fi nebo nereaguje v aplikaci

- Zkontrolujte funkci domácí Wi-Fi a případnou změnu hesla. Zkontrolujte, zda je řetěz napájen a v aplikaci připojen. Při ztrátě připojení jej znovu připojte podle části Govee Home.

Alexa / Google Home nereaguje

- Ověřte stabilitu Wi-Fi. V nastavení aplikace Govee Home otevřete **User Guide** a postupujte podle aktuálního návodu pro propojení hlasového asistenta.

Hudební efekty nereagují správně

- Přesuňte ovládací jednotku blíže ke zdroji hudby, aby vestavěný mikrofon lépe zachytil zvuk.

Přístup více uživatelů

- Podle originálního manuálu lze zařízení spravovat pod **jedním účtem**. Potřebují-li jej ovládat další členové domácnosti, mají se přihlásit ke stejnému účtu.

ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ

- Před čištěním a demontáží **vždy odpojte napájecí adaptér ze zásuvky**. Výrobek nedemontujte za napájení.
- Před opětovným použitím pečlivě zkontrolujte izolaci, přívody, spojení, plastová pouzdra a LED prvky. Při poškození kabelů, povolení spojů nebo obnaženém vodiči výrobek nepoužívejte.
- Při sundávání ze stromku řetěz opatrně odvíjejte a netahejte za vodiče, aby nedošlo k poškození spojů.
- Po sezoně uskladněte řetěz přehledně smotaný v **chladném, suchém prostředí**, chráněný před přímým sluncem. K čištění použijte jemný suchý hadřík.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- **Výhradně vnitřní použití.** Jedná se o sezonní dekorativní osvětlení; není určeno k trvalé instalaci ani k venkovnímu provozu. Uváděné krytí IP44 není souhlasem k venkovnímu použití. Provozní teplota podle výrobce je **0 až 25 °C**.
- Nepřipojujte řetěz do sítě, dokud je v obalu. Používejte pouze originální adaptér; nepřipojujte externí stmívač. Nespojujte více těchto řetězů do jednoho prodlouženého světelného obvodu.
- Neinstalujte v blízkosti topidel, krbů, svíček nebo jiných zdrojů tepla. Nezakrývejte řetěz látkou, papírem ani jinými materiály.
- Kabely nepřipevňujte hřebíky, sponkami ani přes ostré háčky. Neveďte je přes místa, kde je mohou sevřít dveře nebo okna, ani na ně nezavěšujte ozdoby či jiné předměty.
- Nikdy nenechávejte malé děti bez dozoru v blízkosti osvětlení; dlouhý kabel může představovat **riziko uškrcení**. Výrobek není hračka. Instalaci a demontáž provádí dospělá osoba. Dostupné ohebné vedení v dosahu dětí musí být bezpečně upevněno.
- Odpojte výrobek ze zásuvky při odchodu z domu, před nočním spánkem a vždy, když zůstává bez dozoru. Nepoužívejte poškozené vodiče, prasklá pouzdra ani volné spoje.
- Světelné zdroje nejsou uživatelsky vyměnitelné. Je-li řetěz neopravitelně poškozen nebo dosáhnou LED konce životnosti, musí se vyřadit celý výrobek. Nezasahujte do napájecího zdroje ani ovládací jednotky.
- Osvětlení slouží pouze k vytváření atmosféry, nikoli jako hlavní osvětlení prostoru. Při použití na živém stromku udržujte stromek čerstvý a stabilně upevněný.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA – www.rema.cloud.

Při vyřazení odevzdejte společně s řetězem také jeho nefunkční napájecí adaptér do příslušného zpětného odběru elektrozařízení.

DOVOZCE DO ČR

Led-expert
Stroupežnického 24
150 00 Praha 5
E-mail: info@led-expert.cz
Tel.: +420 603 411 623