GOVEE CONE TREE LIGHTS H6840

český návod k obsluze

Chytrý vánoční světelný stromek ve tvaru kužele, určený pro sezónní instalaci v interiéru i exteriéru. Ovládání prostřednictvím tlačítka na řídicí jednotce, aplikace Govee Home a podporovaných systémů chytré domácnosti.

NAPÁJENÍ A PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

- **Napájecí zdroj:** používejte výhradně originální napájecí adaptér dodaný pro model H6840. Originální návod uvádí vstup adaptéru **200–240 V AC / 50–60 Hz** a vstup světelného řetězu **5 V DC / 3 A**.
- **Napájecí kabel:** délka přibližně **4 m** včetně ovládací jednotky. Před zapojením zkontrolujte, že jsou všechny příslušné konektory správně spojené a jejich okolí je suché.
- **Venkovní použití:** napájecí adaptér lze podle výrobce použít venku, nesmí se však oplachovat ani ponořovat do vody. Výrobce doporučuje jeho umístění do vhodného vodotěsného ochranného boxu. Zástrčkové spojení chraňte před vodou a nečistotami.
- **Provozní teplota: −20 až +40 °C**. Výrobek je určen pro sezónní používání, nikoli pro trvalou instalaci.

SESTAVENÍ A INSTALACE SVĚTELNÉHO STROMKU

Konstrukce modelu H6840 je tvořena skládací základnou, čtyřmi podpěrnými díly a světelnými prameny zakončenými hvězdou. Před sestavením odpojte napájení. Sestavujte na rovné a stabilní ploše.

1. Sestavení základny

- Rozložte skládací základnu do vodorovné polohy. Podle přiloženého montážního schématu upevněte kovovou destičku **třemi šrouby** a nasaďte plastový kryt.

2. Spojení podpěrných tyčí

- Sestavte podpěru z dílů **A (1×)** a **B (3×)**. Při spojování stiskněte kovové západky, zasuňte následující díl a nechte západku zapadnout do otvoru. Pokračujte až do sestavení celé svislé podpěry.
- Sestavenou podpěru umístěte do základny podle konstrukčního vedení. Ověřte pevnost spojů a svislou stabilitu.

3. Montáž světelné části a vrcholové hvězdy

- Připravte horní část světelného řetězu s hvězdou. Vložte předepsanou část světelného řetězu do určené drážky a připevněte ji k horní tyči **A**.
- Hvězdu zasuňte na vrchol podpěrné tyče. Vodič přímo pod hvězdou vyrovnejte tak, aby se nelámal a nebyl skřípnutý.

4. Rozvinutí a upevnění světelných pramenů

- Postupně odstraňujte suché zipy ze svazků světelných pramenů. Jednotlivé prameny rozviňte od vrcholu směrem dolů bez tahání za LED diody.
- Háčky na koncích pramenů postupně zacvakněte do otvorů na základně **v přirozeném pořadí kolem obvodu**. Stejný postup opakujte u všech svazků, aby vznikl rovnoměrný kužel.

5. Zajištění proti převrácení

- **Na trávníku:** základnu zajistěte dodanými kotvicími hřeby ve tvaru U a pro dodatečné zatížení použijte vodní vak.
- **Na tvrdém rovném povrchu:** použijte vodní vak ke stabilizaci základny. Výrobek postavte mimo místa, kde by mohl překážet nebo být stržen za kabel.
- Před připojením k síti zkontrolujte, že jsou všechny prameny upevněné, konstrukce stabilní, kabel není napnutý ani poškozený a napájecí prvky jsou bezpečně umístěné.

OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKEM NA ŘÍDICÍ JEDNOTCE

Na kabelu je umístěna ovládací jednotka (**Control Box**) s jedním tlačítkem.

- **Krátký stisk:** zapnutí nebo vypnutí světelného stromku.
- **Stisk a podržení po dobu přesně 5 sekund:** reset zařízení. Po obnovení nastavení může být potřeba jej znovu připojit do aplikace Govee Home.

Originální manuál H6840 neuvádí žádné další kombinace fyzických tlačítek. Změna efektů, barev a časových plánů se provádí v aplikaci.

PŘIPOJENÍ DO APLIKACE GOVEE HOME

Požadavky

- Telefon nebo tablet s iOS či Androidem, zapnutým **Bluetooth** a připojením k domácí Wi-Fi.
- Bezdrátová síť musí podporovat **2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)**. Připojení prostřednictvím samotné 5GHz sítě výrobek nepodporuje.

Postup prvního spárování

- **1.** Připojte sestavený výrobek k napájení a zapněte jej.
- **2.** Stáhněte aplikaci **Govee Home** z App Store nebo Google Play a spusťte ji.
- **3.** Zapněte Bluetooth telefonu. V aplikaci klepněte na symbol **+** vpravo nahoře.
- **4.** Vyhledejte model **H6840**, vyberte nalezené zařízení a dokončete párování podle pokynů na obrazovce.
- **5.** Při konfiguraci Wi-Fi vyberte dostupnou síť **2,4 GHz** a zadejte její správné přihlašovací údaje.

SVĚTELNÉ FUNKCE V GOVEE HOME

Zapnutí, barvy, jas a scény

- V detailu přidaného výrobku lze zařízení zapínat a vypínat a volit barevné nastavení a světelné efekty.
- **Scene / Scény:** výrobce pro model H6840 uvádí **82 přednastavených scén** pro různé příležitosti. Výběr scény a její spuštění se provádí v Govee Home.
- **RGBIC / Uni-IC:** podle produktu lze zobrazovat různé barvy v jednotlivých částech osvětlení, včetně vícebarevných a dynamických efektů.

Vlastní tvorba a kreslení

- **DIY:** tvorba a ukládání vlastních světelných efektů v aplikaci.
- **Finger Sketch:** kreslení vlastního vzoru v aplikaci a jeho zobrazení pomocí světelných bodů stromku.
- **AI Lighting Bot:** tvorba návrhu světelného efektu podle textového či jiného podporovaného zadání v Govee Home; nabídka může záviset na aktuální verzi aplikace.

Hudební synchronizace

- **Music / Hudba:** přepněte v aplikaci na hudební režim. Vestavěný mikrofon ovládací jednotky snímá zvuk v okolí a osvětlení na něj reaguje. Pro správnou synchronizaci ponechte ovládací jednotku blízko zdroje hudby.

Synchronizace s dalšími světly a automatizace

- **DreamView:** umožňuje sladit podporovaná světla Govee do společných světelných efektů. Nastavení se provádí v aplikaci Govee Home.
- **Timer / Časovač:** v aplikaci lze naplánovat časy automatického zapnutí a vypnutí.
- Pokud aplikace při nastavování obrazových scén nabídne **kalibraci přední strany stromku**, nastavte přední orientaci podle skutečného směru pohledu; pomáhá správnému vykreslení prostorových efektů.

Názvy položek v aplikaci se mohou mírně lišit podle její aktuální verze a nastaveného jazyka.

OVLÁDÁNÍ PŘES MATTER A HLASOVÉ ASISTENTY

Model H6840 podporuje standard **Matter**. Umožňuje integraci do kompatibilních systémů chytré domácnosti, například Apple Home, Google Home nebo Amazon Alexa. Rozsah dostupných funkcí může být menší než přímo v Govee Home.

První přidání do ekosystému Matter

- **1.** Připravte podporovaný Matter řídicí systém nebo hub a domácí síť **2,4 GHz** s funkční podporou **IPv6**.
- **2.** Vyhledejte originální **Matter QR kód** či číselný párovací kód na výrobku nebo v nabídce **Nastavení zařízení** v Govee Home.
- **3.** Zapněte Bluetooth telefonu a otevřete aplikaci zvoleného Matter ekosystému.
- **4.** Naskenujte Matter QR kód nebo vložte párovací kód a dokončete uvedené kroky.
- **5.** Při prvním zprovoznění dokončete připojení k Matter **do 15 minut od zapnutí výrobku**.

Změna sítě a opětovné připojení

- Změna domácí sítě může narušit spojení Matter. Pokud se zařízení nepodaří znovu připojit, použijte v Govee Home v nastavení zařízení funkci **obnovení sítě** a znovu proveďte párování podle pokynů aplikace.
- Při přepojování na jinou síť výrobce doporučuje uzavřít Govee Home, vypnout výrobek, znovu jej zapnout a dokončit přidání v systému Matter do 15 minut.
- Hlasové povely k zapnutí, vypnutí či jednoduché změně osvětlení se řídí možnostmi konkrétního propojeného systému. Detailní vlastní scénické efekty nastavujte především v Govee Home.

ŘEŠENÍ NEJČASTĚJŠÍCH PROBLÉMŮ

Zařízení se nepřipojí k Wi-Fi

- Ověřte, že telefon i osvětlení používají síť **2,4 GHz**, nikoli pouze 5 GHz; zkontrolujte zadaný název sítě a heslo.
- Umístěte výrobek pokud možno do **30 m od routeru** a omezte překážky, zejména stěny či další konstrukce.

Připojení se ztratilo / aplikace zařízení neovládá

- Zkontrolujte funkčnost domácí Wi-Fi a případnou změnu hesla. Ověřte, že zařízení je v aplikaci připojené; pokud ne, proveďte opětovné připojení podle části Govee Home.

Nefunguje hlasové ovládání nebo Matter

- Zkontrolujte dostupnost Wi-Fi a funkčnost příslušného Matter řídicího systému. U asistenta Alexa/Google postupujte podle položky **User Guide** v nastavení aplikace a případně službu znovu propojte.
- U Matter ověřte IPv6, správný párovací QR kód a dodržení časového intervalu 15 minut od zapnutí při prvním přidání.

Hudební režim nereaguje správně

- Přibližte ovládací jednotku s mikrofonem ke zdroji hudby. Ujistěte se, že je v Govee Home aktivní hudební režim.

Ovládání více uživateli

- Originální manuál uvádí řízení jednoho zařízení jedním účtem Govee. Pro ovládání více osobami použijte **stejný účet** Govee, případně funkce sdílení v připojeném kompatibilním ekosystému Matter.

ÚDRŽBA, DEMONTÁŽ A SKLADOVÁNÍ

- Před čištěním a rozebíráním **odpojte napájecí adaptér ze zásuvky**.
- Světelné díly otřete měkkým mírně vlhkým hadříkem a nechte vyschnout. Napájecí adaptér, konektory ani ovládací jednotku neoplachujte či neponořujte do vody.

- Při demontáži nejprve odpojte zdroj, uvolňujte háčky pramenů postupně ze základny a svazky ukládejte volně, bez ostrého přehýbání vodičů. Stlačte kovové západky podpěrných tyčí a oddělte jednotlivé díly.
- Světelnou část a napájecí adaptér lze oddělit rozpojením určeného výstupního konektoru adaptéru. Nikdy netahejte za kabel, ale za tělo konektoru.
- Před uložením odstraňte z konstrukce vlhkost, vodní vak vyprázdněte a jednotlivé části skladujte v suchém prostředí. Na kabely nepokládejte těžké předměty.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- **Pouze sezónní dekorace.** Výrobek není hračka a není určen k trvalému upevnění nebo celoročnímu provozu. Při odchodu z domu, během spánku a pokud zůstane bez dozoru, jej **odpojte od elektrické sítě**.
- **Riziko uškrcení a pádu:** kabely a světelné prameny držte mimo dosah malých dětí a domácích zvířat. Nenechte děti výrobek sestavovat bez dozoru dospělé osoby. Zajišťujte základnu proti převrácení, zejména venku ve větru.
- **Elektrická bezpečnost:** používejte pouze dodaný napájecí adaptér. Nepoužívejte externí stmívače. Neponořujte výrobek do vody a nenechávejte konektory v kalužích; adaptér chraňte před přímým působením vody.
- **Poškození vodičů:** nepřipevňujte kabely hřebíky nebo sponkami, neveďte je přes ostré hrany a nepřivírejte je do dveří či oken. Na vodiče neumisťujte těžké předměty. Poškozený přívod nebo izolaci dále nepoužívejte.
- **Teplo a požár:** neinstalujte osvětlení v blízkosti topidel, krbů, svíček nebo jiných zdrojů vysoké teploty. Během používání nezakrývejte světelný řetěz látkou, papírem ani jinými materiály.
- **Nezavěšujte ozdoby** ani jiné předměty na světelné prameny a napájecí vodiče. Výrobek nepoužívejte k jinému účelu, než pro který je určen.
- **Venkovní instalace:** před připojením ověřte, že elektrická spojení jsou chráněná proti vlhkosti. Při silném větru nebo hrozícím pádu konstrukce osvětlení vypněte a bezpečně zajistěte. Řiďte se rozsahem provozních teplot −20 až +40 °C.
- Neprovádějte neodborné zásahy do ovládací jednotky, kabeláže ani napájecího adaptéru. Pokud se zařízení chová neobvykle nebo vykazuje známky poškození, odpojte je od napájení.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému **REMA – www.rema.cloud**.

DOVOZCE DO ČR

Led-expert
Stroupežnického 24
150 00 Praha 5
E-mail: info@led-expert.cz
Tel.: +420 603 411 623