KROK 1: PŘÍPRAVA VŠECH ZAŘÍZENÍ

1. ***Zkontroluj kompatibilitu:***
   *Všechny tři komponenty (přední světlo, zadní světlo a dálkový ovladač) musí podporovat technologii **FTR LightSync**.*
2. ***Odeber ochranné fólie nebo pásky:***
   Pokud je zařízení nové, odstraň plastové pásky mezi bateriemi a kontakty (např. v ovladači), jinak se zařízení nezapne.
3. ***Nabij všechna zařízení:***
   Ujisti se, že přední i zadní světlo mají dostatek nabití (ideálně plně nabitá), stejně jako dálkový ovladač.

KROK 2: ZAPNUTÍ SVĚTEL DO PÁROVACÍHO REŽIMU

1. ***Zapni přední světlo:***
   Stiskni a podrž tlačítko na předním světle přibližně 1 sekundu. Světlo se zapne.
2. ***Zapni zadní světlo:***
   Stejně jako u předního – krátce podrž hlavní tlačítko (asi 1 sekundu), dokud se světlo nerozsvítí.
3. *Obě světla jsou teď zapnutá a připravená na párování.*

KROK 3: AKTIVACE PÁROVACÍHO REŽIMU NA OVLADAČI

1. ***Stiskni a podrž obě tlačítka na ovladači najednou** (např. horní a dolní tlačítko – dle modelu).*
2. ***Drž je přibližně 5 sekund**, dokud nezačne blikat **modrá LED kontrolka** na ovladači.*
   - *Toto znamená, že ovladač vstoupil do párovacího režimu.*
   - *Pokud LED nezačne blikat, zkus držet o chvíli déle nebo ovladač resetuj.*

KROK 4: SPOJENÍ SE SVĚTLY

1. ***Přilož ovladač k přednímu světlu (cca 5 cm od něj).***
2. *Jakmile světlo začne **modře blikat**, krátce **stiskni jakékoli tlačítko na ovladači**.*
3. *Pokud světlo krátce **modře zasvítí** (cca 2 sekundy), spojení bylo úspěšné.*
4. ***Stejný postup opakuj se zadním světlem**:*
   - *Přilož ovladač,*
   - *Počkej na modré blikání,*
   - *Krátce stiskni tlačítko,*
   - *Potvrzení = světlo modře blikne a zůstane zapnuté.*

***Poznámka:** Párování je nutné provést v relativní blízkosti světel, jinak se spojení nezdaří.*

KROK 5: TEST PÁROVÁNÍ A OVLÁDÁNÍ

1. ***Podrž tlačítko „zapnutí“ (většinou horní nebo prostřední tlačítko na ovladači)** cca 1 sekundu.*
2. ***Obě světla se současně zapnou nebo vypnou.***
   - *Pokud reaguje pouze jedno, opakuj párování druhého světla.*
3. *Během běžného používání můžeš:*
   - *Krátce kliknout pro změnu režimu svícení.*
   - *Podržet pro zapnutí/vypnutí.*

- *Dlouze podržet pro přepnutí do „denního režimu“ (u některých modelů).*

KROK 6: ZRUŠENÍ (ODPOÁROVÁNÍ) ZAŘÍZENÍ

Pokud chceš zařízení odpárovat (např. kvůli novému ovladači):

1. ***Vypni přední světlo.***
2. ***Na ovladači:***
    - *Dvakrát klikni na tlačítko a pak ho hned **podrž** (asi 10 sekund).*
3. ***Přední světlo začne modře blikat** a následně přestane – tím bylo spárování vymazáno.*

Pokud chceš resetovat celý FTR systém, proveď tento postup zvlášť na každém zařízení.

TIPY A UPOZORNĚNÍ

- *Párování prováděj **v interiéru nebo bez přímého slunečního svitu**, protože ten může ovlivnit optické senzory.*
- *Neodpojuj zařízení během párování.*
- *Pokud světlo nereaguje:*
    - *Zkontroluj baterii.*
    - *Vyresetuj ovladač i světla.*
    - *Přibliž ovladač co nejblíže ke světlu při párování.*