



Nabíjecí LED svítilna *Gaciron V3* USB - návod k použití

Použití, funkce :

První uvedení do provozu: před prvním použitím svítilny je nutné odšroubovat zadní krytku a vložit akumulátor, plus pól (knoflík) směrem k hlavě svítilny. Zadní krytku opět dobře zašroubujte. Svítilna je nyní připravena k použití. Svítilna je kompatibilní pouze s akumulátory typu Li-Ion 3.7V 18650 (chráněnými). Nepokoušejte se do svítilny instalovat jiný typ baterie/akumulátoru, hrozí poškození.

Obsluha a režimy: svítilnu zapněte delším stiskem multifunkčního tlačítka, svítilna nyní pracuje v posledním použitém režimu. Krátkým stiskem tlačítka se přepínají režimy – firefly 2lm - nízký 120lm (průměrná výdrž 10 hodin) - střední 250 lumen (průměrná výdrž 5h) – vysoký 300lm (průměrná výdrž 3h). Delším přidržením (3+vteřiny) ve vypnutém nebo zapnutém stavu se aktivuje blikačka. Svítilna se vypíná přidržením tlačítka po dobu 2 vteřin. Svítilna má paměť na poslední zvolený režim. Je voděodolná proti stříkající vodě a dešti, při vhodné údržbě (viz. Bod Údržba svítilny).

Indikace nízkého stavu baterie: jakmile akumulátor dosáhne mezní hodnoty 3V, svítilna se přepne do nouzového režimu a podsvícení multifunkčního spínače začne blikat.

Instalace svítilny na řídítka: držák upněte pomocí objímky na řídítka. Do držáku poté vložte svítilnu a dobře utáhněte jistící šroub. Zkontrolujte, zda je svítilna v držáku pevně uchycena, tak aby se za jízdy neuvolnila. Nyní nastavte požadovaný vertikální nebo horizontální úhel.

Nabíjení akumulátoru:

Opatrně zvedněte gumovou krytku konektoru USB tak, aby nedošlo k jejímu vytržení. Připojte svítilnu přiloženým USB kabelem ke zdroji 5V, ze kterého je možné nabíjet USB zařízení (PC, notebook, nabíječka k mobilnímu telefonu apod). Průběh nabíjení je signalizován přerušovaným červeným podsvícením na multifunkčním tlačítku. Doba nabíjení trvá v závislosti na míře vybití 2-5 hodin. Jakmile je akumulátor nabitý, podsvícení tlačítka se změní na stálé modré. Nyní co nejdříve ukončete nabíjení a odpojte svítilnu od kabelu. Pokud dojde při nabíjení k chybě (např. nevhodný zdroj), podsvícení multifunkčního tlač. začne blikat, kabel odpojte a znovu připojte, popř. zvolte jiný zdroj k nabíjení. **Při nabíjení dodržujte bezpečnost pro nabíjení Li-Ion akumulátoru, viz „Bezpečnostní pokyny“**

Údržba svítilny:

Svítilnu udržujte v čistotě pomocí měkkého hadříku, případně lehce navlhčeného. Nepoužívejte k čištění žádná chemická rozpouštědla či houbičky na drhnutí apod. Pro zajištění dobré voděodolnosti je vhodné silikonový o-kroužek pod zadním uzávěrem udržovat pomocí silikonové vazelíny nebo jiného přípravku k údržbě tohoto těsnění. Nanášejte vždy velmi slabou vrstvu, aby nedošlo k proniknutí maziva do vnitřního prostoru svítilny.

Údržba akumulátoru:

!Po přepnutí svítilny do nouzového režimu co nejdříve akumulátor dobijte! Nikdy neodstavujte svítilnu s vybitým nebo málo nabitým akumulátorem na delší dobu. Při odstavení i plně nabitého akumulátoru na dobu delší než 2-3 měsíce může docházet ke zkracování životnosti (snižování kapacity) akumulátoru, případně i k jeho zničení. Proto doporučujeme vždy jednou za toto období akumulátor nabít a opět uložit, nabití ideálně na stav zhruba 60-80%.



Bezpečnostní pokyny:

Při nabíjení svítilnu umístěte na nehořlavý povrch do místnosti bez přítomnosti osob či zvířat a po nabití ji odpojte co nejdříve od nabíjecího kabelu. Pokud by se svítilna začala při nabíjení nebo provozu nadměrně přehřívat, deformovat, nebo projevovat jiné anomálie, ihned ji odpojte od kabelu či přestaňte používat. Při provozu svítilny dosahuje její hlava vysokých teplot, pozor na popálení. Svítilnu nenechávejte dlouho svítit na vysoký režim na místě bez proudění vzduchu, dochází k nadměrnému zahřívání a může dojít i k poškození akumulátoru.

Technické údaje: hmotnost 75g / rozměry 114x25.4mm / čip CREE XM-L2 / okruh s digitální konstantní regulací výkonu / 80° kužel světla / letecký hliník s povrchovou úpravou Type III / micro USB 5V nabíjení / napájení Li-Ion 3.7V 18650 chráněným akumulátorem / čočka s tvrzeným sklem / voděodolnost IP65

Svítilna není hračka! Nesviťte nikomu ani sobě do očí, hrozí poškození zraku. Svítilnu držte z dosahu dětí.

Záruční podmínky

Vážený zákazníku,

před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte jeho návod k obsluze v českém jazyce a důsledně se jím řiďte. Při používání výrobku k jinému účelu nebo používáním v rozporu s návodem se vystavujete riziku, že eventuální reklamace nebude uznána za oprávněnou. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo vnějšímu poškození výrobku během budoucí možné přepravy a manipulaci s výrobkem.

Záruka na výrobek se vztahuje pouze v případech, kdy byly dodrženy tyto podmínky:

- výrobek je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v příloženém návodu k použití. V některých případech je nutno se řídit i návodem na přístroj spolupracující (týká se např. nabíječek, akumulátorů, baterií, příslušenství apod.).
- výrobek je používán a správně udržován podle návodu, je používán šetrně, pozorně a je nepřetěžován (např. ponechání svítilny v provozu na vysoký režim a tím způsobené spálení čipu nebo elektroniky vlivem vysoké teploty)
- výrobek je používán výhradně k osobním účelům, z toho je vyloučeno jakékoliv užívání pro profesionální či jinou výdělečnou činnost.
- výrobek nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, náhlým změnám teploty a atmosférické vlhkosti, použití v silničním provozu v zimních měsících a tím vystavení působení soli k údržbě silnic, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu či hmyzu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech, výstupech nebo na krytu, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (např. blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí.
- výrobek nebyl udržován ani čištěn nevhodným způsobem nebo nevhodnými čistícími prostředky.
- výrobek nebyl kýmkoliv upravován, modifikován nebo adaptován za účelem změn nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení.
- výrobek je používán s doporučeným neopotřebovaným příslušenstvím, přičemž příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie) je mu včas obměňováno.
- výrobek není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy, pádem, promáčknutím, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy po převzetí výrobku kupujícím.
- výrobek je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy a výstupy výrobku jsou přivedeny signály a připojeny výrobky odpovídající těmto normám.

Záruční podmínky pro akumulátory, které jsou součástí balení přístroje nebo samostatné:

Záruka na akumulátory je 24 měsíců, tato doba však není dobou životnosti výrobku (akumulátoru/baterie). Záruka se nevztahuje na postupný či náhlý úbytek kapacity baterií a akumulátorů, což je považováno za běžné opotřebení. Případný výrazný a náhlý úbytek kapacity je zpravidla způsoben přetěžováním, zanedbaným dobíjením a dalším nevhodným použitím. Reklamaci nelze uznat, je-li např. akumulátor vybitý, dlouhodobě nepoužívaný, nedostatečně nabitý, jde-li o akumulátor vykazující znaky ukončené životnosti bez vlivu výrobní závady, byť dosud neproběhla záruční doba. Životnost akumulátoru je při běžném používání minimálně 6 měsíců.

Za rozpor s kupní smlouvou ani za reklamovatelnou vadu není považováno:

- Opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené používáním výrobku nebo částí výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátorů, opotřebení mechanických částí, opotřebení přírodních kabelů).
- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
- Reklamace parametrů, které nejsou uvedeny v návodu ani v jiné obchodně-technické dokumentaci
- Domnělé vady, které není schopen koncový spotřebitel autorizovanému servisu hodnověrně předvést či jinak doložit.

Na dárky, přidané k výrobku při prodeji a jejichž cena nebyla spotřebiteli účtována, není poskytována záruka. Při odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně veškerého dodaného příslušenství, návod k použití, záruční list a ochranný obal (např. pouzdro, krytka, brašna).