



Čelovka X30 návod k použití

Svítilnu před prvním použitím nabijte (viz. "Nabíjení svítilny")

Nabíjení

Při nabíjení dodržujte bezpečnost pro nabíjení Li-Ion akumulátoru, viz „Bezpečnostní pokyny“. Na spodní straně svítilny se nachází Micro USB konektor. Opatrně zvedněte gumovou krytku konektoru USB tak, aby nedošlo k jejímu vytržení. Pomocí přiloženého Micro USB kabelu, spojte svítilnu a např. USB rozhraní počítače, síťového USB adaptéru nebo USB adaptéru do auta. K nabíjení lze případně použít i nabíječku na mobilní telefon s Micro USB konektorem. Doporučen je však síťový adaptér. Během nabíjení je LED indikátor červený, nabitý stav je zelená.

Popis prvků

PRAVÉ TLAČÍTKO - tlačítko přepínání režimů, vypínání a zapínání.

LEVÉ TLAČÍTKO - aktivace ovládání pohybem (vypnutí a zapnutí)

Přepínání světelných režimů

Stiskněte tlačítko pro zapnutí. Každý další stisk znamená přepnutí na další světelný režim (celkem 5 režimů) . Delším stiskem svítilnu vypnete.

Ovládání pohybem ruky

Stiskněte levé tlačítko, rozsvítí se modré LED podsvícení v tlačítku a je aktivováno ovládání pohybem. Nyní mávněte před čelovkou rukou (max. vzdálenost 15cm) a čelovka se rozsvítí hlavním reflektorem. Dalším mávnutím svícení vypnete. Ovládání pohybem vypnete opětovným stisknutím levého tlačítka, modré podsvícení zhasne.

Pokud chcete ovládat jiný světelný režim než hlavní dálkový reflektor, nastavte nejprve pravým tlačítkem požadovaný režim, pak stiskněte levé tlačítko pro aktivaci ovládání pohybem. Nyní budete pohybem aktivovat právě zvolený režim.

Údržba svítilny:

Svítilnu udržujte v čistotě pomocí měkkého hadříku, případně lehce navlhčeného. Nepoužívejte k čištění žádná chemická rozpouštědla či houbičky na drhnutí apod. Tělo svítilny nerozdělávejte, hrozí ztráta záruky. Svítilna je odolná stříkající vodě a dešti, není vodotěsná pro ponor.

Pokud svítilna bliká nebo se nerozsvítí, může to být způsobeno :

- Baterie je téměř vybitá - nabijte ji.

Údržba akumulátoru:

Po přepnutí indikátoru stavu baterie na červenou barvu je doporučeno co nejdříve svítilnu dobít. Svítilnu pokud se sama vypne již znovu nezapínejte. **Nikdy neodstavujte (neukládejte) svítilnu s vybitým nebo málo nabitým akumulátorem.** Při odstavení i plně nabitého akumulátoru na dobu delší než 2-3 měsíce může docházet ke zkracování životnosti (snižování kapacity) akumulátoru, případně i k jeho zničení. Proto doporučujeme vždy jednou za toto období svítilnu nabít a opět uložit. Životnost akumulátoru je přímo závislá na kvalitě údržby akumulátoru.



Bezpečnostní pokyny:

Při nabíjení svítidlu umístěte na nehořlavý povrch (dlažba, beton min.1m²) do místnosti bez přítomnosti osob či zvířat. Po nabití ji odpojte co nejdříve od nabíjecího kabelu. Pokud by se svítidlo začalo při nabíjení nebo provozu nadměrně přehřívat, deformovat, nebo projevovat jiné anomálie, ihned ji odpojte od kabelu či přestaňte používat. Při provozu svítidlo dosahuje její tělo vysokých teplot, pozor na popálení. Svítidlo nenechávejte svítit na vysoký režim na místě bez proudění vzduchu, dochází k nadměrnému zahřívání a může dojít i k poškození elektroniky a akumulátoru, bez nároku na záruku.

Svítidlo není hračka! Nesvítejte nikomu ani sobě do očí, hrozí poškození zraku. Svítidlo držte z dosahu dětí.

Záruční podmínky:

Záruka se vztahuje na výrobek pouze v případech, kdy byly dodrženy tyto podmínky:

- výrobek je používán dle tohoto návodu k použití a pouze k účelu, ke kterému je určen a který je zde popsán. V některých případech je nutno se řídit i návodem na přístroj spolupracující (týká se např. nabíječek apod.).
- výrobek je používán a správně udržován podle návodu, je používán šetrně, pozorně a je nepřetěžován, výrobek nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, použití v silničním provozu v zimních měsících a tím vystavení působení soli k údržbě silnic, přepětí v síti, chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí. Na výrobku jsou kontrolovány a dotahovány šrouby a části, které se mohou používáním povolovat.
- výrobek nebyl kýmkoliv upravován, modifikován nebo adaptován za účelem změn nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení.
- výrobek není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmутý ochranný kryt, nemá poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen pádem, promáčknutím, poničením konektoru nebo krytu
- výrobek je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy a výstupy výrobku jsou přivedeny signály a připojeny výrobky odpovídající těmto normám.

Záruka se nevztahuje na:

- opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené používáním výrobku nebo částí výrobku (např. opotřebení mechanických částí, opotřebení, přerušování, vytržení přírodních kabelů).
- akumulátor, je-li např. vybitý, dlouhodobě nepoužívaný, nedostatečně nabitý, jde-li o akumulátor vykazující znaky ukončené životnosti bez vlivu výrobní závady, byť dosud neproběhla záruční doba. Snižování kapacity akumulátoru nelze považovat za závadu, jedná se o opotřebení. Životnost akumulátoru je při běžném používání min. 6 měsíců
- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
- Reklamací parametrů, které nejsou uvedeny v návodu ani v jiné obchodně-technické dokumentaci
- Domnělé vady, které není schopen spotřebitel autorizovanému servisu hodnověrně doložit