

# NITECORE T4K

Uživatelský manuál (česká verze)

---

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Nitecore T4K.

Nitecore T4K je vysoce výkonná kompaktní svítilna na klíče, vybavená čtyřmi LED diodami CREE XP-L2 V6, integrovaným OLED displejem a vestavěnou Li-ion baterií. Nabízí maximální světelný výkon až 4000 lumenů při velmi malých rozměrech a přesném elektronickém ovládaní.

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

---

## Obsah balení

- Svítilna Nitecore T4K
  - USB-C nabíjecí kabel
  - Kroužek na klíče
  - Uživatelský manuál
- 

## Popis zařízení

(viz schéma v originálním manuálu)

- 4 × LED CREE XP-L2 V6
  - OLED displej
  - Tlačítko POWER
  - Tlačítko MODE
  - USB-C nabíjecí port
  - Očko pro klíčenku
- 

## Hlavní vlastnosti

- Maximální světelný výkon 4000 lumenů
  - Dosvit až 209 metrů
  - OLED displej zobrazující jas, napětí, stav baterie a zbývající čas provozu
  - Pět úrovní jasu: ULTRALOW, LOW, MID, HIGH, TURBO
  - Přímý přístup k TURBO a ULTRALOW
  - Dva provozní režimy: DEMO MODE a DAILY MODE
  - Elektronický zámek proti náhodnému zapnutí (Lockout)
  - Pokročilá regulace teploty ATR
  - Vestavěná Li-ion baterie 1000 mAh
  - Nabíjení přes USB-C
- 

## Zapnutí a vypnutí

- Zapnutí: krátce stiskněte tlačítko POWER
- Vypnutí: krátce znovu stiskněte tlačítko POWER

Po zapnutí se na OLED displeji zobrazí aktuální režim a stav baterie.

---

## **Nastavení jasu (běžné použití)**

Při zapnutí svítelně krátce stiskněte tlačítko **MODE** pro přepínání režimů v tomto pořadí:

*ULTRALOW* → *LOW* → *MID* → *HIGH*

Svítilna si pamatuje poslední použitý režim (paměťová funkce), s výjimkou **TURBO**.

---

## **Přímý přístup k ULTRALOW**

Při vypnutí svítelně **dlouze stiskněte tlačítko MODE**.

Svítilna se zapne přímo v režimu *ULTRALOW*.

---

## **Přímý přístup k TURBO**

Při zapnutí i vypnutí svítelně **dlouze stiskněte tlačítko POWER**.

Aktivuje se režim **TURBO** (maximální výkon).

Po uvolnění tlačítka se svítilna vrátí do předchozího režimu.

---

## **Režim TURBO (4000 lm)**

- *TURBO* je určen pouze pro krátkodobé použití
  - Po několika sekundách se výkon automaticky sníží z důvodu ochrany proti přehřátí
  - Dlouhodobý provoz v **TURBO** není možný
- 

## **DEMO MODE / DAILY MODE**

### **Demo Mode**

- Svítilna se automaticky vypne po 30 sekundách nečinnosti
- Vhodné pro krátké použití

### **Daily Mode**

- Svítilna zůstává zapnutá, dokud ji uživatel nevypne

### **Přepnutí mezi režimy**

1. Při vypnutí svítelně **podržte tlačítko MODE**
  2. **Současně krátce stiskněte tlačítko POWER**
  3. Na displeji se zobrazí **DEMO** nebo **DAILY**
  4. Uvolněním tlačítek režim potvrdíte
- 

## **Zámek tlačítek (Lockout)**

### **Aktivace zámku**

Při vypnutí svítelně **současně podržte tlačítka POWER + MODE po dobu 2 sekund**, dokud se na displeji nezobrazí „**LOCK**“.

### **Odemknutí**

Znovu **podržte obě tlačítka po dobu 2 sekund**.

*Poznámka: Svítilna se automaticky odemkne při připojení k nabíjení.*

---

## **OLED displej – zobrazované informace**

OLED displej zobrazuje:

- aktuální úroveň jasu
- napětí baterie (V)

- *procentuální stav nabití*
  - *odhad zbývající doby provozu*
- 

### **Nabíjení**

1. *Připojte USB-C kabel ke svítilně*
2. *Druhý konec připojte k USB zdroji (5 V)*
3. *Během nabíjení displej zobrazuje průběh nabíjení*
4. *Po plném nabití se zobrazí „CHG DONE“*

*Doporučený nabíjecí proud: 5 V / 1 A*

*Doba nabíjení: přibližně 1,5–2 hodiny*

---

### **ATR – pokročilá regulace teploty**

*Svítilna je vybavena systémem ATR, který automaticky reguluje výkon v závislosti na teplotě těla svítilny a okolí. Při vysoké teplotě se výkon sníží, aby se zabránilo přehřátí a poškození zařízení.*

---

### **Údržba**

- *Pokud svítilnu delší dobu nepoužíváte, nabijte ji alespoň jednou za 3 měsíce*
  - *Udržujte nabíjecí port čistý a suchý*
  - *Nevystavujte svítilnu extrémním teplotám*
  - *Neponořujte do kapalin nad rámeček běžné ochrany*
- 

### **Bezpečnostní upozornění**

- *Nesviťte sobě nebo jiné osobě do očí, hrozí poškození zraku*
- *Svítilna je extrémně výkonná – při vysokých režimech se může rychle zahřívat*
- *Vždy používejte funkci LOCKOUT při nošení v kapse, batohu nebo na klíčkách, aby nedošlo k náhodnému zapnutí, popálení nebo propálení materiálu*
- *Nepokoušejte se svítilnu rozebírat*
- *Nepoužívejte poškozené nebo nefunkční zařízení*
- *Uchovávejte mimo dosah dětí*