

MAGICSHINE MJ-902S

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ Z ELEKTROKOLA

Varianta MJ-902S E-BIKE je určena k přímému napájení z výstupu pro osvětlení na kompatibilním elektrokole. Svítlna pracuje s e-bike systémy v rozsahu 6-12 V a výkon přizpůsobuje dostupnému napájení.

Použijte vždy správný propojovací kabel pro konkrétní motor. Výrobce uvádí připojení například k systémům Yamaha a Shimano; pro jiné motory je nutné ověřit vhodný kabel a kompatibilitu výstupu pro světla. Některé motory mohou omezovat dostupné napětí nebo výkon a tím i maximální jas svítilny.

Před elektrickým připojením vypněte systém elektrokola. Konektor zapojte pouze do výstupu určeného pro osvětlení a kabel vedte tak, aby nebyl napnutý, skřípnutý ani v dosahu pohyblivých částí kola. Pokud si nejste jisti zapojením konkrétního motoru, nechte montáž provést odborným servisem.

MONTÁŽ NA ŘÍDÍTKA

- Zvolte odpovídající popruh pro běžná nebo aero řídítka a protáhněte jej držákem podle schématu výrobce.
- Umístěte držák na řídítka, popruh obepněte kolem řídítek a pevně jej zajistěte. Držák musí být stabilní a nesmí se při zatížení otáčet.
- Nasadte svítlnu shora do čtvrtotáčkového držáku a otočte ji do zajištěné polohy.
- Nastavte sklon světla tak, aby světelný kužel osvětloval vozovku před kolem a zbytečně neoslňoval protijedoucí účastníky provozu.
- Před každou jízdou zkontrolujte pevné uchycení držáku, správné uzamčení svítilny a bezpečné vedení napájecího kabelu.

OVLÁDÁNÍ

- Zapnutí / vypnutí: stiskněte a podržte hlavní tlačítko 1 sekundu.

NOČNÍ REŽIM - NIGHT

- Krátký stisk: cyklicky přepíná jas v pořadí High -> Mid -> Low -> High.
- Flash: z režimu Low proveďte rychlý dvojklik. Svítlna přejde do režimu Flash. Dalším rychlým dvojklikem se vrátíte do režimu Low.
- Paměť režimu: svítlna si pamatuje naposledy použitý světelný režim.

DENNÍ REŽIM - DAY / DRL

Při napájení z elektrokola svítlna automaticky přechází mezi denním a nočním provozem podle úrovně okolního osvětlení. V denním režimu svítí samostatné DRL 25 lm; přepnutí DAY / NIGHT nevyžaduje zásah uživatele.

REŽIMY SVÍCENÍ - E-BIKE

Prostředí	Režim	Světelný tok
NIGHT	High	3000 lm
NIGHT	Mid	1500 lm
NIGHT	Low	1000 lm
NIGHT	Flash	0-1000 lm
DAY	DRL	25 lm

U této e-bike varianty výrobce v tabulce neuvádí dobu provozu, protože světlo je napájeno přímo z akumulátoru elektrokola. Skutečný dostupný výkon může záviset na možnostech výstupu konkrétního motorového systému.

INDIKACE STAVU BATERIE

Indikátor v hlavním tlačítku upozorňuje na nízký stav napájení:

- červené blikání: 0-10 %
- trvalá červená: 11-30 %

Originální návod MJ-902S E-BIKE nepopisuje samostatnou barvu indikátoru pro stav nad 30 %.

ÚDRŽBA

- Pravidelně čistěte optiku, přední mřížku, chladicí části a tělo svítilny měkkým mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte agresivní rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
 - Udržujte napájecí konektor a kabel čisté a suché. Znečištěný nebo mokrá konektor před připojením očistěte a nechte zcela vyschnout.
 - Pravidelně kontrolujte popruh držáku, šroubové spoje a napájecí kabel. Poškozený držák, kabel nebo konektor nepoužívejte.
 - Po jízdě v dešti svítilnu otřete a před skladováním ji nechte vyschnout. Skladujte na suchém místě mimo zdroje vysoké teploty.
-

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při provozu svítilny nikdy nezakrývejte její přední část ani chladicí plochy a nepokládejte zapnutou svítilnu čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k rychlému přehřátí, poškození svítilny nebo ke vzniku rizika popálení či vznícení okolních materiálů.
- Nesviťte sobě ani jiné osobě přímo do očí. Vysoká intenzita světla může způsobit silné oslnění, dočasnou ztrátu vidění nebo poškození zraku.
- Při použití vysokého výkonu dbejte na dostatečné proudění vzduchu kolem svítilny. Při stání nebo za vysoké okolní teploty může být chlazení výrazně horší.

- Před jízdou vždy zkontrolujte, zda je držák pevně zajištěn, svítilna správně uzamčena v držáku a napájecí kabel nemůže zasáhnout do řízení, kola, brzd ani pohonu.
- Světelný kužel nastavte tak, aby neoslňoval protijedoucí cyklisty, řidiče ani chodce. Denní DRL je určeno především ke zvýšení viditelnosti jezdce.
- Při připojení k elektrokolu používejte pouze kabel určený pro konkrétní motor a ověřte kompatibilitu napájecího výstupu. Nesprávné zapojení může poškodit svítilnu nebo elektrický systém elektrokola.
- Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku.
- Nerozebírejte zapečetěné části svítilny a neprovádějte neodborné zásahy do elektroinstalace elektrokola.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert
Lidická 103
289 12 Třebestovice
Česká republika
E-mail: info@led-expert.cz