



MAGICSHINE®



MONTEER 6500S V2.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA


PŘÍSLUŠENSTVÍ/STRUKTURA



MONTEER 6500S V2.0



M-REMOTE



Baliček baterií



Držák na řídítka



USB-C kabel




Nylonový pásek




3mm šestihran

JAK NAINSTALOVAT



JAK INSTALOVAT BATERIE




VLASTNOSTI BATERIE

Vysokokapacitní baterie se 4*21700 Li-ion články 7,2V 10Ah.

Vícenásobné ochrany obvodů pro bezpečnostní použití.

Vysoce kvalitní ohnivzdorný PC materiál pro skořepinu.

Integrované rozhraní nabíjení a vybíjení Type-C pro rychlý výstup 10w/18w.



INDIKÁTOR BATERIE

Když kontrolka nesvítí, stisknutím tlačítka napájení zobrazíte zbývající energii.



ZÁBLÉSK ČERVENÝ

0%-5%




ČERVENÉ

6%-20%





ZELENÁ

21%-100%



JAK DOBÍJET


Standardní doba nabíjení
cca 9,5 hodiny (5V 2A)

PŘEPNUTÍ REŽIMU OSVĚTLENÍ

Dlouhým stisknutím tlačítka napájení zapnete/

vypnete Když světlo zapnete, rozsvítí se v posledním použitém režimu osvětlení.


(funkce paměti režimu)



LUMENY/DOBA BĚHU


REŽIM JAS		EKO	NÍZKÝ	STŘEDNÍ	VYSOKÝ	BLIKAT
	LUMENS	300	700	1300	2600	0-650
	h:min	40:00	20:30	11:00	05:30	18:00
	LUMENS	500	1100	2200	4000	0-1100
	h:min	27:30	13:30	07:00	03:30	14:00
	LUMENS	900	1900	3600	6500	0-2000
	h:min	16:00	07:35	04:00	02:00	08:00

JAK SPÁROVAT




*M-REMOTE lze spárovat pouze s jedním zařízením. Chcete-li spárovat nové zařízení, opakujte prosím výše uvedené operace.

JAK POUŽÍVAT M-REMOTE



VOLITELNÉ DÍLY



*Příslušenství (prodává se samostatně)

VAROVÁNÍ



EN JÁRUKA

Na osvětlovací systém Magicshine je poskytována záruka 24 měsíců od data nákupu.

Pokud si osvětlovací systém zaregistrujete na stránkách Magicshine, získáte bonusovou záruku 6 měsíců.

Na baterie a AC adaptéry je poskytována záruka 6 měsíců, není však k dispozici žádná bonusová záruka.

Záruka je omezena na vady materiálu a zpracování na samotném osvětlovacím systému, baterii a AC adaptéru.

Záruka je platná pouze v případě, že s dotčenými díly nebylo manipulováno a nedošlo k úmyslnému poškození. Uchovejte si doklad o koupi na bezpečném místě. V případě jakékoli reklamace je nutné předložit doklad o koupi. Pro reklamaci nebo uplatnění záruky se prosím obraťte na specializovaného prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili.

Případně můžete svou stížnost nebo reklamaci zaslat přímo na Magicshine at

Tel: (+86) 755-295 536 69

Fax: (+86) 755-275 897 77

E-mail: support@magicshine.com (objednávka z internetového obchodu Magicshine.com)

service@magicshine.com (objednávka z jiných prodejních kanálů)

V případě oprávněné záruční reklamace a dodání náhradního zařízení budete mít nárok pouze na model dostupný při výměně.

Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.

STANDARD ANSI FL 1

