

MAGICSHINE SEEMEE 300

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ A NABÍJENÍ

SEEMEE 300 používá vestavěný dobíjecí akumulátor. Nabíjení probíhá přes konektor USB-C.

Při vypnutí světla krátce stiskněte tlačítko; indikace stavu akumulátoru se zobrazí na 3 sekundy.

Během nabíjení indikátor bliká červeně. Po úplném nabití svítí zeleně po dobu 3 minut. Standardní doba nabíjení je přibližně 2 hodiny při 5 V / 1 A.

Indikace akumulátoru	Stav nabití
zelená - trvale	21-100 %
červená - trvale	11-20 %
červená - bliká	0-10 %

MONTÁŽ

Světlo lze upevnit na sedlovku nebo pod sedlo. Při montáži na sedlovku obepněte sedlovku páskem držáku, držák řádně utáhněte a světlo zasuněte do držáku, dokud není bezpečně zajištěno.

Při montáži pod sedlo upevněte sedlový držák mezi ližiny sedla a poté do něj světlo bezpečně zacvakněte. Před každou jízdou zkontrolujte pevnost držáku a správné zajištění světla.

OVLÁDÁNÍ

Zapnutí / vypnutí

Podržte tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí světla. Při zapnutí se obnoví naposledy použitý režim.

Změna režimu

Při zapnutém světle krátce stiskněte tlačítko. Režimy se cyklicky mění v pořadí Low → High → Flash → Group Ride → Smart → Low...

Paměť režimu

Světlo automaticky uloží naposledy zvolený režim a při příštím zapnutí jej obnoví.

Brzdový senzor - aktivace

Při vypnutém světle podržte tlačítko přesně 3 sekundy, dokud se světlo nerozsvítí trvale na nejvyšší výkon. Tím je brzdová funkce zapnuta.

Brzdový senzor - vypnutí

Při vypnutém světle podržte tlačítko přesně 3 sekundy, dokud světlo nezačne rychle blikat na nejvyšší výkon. Tím je brzdová funkce vypnuta.

Je-li brzdový senzor aktivní, světlo po 5 minutách bez pohybu přejde do režimu spánku a při zaznamenání vibrací se automaticky znovu aktivuje. Při detekci brzdění se zadní světlo rozsvítí maximálním výkonem.

Režim nízkého stavu akumulátoru

Při nízkém stavu akumulátoru začne tlačítko blikat a světlo se přepne do úsporného režimu ECO. V tomto stavu je brzdová funkce deaktivována.

OptiTracing Light

OptiTracing je řízen světelným senzorem. Ve dne je vypnutý. V noci bliká, pokud hlavní světlo svítí trvale; pokud hlavní světlo bliká, OptiTracing naopak svítí trvale.

MAGICSHINE SEEMEE 300

český návod k obsluze

REŽIMY, SVĚTELNÝ TOK A VÝDRŽ

Režim	Hlavní světlo	OptiTracing	Výdrž den	Výdrž noc
Low	20 lm	20-0 lm	60 h	40 h
High	100 lm	100-0 lm	8 h	6 h
Flash	100-0 lm	60 lm	45 h	7 h
Group Ride	20-0 lm	20 lm	200 h	50 h
Smart (Day)	300-0 lm	0 lm	35 h	-
Smart (Night)	100-20 lm	60 lm	-	6 h

Uvedené výdrže nezahrnují použití brzdové funkce. Při aktivním brzdovém senzoru se může skutečná výdrž měnit podle četnosti brzdění. Hodnoty výrobce byly měřeny podle ANSI/NEMA FL 1-2009 při 25 °C a proudění vzduchu 25 km/h.

ÚDRŽBA

- Tělo světla, optické plochy, světelný senzor, USB-C konektor a montážní prvky udržujte čisté a suché.
- K čištění používejte měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Po jízdě v dešti nebo blátě světlo očistěte a před nabíjením nechte oschnout. Nabíjecí konektor musí být před připojením kabelu čistý a suchý.
- Pravidelně kontrolujte stav držáku na sedlovku nebo pod sedlo a správné zajištění světla.
- Při delším nepoužívání skladujte světlo na chladném a suchém místě a vestavěný Li-ion akumulátor přibližně každé čtyři měsíce částečně dobijte.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před každou jízdou zkontrolujte pevné upevnění držáku a správné zajištění světla.
- Nesviťte sobě ani jiným osobám přímo do očí. Vysoká intenzita světla může způsobit oslnění nebo poškození zraku.
- Při provozu světlo nezakrývejte a nepokládejte zapnutou světelnou plochou na předměty. Omezení odvodu tepla může vést k přehřátí nebo poškození výrobku.
- Svítílnu uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku.
- S vestavěným Li-ion akumulátorem zacházejte opatrně. Výrobek nerozebírejte, nepropichujte, nemačkejte ani nevystavujte ohni nebo nadměrnému teplu.
- Poškozené nebo neobvykle se zahřívající světlo přestaňte používat.
- Nerozebírejte zapečetěné části světla. Mohlo by dojít k poškození výrobku a porušení záruky.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

Výrobek obsahuje vestavěný akumulátor. Za účelem likvidace jej sami nerozebírejte; kompletní výrobek odevzdejte k odbornému zpětnému odběru.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert

Lidická 103, 289 12 Třebestovice, Česká republika

E-mail: info@led-expert.cz