

THRUNITE TT20

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ, AKUMULÁTOR A NABÍJENÍ

Svítilna je určena pro dobíjecí Li-ion akumulátor THRUNITE 21700, 5000 mAh. Před použitím vždy pevně dotáhněte hlavu svítilny i zadní víčko.

Nabíjení probíhá přes USB-C; maximální nabíjecí proud je 2000 mA. Během nabíjení svítí indikátor červeně, po úplném nabití modře. Pokud indikátor bliká fialově, nabíjení neprobíhá správně. Během nabíjení je dostupný pouze režim Infinity Low.

INDIKACE STAVU AKUMULÁTORU

Indikace	Kapacita	Napětí
červená - bliká	1-10 %	2,65-2,8 V
červená - trvale	11-20 %	2,8-3,0 V
modrá - trvale	21-100 %	3,0-4,2 V

V režimu Firefly je indikátor vypnutý. Při poklesu napětí pod 2,65 V indikátor po stisku bočního tlačítka pětikrát červeně zabliká a zhasne.

OVLÁDACÍ PRVKY A ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

Svítilna má boční tlačítko a taktický koncový spínač.

Běžné zapnutí / vypnutí

Po odemknutí krátce stiskněte boční tlačítko. Dalším krátkým stiskem svítilnu vypnete. Při zapnutí se obnoví naposledy použitý režim s výjimkou Firefly, Turbo a Strobe.

Přímý přístup do Turbo

Při vypnuté svítilně jednou stiskněte taktický koncový spínač. Svítilna se zapne přímo v režimu Turbo. Turbo lze z libovolného režimu aktivovat také dvojklikem bočního tlačítka.

ZMĚNA JASU A SPECIÁLNÍ REŽIMY

Plynulá regulace Infinity

Při zapnuté svítilně podržte boční tlačítko. Jas se plynule mění mezi Infinity Low a Infinity High a následně zpět. Při dosažení dolní nebo horní hranice svítilna třikrát zabliká.

Firefly

Při vypnuté svítilně podržte boční tlačítko.

Strobe

Třikrát rychle stiskněte boční tlačítko.

UZAMKNUTÍ A DVOJITÉ UZAMKNUTÍ

Lockout: při vypnuté svítilně podržte boční tlačítko pro vstup do Firefly. V režimu Firefly boční tlačítko znovu podržte - svítilna se uzamkne. V uzamčeném stavu boční tlačítko podržte pro odemknutí.

V režimu Lockout se při stisku bočního tlačítka rozsvítí červený indikátor a po 0,2 s zhasne.

Dvojité uzamknutí: při aktivním Lockoutu jednou stiskněte taktický koncový spínač. Indikátor zůstane trvale červený a světlo nelze aktivovat.

Odemknutí z dvojitého uzamknutí: jednou stiskněte taktický koncový spínač; červený indikátor zhasne. Poté podržte boční tlačítko a svítilnu odemkněte.

REŽIMY, SVĚTELNÝ TOK A VÝDRŽ

Režim	Světelný tok	Výdrž
Turbo	2526 → 610 lm	150 s + 237 min
Infinity High	1468 → 654 lm	190 s + 235 min
Infinity Low	31 lm	90 h
Firefly	0,54 lm	64 dní
Strobe	1294 lm	320 min

Hodnoty výrobce byly měřeny s akumulátorem THRUNITE 5000 mAh 21700 a jsou orientační. Mohou se lišit podle konkrétního svítidla, akumulátoru a okolních podmínek.

ÚDRŽBA

- Tělo svítidla, optiku, závity, spínače a USB-C konektor udržujte čisté a suché.
- K čištění používejte měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Před nabíjením se ujistěte, že je USB-C konektor čistý a suchý.
- Pravidelně kontrolujte, že jsou hlava i zadní víčko řádně dotaženy.
- Při delším nepoužívání skladujte akumulátor na chladném a suchém místě a přibližně každé čtyři měsíce jej částečně dobijte.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při provozu svítidla nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k rychlému přehřátí, poškození svítidla nebo ke vzniku rizika popálení či vznícení okolních materiálů. Nesvítejte na předměty z bezprostřední blízkosti.
- Režim Turbo používejte krátkodobě. Výrobce výslovně nedoporučuje provoz v maximálním režimu déle než 10 minut, aby nedocházelo k nadměrnému zatížení akumulátoru, řídicí elektroniky a LED.
- Nesvítejte sobě ani jiným osobám přímo do očí. Vysoká intenzita světla může způsobit oslnění nebo poškození zraku.
- Svítidlo uchovávejte mimo dosah dětí. Při přenášení, skladování nebo přepravě používejte Lockout nebo dvojité uzamknutí, aby nedošlo k náhodné aktivaci.
- S Li-ion akumulátorem zacházejte opatrně. Nepoužívejte poškozený, deformovaný nebo neobvykle se zahřívající článek; nevystavujte jej ohni, vysokým teplotám ani zkratu.
- Nerozebírejte zapečetěné části svítidla a neprovádějte neodborné opravy.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

Po skončení životnosti akumulátor vyjměte a odevzdejte odděleně na místo zpětného odběru použitých baterií a akumulátorů.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert
Lidická 103, 289 12 Třebestovice, Česká republika
E-mail: info@led-expert.cz