

Magicshine HORI 1300 – Uživatelský manuál

Obsah balení

- Světlo HORI 1300 × 1
 - Držák (dual mount) × 1
 - Dálkový ovladač MJ-6508 × 1
 - USB-C nabíjecí kabel × 1
 - Adaptér GoPro × 1
 - Imbusové klíče 2 mm/3 mm × 1
 - Uživatelský manuál × 1
-

Technické údaje

- Světelný tok: **1300 lm**
- Výdrž: až **9 h** režim Low; Turbo režim cca **2 h**
- Dosvit: **150 m hořej**
- Baterie: Li-Ion 3,6 V / 3200 mAh
- Nabíjení: USB-C, doba cca **2 h** (5 V/2 A)
- Voděodolnost: **IPX6/IPX7** (různé zdroje)
- Hmotnost: cca **154 g** (samotné světlo)
- Konstrukce: hliníkové tělo, dual-optika (low + high beam)
- Paměť režimu: **ano** – po zapnutí se vrátí do posledního režimu

Ovládání na světle

Hlavní tlačítko (na těle):

- **Krátké stisknutí (vypnuto):** zapnutí v posledním režimu
- **Krátké stisknutí (zapnuto):** cyklické přepínání mezi Low / Mid / High beam
- **Dvojité stisknutí:** přepnutí mezi Low a High beam
- **Dlouhé stisknutí (~1 s):** vypnutí světla
- **Turbo (rychlý přístup):** krátkým stisknutím přes High beam zapnete plný výkon 1300 lm

Dálkový ovladač MJ-6508

Párování:

1. Zapněte světlo.
2. Vyndejte a vraťte baterii do ovladače, indikátor bliká modře – párovací režim.
3. Přiložte ovladač k světlu – obě LED zůstanou modré na cca 2 s – párování úspěšné

Ovládací tlačítka:

- **„○“ tlačítko:**
 - Stisk = zapnutí/vypnutí
 - Stisk = cyklická změna intenzity Low–Mid–High
 - Klik = zapnutí úplného Turbo (1300 lm)

- „□“ tlačítko:
 - Dvojklik = přepnutí mezi Low a High beam
 - Plný stisk = stroboskop (blikání)

Paměť režimu:

- Světlo si zapamatuje poslední režim – i když vypnete nebo přepnete přes ovladač
-

Lockout – mechanická ochrana proti nechtěnému zapnutí

- Na světle: při vypnutém stiskněte a držte hlavní tlačítko 3 s, dokud LED neblíkne červeně – světlo je uzamčeno
 - Odemknutí: opět držet 3 s – nebo zapojit nabíjení – světlo se odemkne
-

Indikátor baterie

- Při vypnutém stisknutí tlačítka zobrazí úroveň nabití LED barvou:
 - Zelená = > 20 %
 - Červená = 20 % až 6 %
 - Červené blikání = < 5 % – co nejdříve nabít
-

Paměť a párování s ostatními zařízeními

- Technologie **FTR LightSync** umožňuje synchronizovat světlo s kompatibilními zadními světly a ovladačem – všechny svítí současně
 - Přes mobilní aplikaci je možné přizpůsobit jasy, nabídnout nové režimy a upravit chování ovladače
-

Bezpečnostní upozornění

1. Nevystavujte oči přímému paprsku (1300 lm) – může dojít k poškození zraku.
2. Při delším použití na vysoký výkon se světlo zahřívá – neumísťujte na citlivé či hořlavé materiály.
3. Používejte lockout při přepravě nebo skladování – zabraňuje nechtěnému zapnutí a přehřátí.
4. Před použitím ovladače odstraňte ze suché baterie ochrannou fólii.
5. NFC/Všechna zařízení musí být suchá a čistá před nabíjením.
6. Neinstalujte světlo v prostředí s výbušnými plyny.
7. Nenechávejte děti bez dozoru se zařízením.
8. Nepokoušejte se rozebírat ani modifikovat zařízení.
9. Používejte pouze originální kabely a adaptéry.
10. Při dlouhodobém nečinném stavu nabíjejte každé 3–6 měsíců.