

MAGICSHINE SEEMEE 400

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ A NABÍJENÍ

SEEMEE 400 je napájeno vestavěným Li-ion akumulátorem 3,7 V / 1600 mAh. Nabíjení probíhá přes USB-C. Standardní doba nabíjení je přibližně 2-2,5 hodiny; výrobce uvádí vstup 5 V / 0,3-1 A.

Nabíjení: indikátor bliká červeně. Plně nabit: indikátor svítí zeleně po dobu 3 minut. Povolený rozsah teploty při nabíjení je 0 až 45 °C.

Indikace akumulátoru	Kapacita
zelená - trvale	100-21 %
červená - trvale	20-11 %
červená - bliká	10-1 %

MONTÁŽ

Světlo lze upevnit na sedlovku nebo na lišiny sedla pomocí kompatibilního čtvrtotáčkového držáku. Po nasazení světlo otočte do zajištěné polohy. Před každou jízdou ověřte, že držák pevně drží, světlo je správně zajištěno a směřuje dozadu.

OVLÁDÁNÍ

Zapnutí / vypnutí

Podržte tlačítko 1 sekundu.

Změna režimu

Při zapnutém světle krátce stiskněte tlačítko. Režimy se cyklicky mění v pořadí Low → High → Night Flash → Day Flash → Eco Flash → Low....

Paměť režimu

Světlo automaticky ukládá naposledy použitý režim a při dalším zapnutí jej obnoví.

Brzdové světlo

Integrovaný pohybový senzor rozpoznává zpomalení a při brzdění aktivuje výrazné upozornění s výkonem až 400 lm.

Zapnutí / vypnutí brzdové funkce: při zapnutém světle podržte tlačítko 3 sekundy. Trvalý modrý svit po dobu 3 sekund potvrzuje zapnutí; modré blikání po dobu 3 sekund potvrzuje vypnutí.

Automatický spánek a probuzení

Po 5 minutách bez pohybu přejde světlo do úsporného režimu spánku. Při zaznamenání vibrací se automaticky probudí. Pokud není zaznamenána žádná aktivita po dobu 2 hodin, světlo se zcela vypne.

Režim nízkého stavu akumulátoru

Při poklesu pod 10 % se světlo automaticky přepne do režimu Eco Flash. Současně se deaktivuje probuzení vibrací a brzdové upozornění.

Transportní zámek / Lockout

Aktivace: při vypnutém světle podržte tlačítko 3 sekundy; vstup do zámku potvrdí červené blikání indikátoru.

Deaktivace: při uzamčeném světle znovu podržte tlačítko 3 sekundy; po odemčení se zobrazí stav akumulátoru.

Lockout používejte při přepravě a skladování, aby nedošlo k náhodnému zapnutí a zbytečnému vybíjení.

SVĚTELNÉ REŽIMY A VÝDRŽ

Režim	Hlavní světlo	OptiTracing	Výdrž
Low	15 lm	15-0 lm	19 h
High	90 lm	90-0 lm	8,5 h
Night Flash	45-75 lm	60 lm	8,5 h
Day Flash	400-0 lm	-	18 h
Eco Flash	30-0 lm	-	107 h

Hodnoty výrobce jsou měřeny podle ANSI/NEMA FL 1-2009 při teplotě 25 °C a proudění vzduchu 25 km/h. Skutečná výdrž se může měnit podle okolních podmínek.

FTR LIGHTSYNC A DÁLKOVÝ OVLADAČ MJ-6558

SEEMEE 400 podporuje FTR LightSync. Volitelný ovladač MJ-6558 umožňuje propojit kompatibilní přední a zadní světlo a společně je ovládat. Ovladač nelze spárovat samostatně pouze se zadním světlem.

Párování předního + zadního světla s MJ-6558

- Zapněte kompatibilní přední světlo i SEEMEE 400.
- Na ovladači současně podržte tlačítka  +  po dobu 5 sekund, dokud indikátor nezačne modře blikat.
- Přiblížte ovladač ke světlům. Po úspěšném párování zůstanou indikátory na ovladači a světlech 2 sekundy trvale modré.

Po párování lze prostřednictvím FTR LightSync kompatibilní přední a zadní světlo společně zapínat a vypínat ovladačem; konkrétní ovládání předního světla se řídí jeho vlastním návodem.

ANT+ - PÁROVÁNÍ S CYKLOPOČÍTAČEM

SEEMEE 400 podporuje ANT+ a lze jej připojit ke kompatibilnímu cyklopočítači. Při párování mějte cyklopočítač a světlo do vzdálenosti 3 m a ostatní ANT+ senzory alespoň 10 m od nich.

- Zapněte SEEMEE 400.
- V cyklopočítači otevřete Menu → Sensors → Add Sensors → Taillight → Search All.
- Vyberte SEEMEE 400; zařízení se může zobrazit pod náhodným číselným identifikátorem. Zvolte Add.
- Po úspěšném párování cyklopočítač oznámí připojení světla.

DŮLEŽITÉ - ANT+ A FTR NELZE POUŽÍVAT SOUČASNĚ. Pokud je SEEMEE 400 spárováno přes FTR LightSync, nelze současně aktivovat ANT+ spojení s cyklopočítačem a naopak. Před párováním jiného systému je nutné stávající párování vymazat.

Vymazání párování

Při vypnutém světle jednou krátce stiskněte tlačítko a poté jej podržte 3 sekundy. Úspěšné vymazání párování potvrdí trvalý modrý svit indikátoru po dobu 3 sekund. Poté lze světlo spárovat přes druhý systém.

PELOTONSYNC FLASH

PelotonSync Flash umožňuje kompatibilním zadním světlům Magicshine automaticky synchronizovat rytmus blikání při skupinové jízdě. Pro synchronizaci musí být kompatibilní světla ve stejném blikacím režimu a v dosahu vzájemné komunikace. Není nutné je ručně párovat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametr	Hodnota
Maximální světelný tok	400 lm
Dosvit	25 m
Optika	PC optická čočka + OptiTracing 360°
Akumulátor	vestavěný Li-ion 3,7 V / 1600 mAh
Nabíjení	USB-C, cca 2-2,5 h; 5 V / 0,3-1 A
Bezdrátové funkce	ANT+, FTR LightSync, PelotonSync Flash
Krytí	IPX6

Parametr	Hodnota
Rozměry	64 × 32 × 35 mm
Hmotnost	80 g
Materiál těla	hliníková slitina

ÚDRŽBA

- Světlo a držák pravidelně čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte agresivní rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
- Po jízdě v dešti nebo blátě výrobek očistěte a před nabíjením nechte oschnout. USB-C konektor musí být před připojením kabelu čistý a suchý.
- Pravidelně kontrolujte pevnost držáku a správné zajištění světla. Po pádu nebo silném nárazu zkontrolujte světlo i upevnění před další jízdou.
- Při delším skladování aktivujte Lockout a výrobek uchovávejte na chladném a suchém místě.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před každou jízdou zkontrolujte pevné upevnění světla. Uvolněné zadní světlo může během jízdy spadnout nebo změnit směr svícení.
- Při přepravě a skladování aktivujte Lockout, aby nedošlo k náhodnému zapnutí.
- Nesviťte světlem přímo do očí. Maximální záblesk 400 lm je velmi intenzivní a může způsobit oslnění.
- Výrobek je odolný proti vodě podle IPX6, není však určen k ponořování do vody. Před nabíjením vždy zkontrolujte, že je nabíjecí konektor suchý.
- Výrobek ani vestavěný Li-ion akumulátor nerozebírejte, neupravujte, nepropichujte ani nevystavujte ohni nebo nadměrnému teplu. Poškozené nebo neobvykle se zahřívající světlo dále nepoužívejte.
- Uchovávejte mimo dosah dětí. Výrobek není hračka.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů. Vestavěný akumulátor se nepokoušejte za účelem likvidace svépomocí demontovat. Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert
Lidická 103, 289 12 Třebestovice, Česká republika
E-mail: info@led-expert.cz