

GOVEE STAR LIGHT PROJECTOR (OCEAN WAVE)

český návod k obsluze

Model H6094 · Interiérový projekční přístroj s efektem oceánských vln, zeleným laserem a Bluetooth reproduktorem.

NAPÁJENÍ A PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU

- **Napájení:** projektor používejte výhradně se zdrojem stejnosměrného napětí **5 V DC**. Výrobce doporučuje napájecí adaptér **5 V / 2 A nebo výkonnější při zachování napětí 5 V**. Jmenovitý příkon projektoru je 10 W.
- **Připojení:** připojte dodaný kabel USB-C k napájecímu portu projektoru a ke kompatibilnímu USB zdroji. Lze použít také powerbanku nebo USB nabíječku s výstupem 5 V DC. Síťový adaptér není součástí standardního balení.
- **Umístění:** položte projektor na stabilní, suché místo uvnitř budovy, aby promítal na zamýšlenou stěnu nebo strop. Nesměrujte laser do očí a ponechte přístroji prostor pro odvod tepla.
- **Provozní teplota:** -10 až +40 °C. Pro dlouhodobé skladování výrobce uvádí -20 až +60 °C. Výrobek není vodotěsný.

OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY NA PROJEKTORU

Na projektoru je šest ovládacích tlačítek. V následujících pokynech znamená **stisk** krátké stisknutí a **podržení** nepřetržité stisknutí; originální návod neudává délku těchto podržení.

POWER – zapnutí a vypnutí

- Stiskem tlačítka **POWER** zapnete nebo vypnete osvětlení a funkci bílého šumu.
- Při zapnutí projektoru je **bílý šum ve výchozím nastavení vypnutý**. V aplikaci Govee Home lze v nastavení zařízení deaktivovat funkci **Silent Power-Up** (tiché zapnutí).
- Po **4 hodinách nepřetržitého provozu** se projektor automaticky vypne. Funkci **Auto-Stop** lze v Govee Home vypnout nebo změnit čas automatického vypnutí.

SCENE SWITCH – přepínání světelných scén

- Každým stiskem tlačítka **SCENE SWITCH** přejdete na další dostupnou světelnou scénu.
- Sadu scén dostupných fyzickým tlačítkem lze ručně spravovat v aplikaci **Govee Home** → **Device Settings** → **Preset Features** (nastavení předvolených funkcí).

VOLUME + / VOLUME – – hlasitost a jas

- Krátký stisk **+** zvýší hlasitost reproduktoru; krátký stisk **-** ji sníží.
- Je-li rozsvíceno projekční světlo, **podržením +** zvyšujete jas a **podržením -** jas snižujete. Délka podržení není výrobcem časově určena.

WHITE NOISE – výběr zvuku

- Bez připojeného telefonu k Bluetooth reproduktoru přepínáte stiskem tlačítka **WHITE NOISE** mezi dostupnými zvuky bílého šumu. Projektor nabízí **18 zvukových variant**.
- Je-li telefon připojen k reproduktoru přes Bluetooth, stisk tlačítka **WHITE NOISE** přejde na **následující skladbu**.
- Tlačítko nefunguje, pokud je vypnuta funkce bílého šumu a zároveň není k Bluetooth reproduktoru připojeno žádné zařízení.

PLAY / PAUSE – přehrávání a párování Bluetooth

- Krátkým stiskem **PLAY/PAUSE** spustíte nebo pozastavíte bílý šum, případně zvuk z připojeného Bluetooth zařízení.
- **Podržením PLAY/PAUSE** spustíte režim párování Bluetooth reproduktoru nebo zrušíte jeho aktuální spárování. Přesná doba podržení není v originálním návodu stanovena.
- Pokud je bílý šum vypnutý a není připojené žádné Bluetooth zvukové zařízení, tlačítko PLAY/PAUSE je neaktivní.

PŘIPOJENÍ K APLIKACI GOVEE HOME

Pro první připojení je potřeba **Wi-Fi síť 2,4 GHz (802.11 b/g/n)** a mobilní telefon s Bluetooth. **Wi-Fi 5 GHz není podporována.**

- **1.** Nainstalujte aplikaci **Govee Home** z App Store nebo Google Play, přihlaste se k účtu nebo vytvořte nový.
- **2.** Zapněte v mobilním telefonu Bluetooth a zapněte projektor.
- **3.** V Govee Home klepněte na **+** v pravém horním rohu, vyhledejte model **H6094** a zvolte nalezené zařízení.
- **4.** Postupujte podle pokynů aplikace včetně připojení k podporované Wi-Fi síti.

Nastavení a světelné funkce v aplikaci

- Aplikace nabízí **více než 40 přednastavených světelných scén**, vlastní nastavení světla (DIY), práci s barvami a efekty vodních vln. Lze upravovat **jas i rychlost pohybu světelného efektu**.
- V nastavení zařízení lze spravovat **Preset Features** (scény dostupné tlačítkem), **Silent Power-Up**, **Auto-Stop** a párování či signální zvuk reproduktoru Bluetooth.
- Projektor zahrnuje vodní projekci pomocí RGBW světelných zdrojů a **zelený laserový modul** pro hvězdný efekt. Při nastavování barev, pohybu a scén postupujte podle možností zobrazených u modelu H6094 v aplikaci.

BLUETOOTH REPRODUKTOR – PŘIPOJENÍ TELEFONU

Připojení k Bluetooth reproduktoru pro přehrávání hudby je samostatný postup vedle přidání projektoru do aplikace Govee Home.

- **1.** Zapněte Bluetooth v telefonu.
- **2.** Na projektoru podržte **PLAY/PAUSE**, nebo v **Govee Home** → **Device Settings** aktivujte **Bluetooth Pairing**. Při zahájení párování se ozve zvukový signál.
- **3.** V seznamu dostupných Bluetooth zařízení v telefonu vyberte **Star Light Speaker** a připojte se.
- **4.** Stav připojení lze ověřit v telefonu nebo v nastavení zařízení v Govee Home.
- Zvuk při párování lze zapnout či vypnout v nastavení **Bluetooth Speaker**. Pro odpojení / nové spárování slouží také podržení tlačítka PLAY/PAUSE.

HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ A MATTER

Hlasoví asistenti

- Projektor podporuje chytré ovládání prostřednictvím kompatibilních platforem (například **Alexa** a **Google Assistant**). V Govee Home otevřete detail zařízení, klepněte na ikonu **Settings** a v nabídce **User Guide** postupujte podle pokynů pro hlasové ovládání.

První připojení prostřednictvím Matter

- **1.** Najděte **Matter QR kód** nebo číselný identifikátor na výrobku, případně na stránce **Device Settings** v Govee Home.
- **2.** Zapněte Bluetooth telefonu a otevřete aplikaci platformy podporující **Matter** (například Google Home nebo Apple Home).
- **3.** V této aplikaci přidejte zařízení pomocí QR kódu nebo číselného identifikátoru a dokončete síťové připojení podle pokynů aplikace.
- Při **prvním nastavení Matter** je nutné dokončit připojení podporované platformy **do 15 minut od připojení napájení projektoru**. Pro Matter je požadována síť s podporou **IPv6**.

Změna sítě Matter a obnovení továrního nastavení

- Pokud měníte síť Matter, **zavřete aplikaci Govee Home**, vypněte projektor a znovu jej zapněte. Připojení v aplikaci podporující Matter dokončete **do 15 minut** od opětovného zapnutí.
- Pokud se zařízení nedaří připojit do prostředí Matter nebo k síti aplikace, obnovte tovární nastavení: **stiskněte a podržte POWER a během jeho držení čtyřikrát stiskněte SCENE SWITCH**. Poté zkuste síťové připojení znovu.
- Výrobce upozorňuje, že změna sítě může způsobit problém s funkcí Matter. Obnovu továrního nastavení používejte při potížích s připojením.

ŘEŠENÍ NEJČASTĚJŠÍCH PROBLÉMŮ

Projektor se nepodaří přidat do Govee Home

- Zkontrolujte zapnutí projektoru a Bluetooth v telefonu. Při prvním párování mějte telefon blízko projektoru. Zkuste jiný telefon. Pokud se problém opakuje, odeberte zařízení na stránce **Device** v Govee Home a přidejte je znovu.

Nefunguje připojení k Wi-Fi

- Při přidání nevynechávejte krok připojení k Wi-Fi. Router musí podporovat **2,4 GHz**; síť 5 GHz není podporována. Zkontrolujte heslo a přiblížte projektor k routeru na méně než **50 stop (přibližně 15 m)**. Případně vyzkoušejte spárování z jiného telefonu.

Nefunguje ovládání Alexa nebo Google Assistant

- Zkontrolujte stabilitu Wi-Fi a proveďte znovu postup uvedený v nabídce **Settings** → **User Guide** aplikace Govee Home.

Některé LED nesvítí nebo barvy nejsou zobrazovány správně

- Výrobce doporučuje kontaktovat zákaznickou podporu **support@govee.com**. Nesnažte se opravit vnitřní světelné zdroje svépomocí.

ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte projektor od napájení. Povrch čistěte jemným suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem; zabraňte vniknutí vody do konektoru, reproduktoru a optické soustavy.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani abrazivní materiály na projekční optiku. Výrobek neponořujte do vody a chraňte jej před kapkami, postříkáním a vysokou vlhkostí.
- Při delším nepoužívání přístroj odpojte od zdroje napájení. Při skladování dodržujte teplotní rozmezí výrobce **-20 až +60 °C**.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- **Laserové záření:** projektor obsahuje laserový modul a je označen jako **LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1** (EN 50689:2021). Nedívejte se přímo do laserového bodu ani nesměřujte laser do očí jiných osob. Mohlo by dojít k poškození zraku.
- Nepoužívejte jiné postupy ovládání či seřizování, než které předepisuje výrobce; mohlo by dojít k nebezpečné expozici záření. Nikdy nezasahujte do laserového modulu nebo optické soustavy.
- **Napájení:** používejte výhradně zdroj **5 V DC**, doporučeně s proudovou kapacitou nejméně 2 A. Nevystavujte napájecí kabel mechanickému poškození. Při zjištěné závadě přístroj odpojte.
- **Prostředí:** výrobek není vodotěsný. Nevystavujte jej stříkající nebo kapající vodě, vysoké vlhkosti a nepoužívejte jej v blízkosti nádob s tekutinami, otevřeného ohně nebo zdrojů tepla.
- Nezakrývejte přístroj za provozu a neomezujte jeho odvod tepla. Provozní teplota okolí musí být v rozmezí **-10 až +40 °C**.
- **Děti:** výrobek není hračka. Děti a osoby, které potřebují dohled, smějí projektor používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Zabraňte přímému pohledu do projekčního světla a laseru.
- **Nerozebírejte přístroj.** Vnitřní světelné zdroje nelze uživatelsky vyměnit; při jejich poruše výrobce požaduje výměnu celého zařízení.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA – www.rema.cloud.

DOVOZCE DO ČR

Led-expert
Stroupežnického 24
150 00 Praha 5
E-mail: info@led-expert.cz
Tel.: +420 603 411 623