

MANKER MC13 II SFT40

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

1. REŽIM UZAMČENÍ (LOCK-OUT)

MC13 II je vybavena funkcí LOCK-OUT pro zabránění náhodné aktivaci. Doporučujeme svítidlo uzamknout, pokud ji nepoužíváte.

Z vypnutého stavu (OFF) čtyřklik (klikněte čtyřikrát rychle) pro aktivaci LOCK-OUT. MC13 II čtyřikrát blikne, aby indikovala, že byla uzamčena.

Pro ODEMKNUTÍ znovu čtyřklik (klikněte čtyřikrát rychle).

2. OBECNÝ REŽIM (GENERAL MODE OPERATION)

Když je svítidlo vypnuté (OFF), jednou klikněte pro úroveň Mode 1 Low.

Stiskněte a podržte tlačítko pro cyklické přepínání mezi úrovněmi: Low > Medium > High > a zpět na Low.

Uvolněte tlačítko na úrovni, kterou chcete používat.

Jedním kliknutím vypněte (OFF) a uložte tuto úroveň do paměti poslední úrovně.

Při dalším zapnutí začne svítidlo na naposledy uložené úrovni.

3. ECO REŽIM (ECO MODE OPERATION)

Z vypnutého stavu (OFF) stiskněte a podržte tlačítko po dobu jedné sekundy pro aktivaci ECO režimu. (MC13 II se vždy zapne na Moonlight 0.1–2 lm.)

Po uvolnění znovu stiskněte a podržte tlačítko pro cyklické přepínání mezi úrovněmi: Moonlight > Ultra low 1 > Ultra low 2 > a zpět na Moonlight.

Uvolněte tlačítko na úrovni, kterou chcete používat.

Jedním kliknutím vypněte (OFF).

4. TURBO REŽIM (TURBO MODE)

Toto je nejvyšší a nejjasnější nastavení.

Z vypnutého stavu (OFF) nebo z jakéhokoliv jiného režimu dvojklik (klikněte dvakrát rychle) pro přechod do Turbo režimu.

Poznámka: Tento režim nelze uložit do paměti režimů.

5. STROBOSKOP PRO SEBEOBHRANU (SELF-DEFENSE STROBE)

Používá se pro sebeobranu, stroboskopický režim (1 800–2 000 lumenů) může dočasně oslepit útočníka a může potenciálně zastavit hrozbu.

Trojklik (klikněte třikrát rychle) z jakéhokoliv jiného režimu.

Jedním kliknutím vypněte (OFF).

Poznámka: Tento režim nelze uložit do paměti režimů.

6. SOS

Používá se v nouzových situacích.

Tento režim je přístupný ze stroboskopického režimu pro sebeobranu.

Ve stroboskopickém režimu pro sebeobranu stiskněte a podržte tlačítko pro aktivaci SOS.

Jedním kliknutím vypněte (OFF).

Poznámka: Tento režim nelze uložit do paměti režimů.

7. BEACON

Používá se jako způsob signalizace vaší polohy.

Beacon se aktivuje z režimu SOS Strobe.

Jakmile je aktivován SOS Strobe, stiskněte a podržte tlačítko pro aktivaci Beacon.

Jedním kliknutím vypněte (OFF).

Poznámka: Tento režim nelze uložit do paměti režimů.

8. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní upozornění

- Při provozu svítilny nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k rychlému přehřátí, poškození svítilny nebo ke vzniku rizika popálení či vznícení okolních materiálů. Nesviťte na předměty z bezprostřední blízkosti. Vysoká intenzita světelného záření a teplo generované výkonnými LED diodami mohou poškodit optiku nebo elektroniku svítilny a mohou způsobit zahřátí či vznícení osvětlovaných materiálů.
 - Režim Turbo používejte uvážlivě s ohledem na okolní podmínky. Tento režim je určen především pro krátkodobé použití a vyžaduje odpovídající chlazení. Nepoužívejte režim Turbo nepřetržitě, zejména při vysoké okolní teplotě nebo nedostatečném proudění vzduchu, protože může dojít k automatickému snížení výkonu nebo k poškození svítilny vlivem nadměrného tepla.
 - Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se zapnutou svítilnou. Při nesprávném použití hrozí popálení uživatele i osob v okolí. Nesviťte sobě nebo jiné osobě do očí, hrozí poškození zraku. Silné světlo může způsobit dočasnou ztrátu vidění, oslnění nebo trvalé poškození očí.
 - Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku. Při přenášení, skladování nebo přepravě používejte funkci uzamčení spínacího tlačítka, je-li k dispozici, aby nedošlo k náhodné aktivaci svítilny.
 - S baterií zacházejte opatrně. Lithium-iontový akumulátor skladujte na chladném a suchém místě. Při delším nepoužívání doporučujeme baterii přibližně každé čtyři měsíce částečně dobít, aby byla zachována její životnost a bezpečný provoz.
 - Nerozebírejte zapečetěné části svítilny. Mohlo by dojít k porušení záruky. Nikdy nepoužívejte současně baterie s různou úrovní nabití nebo s odlišnou kapacitou.
-
-

9. DOVOZCE

Dovozce do ČR:

Led-expert

Stroupežnického 24

15000 Praha 5

email: info@led-expert.cz

tel: +420 603 411 623
