

Nitecore Pocket 5

český návod k obsluze

1. Napájení

Vestavěná Li-ion baterie

Kapacita:

- 5 000 mAh / 3,87 V (19,35 Wh)
-

2. Ovládání

Ovládací prvek:

- Jedno tlačítko (Power Button)

Indikace:

- 4 LED indikátory stavu
-

Nabíjení powerbanky

- Připojte vestavěný USB-C kabel nebo USB-C port k napájecímu adaptéru pro zahájení nabíjení.
 - Při zahájení nabíjení indikátory postupně přecházejí z blikání na trvalé svícení, aby zobrazily úroveň nabití.
 - Po dokončení nabíjení svítí všechny 4 indikátory trvale.
-

Nabíjení externích zařízení

- Připojte externí zařízení k vestavěnému USB-C kabelu pro zahájení nabíjení.
 - Lze také použít USB-C port pro připojení zařízení.
 - Během vybíjení indikátory zobrazují zbývající kapacitu.
 - Pokud je výkon příliš nízký, výstup se automaticky vypne pro ochranu produktu.
-

Průchozí nabíjení (Pass-Through Charging)

- Produkt podporuje průchozí nabíjení.
 - Vestavěný USB-C kabel nebo USB-C port lze připojit k napájecímu adaptéru pro nabíjení powerbanky.
 - Současně lze druhý USB-C port nebo vestavěný kabel použít pro napájení externího zařízení (max. 15 W).
-

Zobrazení stavu baterie

- V pohotovostním režimu krátce stiskněte tlačítko pro zobrazení úrovně nabití.
- Indikátory se automaticky vypnou po 10 sekundách nečinnosti.

Stav indikátorů:

- 4 trvale svítící: 75 % – 100 %
- 3 trvale svítící: 50 % – 75 %
- 2 trvale svítící: 25 % – 50 %
- 1 trvale svítící: 10 % – 25 %

- 1 blikající: <10 % (téměř vybito, doporučeno co nejdříve nabít)

Poznámka:

- Produkt automaticky přechází do pohotovostního režimu, pokud po určitou dobu nedochází k nabíjení ani vybíjení.
-

3. Údržba powerbanky a akumulátoru

Powerbanku udržujte v čistotě pomocí měkkého hadříku, případně lehce navlhčeného. Nepoužívejte k čištění žádná chemická rozpouštědla ani abrazivní prostředky. Zařízení chraňte před prachem, vlhkostí a extrémními teplotami.

Dbejte na čistotu konektorů USB-C a vestavěného kabelu, aby nedocházelo ke zhoršení kontaktu nebo přehřívání.

Při nízkém stavu baterie doporučujeme powerbanku co nejdříve dobít. Nenechávejte zařízení dlouhodobě zcela vybité.

Při dlouhodobém nepoužívání (déle než 2–3 měsíce) doporučujeme powerbanku jednou za toto období dobít, aby nedošlo ke snížení kapacity akumulátoru.

Lithium-iontový akumulátor skladujte na suchém a chladném místě.

Bezpečnostní upozornění

- Powerbanku nikdy nevystavujte přímému slunečnímu záření, otevřenému ohni ani vysokým teplotám. Při nabíjení a vybíjení může docházet k jejímu zahřívání, proto zajistěte dostatečné odvětrávání a nepoužívejte ji zakrytou nebo v uzavřeném prostoru.
 - Nepoužívejte poškozené kabely, konektory ani napájecí adaptéry. Použití nevhodného nebo poškozeného příslušenství může vést k přehřátí, zkratu nebo poškození zařízení.
 - Dbejte na správné připojení zařízení k výstupním portům. Nevkládejte do konektorů cizí předměty a zabraňte jejich znečištění prachem, vodou nebo kovovými částicemi, které mohou způsobit zkrat.
 - Powerbanku neupustěte, nevystavujte silným nárazům ani mechanickému poškození. V případě deformace, prasknutí nebo jiného poškození zařízení okamžitě přestaňte používat.
 - Nepokoušejte se powerbanku rozebírat, upravovat ani opravovat. Mohlo by dojít k poškození vnitřní baterie a vzniku rizika požáru, výbuchu nebo úrazu.
 - S vestavěným lithium-iontovým akumulátorem zacházejte opatrně. Skladujte zařízení na chladném a suchém místě. Při dlouhodobém nepoužívání doporučujeme powerbanku pravidelně dobíjet, aby nedošlo k hlubokému vybití a poškození akumulátoru.
 - Nepoužívejte powerbanku v prostředí s vysokou vlhkostí nebo při kontaktu s vodou. V případě navlhnutí ji nepoužívejte a nechte ji důkladně vyschnout.
 - Powerbanku uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku.
-

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Vážený zákazníku,

Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte jeho návod k obsluze v českém jazyce a důsledně se jím řiďte. Při používání výrobku k jinému účelu nebo používáním v rozporu s návodem se vystavujete riziku, že eventuální reklamace nebude uznána za oprávněnou. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo vnějšímu poškození výrobku během budoucí možné přepravy a manipulaci s výrobkem.

Záruka na výrobek se vztahuje pouze v případech, kdy byly dodrženy tyto podmínky:

- výrobek je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v příloženém návodu k použití. V některých případech je nutno se řídit i návodem na přístroj spolupracující (týká se např. nabíječek, akumulátorů, baterií, příslušenství apod.).
- výrobek je používán a správně udržován podle návodu, je používán šetrně, pozorně a je nepřetěžován (např. ponechání svítilny v provozu na vysoký režim a tím způsobené spálení čipu nebo elektroniky vlivem vysoké teploty).
- výrobek je používán výhradně k osobním účelům, z toho je vyloučeno jakékoliv užívání pro profesionální či jinou výdělečnou činnost.
- výrobek nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, náhlým změnám teploty a atmosférické vlhkosti, použití v silničním provozu v zimních měsících a tím vystavení působení soli k údržbě silnic, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu či hmyzu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech, výstupech nebo na krytu, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (např. blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí.
- výrobek nebyl udržován ani čištěn nevhodným způsobem nebo nevhodnými čistícími prostředky.
- výrobek nebyl kýmkoliv upravován, modifikován nebo adaptován za účelem změn nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení.
- výrobek je používán s doporučeným neopotřeбенým příslušenstvím, přičemž příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřeбенí (např. baterie) je mu včas obměňováno.
- výrobek není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy, pádem, promáčknutím, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy po převzetí výrobku kupujícími.
- výrobek je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy a výstupy výrobku jsou přivedeny signály a připojeny výrobky odpovídající těmto normám.

Záruční podmínky pro akumulátory, které jsou součástí balení přístroje nebo samostatné:

Záruka na akumulátory je 24 měsíců, tato doba však není dobou životnosti výrobku (akumulátoru/baterie). Záruka se nevztahuje na postupný či náhlý úbytek kapacity baterií a akumulátorů, což je považováno za běžné opotřeбенí. Případný výrazný a náhlý úbytek kapacity je zpravidla způsoben přetěžováním, zanedbaným dobíjením a dalším nevhodným použitím. Reklamaci nelze uznat, je-li např. akumulátor vybitý, dlouhodobě nepoužívaný, nedostatečně nabitý, jde-li o akumulátor vykazující znaky ukončené životnosti bez vlivu výrobní závady, byť dosud neproběhla záruční doba. Životnost akumulátoru je při běžném používání minimálně 6 měsíců.

Za rozpor s kupní smlouvou ani za reklamovatelnou vadu není považováno:

- Opotřeбенí výrobku nebo částí výrobku způsobené používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátorů, opotřeбенí mechanických částí, opotřeбенí přírodních kabelů).
- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
- Reklamace parametrů, které nejsou uvedeny v návodu ani v jiné obchodně-technické dokumentaci.
- Domnělé vady, které není schopen koncový spotřebitel autorizovanému servisu hodnověrně předvést či jinak doložit.

Na dárky, přidané k výrobku při prodeji a jejichž cena nebyla spotřebiteli účtována, není poskytována záruka. Při odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně veškerého dodaného příslušenství, návod k použití, záruční list a ochranný obal (např. pouzdro, krytka, brašna).

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté popelnice na kolečkách. Znamená to, že nesmí být likvidován společně s běžným komunálním odpadem. Elektroodpad musí být odevzdán na sběrných místech určených k separovanému sběru elektrozařízení (sběrné dvory, specializované obchody nebo autorizovaní zpracovatelé). Správnou likvidací přispějete k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Podrobnosti o sběrných místech zjistíte u obecního úřadu nebo na www.rema.cloud.

Dovozce / kontakt v EU

Dovozce do ČR:

Led-expert, Stroupežnického 24, 15000 Praha 5

email: info@led-expert.cz

tel: +420 603 411 623