

Scoutlite SparkO

český návod k obsluze

1. Napájení

Světlo je vybaveno integrovaným Li-ion akumulátorem 3,6 V / 380 mAh.

Nabíjení probíhá prostřednictvím konektoru USB-C.

Doba úplného nabití je přibližně 1 hodina při použití nabíječky 5 V / 1 A.

2. Nabíjení

1. Připojte USB-C kabel do nabíjecího portu světla.
 2. Druhý konec připojte ke kompatibilní USB nabíječce.
 3. Po dokončení nabíjení kabel odpojte.
-
-

3. Ovládání

Ovládací prvek

- Jedno multifunkční tlačítko.
-
-

Zapnutí / vypnutí

Zapnutí

- Podržte tlačítko po dobu 1 sekundy.

Vypnutí

- Podržte tlačítko po dobu 1 sekundy.
-
-

Nastavení jasu

Je-li světlo zapnuté:

- Krátkým stiskem tlačítka přepínáte úroveň jasu v pořadí:

Eco (Rotating) → Low → Medium → High → Eco (Rotating)...

Režimy se cyklicky opakují.

Přepínání barev světla

Je-li světlo zapnuté:

• Dvojklikem tlačítka přepínáte mezi:

- Studená bílá (6500 K)
- Teplá bílá (4300 K)
- Teplé světlo (2700 K)
- Červené světlo

Poté se cyklus opakuje od studené bílé.

Režim Strobe

Je-li světlo zapnuté:

• Trojklikem tlačítka aktivujete nebo ukončíte režim **Strobe**.

V režimu Strobe:

- používá červené světlo,
 - maximální výkon činí **100 lm**,
 - frekvence blikání je **3 Hz**.
-
-

Nastavení rychlosti rotačního režimu (Eco Rotating)

Zpomalení rotace

1. Krátce stiskněte tlačítko.
2. Ihned poté jej podržte.
3. Po dosažení požadované rychlosti tlačítko uvolněte.

Zrychlení rotace

1. Dvakrát krátce stiskněte tlačítko.
 2. Ihned poté jej podržte.
 3. Po dosažení požadované rychlosti tlačítko uvolněte.
-
-

Uzamčení (Lockout)

Aktivace:

Při vypnutém světle:

• Podržte tlačítko po dobu **3 sekund**.

Světlo přejde do režimu uzamčení.

Odemknutí:

• Podržte tlačítko po dobu **3 sekund**

nebo

• připojte světlo k nabíjení.

Paměť režimu

Po opětovném zapnutí se světlo automaticky vrátí do naposledy použitého režimu svícení.

Režim nízkého stavu baterie

Pokud kapacita akumulátoru klesne pod **10 %**:

- světlo automaticky zůstane v aktuálním světelném režimu,
- jas se přepne na nejnižší úroveň dané barvy světla,
- mezi jednotlivými barvami světla lze nadále přepínat, vždy však pouze v jejich nejnižší úrovni jasu.

Světlo co nejdříve nabijte.

Indikace stavu baterie

Při vypnutém světle:

- Krátce stiskněte tlačítko.

Po dobu **3 sekund** se zobrazí stav akumulátoru.

Indikace	Stav baterie
4 trvale svítící červené LED	100–76 %
3 trvale svítící červené LED	75–51 %
2 trvale svítící červené LED	50–26 %
1 trvale svítící červená LED	25–11 %
1 blikající červená LED	10–1 %

4. Údržba světla a akumulátoru

Světlo udržujte v čistotě pomocí měkkého suchého hadříku nebo lehce navlhčeného hadříku. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani abrazivní materiály.

Po použití v dešti nebo ve vlhkém prostředí světlo osušte a před nabíjením zkontrolujte, že je USB-C konektor čistý a suchý.

Pravidelně čistěte magnetickou zadní plochu od kovových pilin a jiných kovových částic, aby byla zachována plná přilnavost magnetu.

Při nízkém stavu baterie světlo co nejdříve nabijte. Nikdy jej dlouhodobě neskladujte s vybitým akumulátorem.

Při dlouhodobém nepoužívání doporučujeme akumulátor přibližně jednou za čtyři měsíce částečně dobít.

Lithium-iontový akumulátor skladujte na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční záření.

5. Bezpečnostní upozornění

• Světlo používejte pouze k účelu, pro který je určeno. Před použitím vždy zkontrolujte, že je bezpečně upevněno pomocí klipu, magnetu nebo kompatibilního příslušenství.

• Magnetické uchycení používejte pouze na pevných kovových površích. Před použitím ověřte, že světlo nemůže samovolně spadnout.

• Nesvítejte přímo sobě ani jiné osobě do očí. Intenzivní světlo může způsobit oslnění nebo dočasné zhoršení zraku.

• Režim **High (300 lm)** používejte uvážlivě. Při dlouhodobém používání může dojít ke zvýšení teploty těla světla.

• Vestavěný lithium-iontový akumulátor nevystavujte ohni, vysokým teplotám, mechanickému poškození ani

ponoření do vody nad rámec krytí **IPX5**.

- Nepokoušejte se výrobek rozebírat ani upravovat. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo ke ztrátě záruky.
- Při přepravě nebo skladování doporučujeme aktivovat funkci **Lockout**, aby nedošlo k náhodnému zapnutí.
- Světlo uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nejedná se o hračku.
- Při použití jako pracovní nebo fotografické osvětlení dbejte na bezpečné upevnění světla, aby nemohlo dojít k jeho pádu nebo poškození.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Vážený zákazníku,

Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte jeho návod k obsluze v českém jazyce a důsledně se jím řiďte. Při používání výrobku k jinému účelu nebo používáním v rozporu s návodem se vystavujete riziku, že eventuální reklamace nebude uznána za oprávněnou. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo vnějšímu poškození výrobku během budoucí možné přepravy a manipulaci s výrobkem.

Záruka na výrobek se vztahuje pouze v případech, kdy byly dodrženy tyto podmínky:

- výrobek je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v příloženém návodu k použití. V některých případech je nutno se řídit i návodem na přístroj spolupracující (týká se např. nabíječek, akumulátorů, baterií, příslušenství apod.).
- výrobek je používán a správně udržován podle návodu, je používán šetrně, pozorně a je nepřetěžován (např. ponechání svítilny v provozu na vysoký režim a tím způsobené spálení čipu nebo elektroniky vlivem vysoké teploty).
- výrobek je používán výhradně k osobním účelům, z toho je vyloučeno jakékoliv užívání pro profesionální či jinou výdělečnou činnost.
- výrobek nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, náhlým změnám teploty a atmosférické vlhkosti, použití v silničním provozu v zimních měsících a tím vystavení působení soli k údržbě silnic, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu či hmyzu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech, výstupech nebo na krytu, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (např. blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí.
- výrobek nebyl udržován ani čištěn nevhodným způsobem nebo nevhodnými čistícími prostředky.
- výrobek nebyl kýmkoliv upravován, modifikován nebo adaptován za účelem změn nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení.
- výrobek je používán s doporučeným neopotřeбенým příslušenstvím, přičemž příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřeбенí (např. baterie) je mu včas obměňováno.
- výrobek není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmутý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy, pádem, promáčknutím, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy po převzetí výrobku kupujícími.
- výrobek je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy a výstupy výrobku jsou přivedeny signály a připojeny výrobky odpovídající těmto normám.

Záruční podmínky pro akumulátory, které jsou součástí balení přístroje nebo samostatné:

Záruka na akumulátory je 24 měsíců, tato doba však není dobou životnosti výrobku (akumulátoru/baterie). Záruka se nevztahuje na postupný či náhlý úbytek kapacity baterií a akumulátorů, což je považováno za běžné opotřeбенí. Případný výrazný a náhlý úbytek kapacity je zpravidla způsoben přetěžováním, zanedbaným dobíjením a dalším nevhodným použitím. Reklamaci nelze uznat, je-li např. akumulátor vybitý, dlouhodobě nepoužívaný, nedostatečně nabitý, jde-li o akumulátor vykazující znaky ukončené životnosti bez vlivu výrobní závady, byť dosud neproběhla záruční doba. Životnost akumulátoru je při běžném používání minimálně 6 měsíců.

Za rozpor s kupní smlouvou ani za reklamovatelnou vadu není považováno:

- Opotřeбенí výrobku nebo částí výrobku způsobené používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátorů, opotřeбенí mechanických částí, opotřeбенí přívodních kabelů).
- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
- Reklamace parametrů, které nejsou uvedeny v návodu ani v jiné obchodně-technické dokumentaci.
- Domnělé vady, které není schopen koncový spotřebitel autorizovanému servisu hodnověrně předvést či jinak doložit.

Na dárky, přidané k výrobku při prodeji a jejichž cena nebyla spotřebiteli účtována, není poskytována záruka. Při odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně veškerého dodaného příslušenství, návod k použití, záruční list a ochranný obal (např. pouzdro, krytka, brašna).

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté popelnice na kolečkách. Znamená to, že nesmí být likvidován společně s běžným komunálním odpadem. Elektroodpad musí být odevzdán na sběrných místech určených k separovanému sběru elektrozařízení (sběrné dvory, specializované obchody nebo autorizovaní zpracovatelé). Správnou likvidací přispějete k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Podrobnosti o sběrných místech zjistíte u obecního úřadu nebo na www.rema.cloud.

Dovozce / kontakt v EU

Dovozce do ČR:

Led-expert, Stroupežnického 24, 15000 Praha 5

email: info@led-expert.cz

tel: +420 603 411 623