

Fenix BC28R

český návod k obsluze

1. Napájení a výměna akumulátoru

Svítilna používá **jeden nabíjecí Li-ion akumulátor typu 21700**. Doporučujeme používat kvalitní akumulátor s ochrannou elektronikou, ideálně originální akumulátor Fenix.

Z výroby může být uvnitř svítilny na akumulátoru umístěna **izolační krytka**. Před prvním použitím ji z akumulátoru odstraňte.

Pro otevření bateriového prostoru použijte **příložený plastový klíček**. Nepoužívejte minci ani ostrý kovový nástroj, protože by mohlo dojít k poškrábání bateriového víčka.

Při vložení akumulátoru vždy dodržujte správnou polaritu vyznačenou ve svítilně.

2. Ovládání

Fenix BC28R nabízí dva způsoby ovládání:

- **Emerald ovládání** – určeno pro samostatné ovládání předního světla,
- **standardní Fenix ovládání** – umožňuje ovládání předního světla a po spárování také kompatibilního zadního světla.

Z výroby je nastaveno **Emerald ovládání**.

Emerald ovládání

Zapnutí / vypnutí

Podržte **hlavní spínač** přibližně **0,5 sekundy**.

Po zapnutí se svítilna vrátí do naposledy použitého režimu. Paměť se nevztahuje na režim **Turbo a blikání**.

Zvýšení výkonu

Při zapnuté svítilně krátce stiskněte **hlavní spínač**.

Každým stisknutím zvýšíte výkon o jeden stupeň.

Snížení výkonu

Při zapnuté svítilně krátce stiskněte **sekundární spínač**.

Každým stisknutím snížíte výkon o jeden stupeň.

Blikací režim

Při zapnuté svítilně **dvakrát rychle stiskněte hlavní spínač**.

Standardní Fenix ovládání

Zapnutí / vypnutí

Podržte **hlavní spínač** přibližně **0,5 sekundy**.

Změna výkonu

Při zapnuté svítelně krátce stiskněte **hlavní spínač**.

Jednotlivé stupně výkonu se přepínají cyklicky.

Blikací režim

Při zapnuté svítelně **dvakrát rychle stiskněte hlavní spínač**.

Přepnutí mezi Emerald a standardním Fenix ovládáním

Stiskněte a podržte **hlavní spínač** po dobu **5 sekund**.

Svítilna zabliká a následně se vypne, čímž potvrdí změnu způsobu ovládání.

Stejným postupem lze mezi oběma způsoby ovládání opakovaně přepínat.

Emerald ovládání je nastaveno z výroby.

Spárování s kompatibilním zadním světlem

Párování zadního světla je dostupné při použití **standardního Fenix ovládání**. Kompatibilní zadní světlo není součástí balení.

1. Podržte spínač zadního světla přibližně **5 sekund**. Indikátor zadního světla začne střídavě blikat červeně a zeleně.
2. Jednou krátce stiskněte **sekundární spínač předního světla**.
3. Kontrolka zadního světla se rozsvítí zeleně.
4. Dalším stisknutím spínače na zadním světle párování potvrďte.

Po prvním úspěšném spárování zůstane spojení uloženo v paměti a není nutné párování při každém použití opakovat.

Ovládání spárovaného zadního světla

Po úspěšném spárování lze **krátkými stisky sekundárního spínače předního světla přepínat režimy zadního světla**.

Tato funkce je dostupná ve standardním Fenix ovládání.

Uzamčení svítilny

Při vypnuté svítelně **tříkrát rychle během 0,5 sekundy stiskněte hlavní spínač**.

Svítilna **dvakrát zabliká** a tím potvrdí uzamčení.

Pro odemčení zopakujte stejný postup:

3× rychle během 0,5 sekundy stiskněte hlavní spínač.

Uzamčení používejte zejména při přepravě a skladování, aby nemohlo dojít k nechtěnému zapnutí svítilny.

Paměť posledního režimu

Po zapnutí se svítidla vrátí do **naposledy nastaveného režimu**.

Paměť se nevztahuje na režim **Turbo a blikání**.

Indikace stavu akumulátoru

Po zapnutí svítidla nebo po krátkém stisknutí hlavního spínače při vypnuté svítidlo se na dobu **3 sekund** aktivuje indikační LED:

- **zelená svítí:** více než 85 %
 - **zelená bliká:** 50–85 %
 - **červená svítí:** 25–50 %
 - **červená bliká:** méně než 25 %
-

Upozornění na vybitý akumulátor

Pokud napětí akumulátoru klesne pod stanovenou úroveň, svítidlo automaticky sníží jas na nižší stupeň.

Po dosažení nejnižšího výkonu začne indikátor **červeně blikat**.

V takovém případě svítidlo co nejdříve nabijte nebo akumulátor vyměňte za nabitý.

3. Nabíjení

Odklopte protiprachovou krytku **USB-C konektoru** na spodní straně svítidla.

Pomocí USB kabelu připojte svítidlo k vhodnému zdroji napájení, například:

- síťovému USB adaptéru,
- powerbance,
- počítači,
- USB adaptéru ve vozidle.

Indikace nabíjení:

- červená LED – probíhá nabíjení,
- zelená LED – nabíjení je dokončeno.

Běžná doba úplného nabití je přibližně **3,5 hodiny při použití USB zdroje 5 V / 3 A**.

Svítidlo lze během nabíjení používat. V takovém případě se však doba potřebná k úplnému nabití prodlouží.

Po dokončení nabíjení odpojte kabel a **pečlivě uzavřete protiprachovou krytku USB-C konektoru**.

4. Řešení problémů

Pokud svítidlo svítí přerušovaně nebo ji nelze zapnout, zkontrolujte následující:

Vybitý akumulátor

Akumulátor nabijte nebo jej vyměňte za nabitý.

Znečištěné elektrické kontakty

Elektrické kontakty uvnitř svítidla mohou být znečištěné. Opatrně je očistěte vatovou tyčinkou navlhčenou

alkoholem a před opětovným použitím je nechte zcela vyschnout.

5. Údržba svítilny a akumulátoru

Svítilnu udržujte v čistotě pomocí měkkého hadříku, případně lehce navlhčeného. Nepoužívejte chemická rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky ani houbičky na drhnutí.

Svítilnu chraňte před extrémním množstvím prachu, písku a dlouhodobým vystavením přímému slunečnímu záření. Po jízdě v dešti, blátě nebo prašném prostředí ji očistěte a nechte důkladně vyschnout.

Pravidelně kontrolujte stav držáku a upevnění svítilny na jízdním kole. Před každou jízdou ověřte, že je světlo v držáku správně a pevně zajištěno.

USB-C konektor udržujte čistý a suchý. Před nabíjením vždy zkontrolujte, že v konektoru není voda, vlhkost nebo nečistoty. Po nabíjení důkladně uzavřete protiprachovou krytku.

Při nízkém stavu akumulátoru doporučujeme svítilnu co nejdříve dobít. Pokud se svítilna z důvodu vybití sama vypne, **nepokoušejte se ji opakovaně zapínat**.

Svítilnu ani vyjmutý Li-ion akumulátor nikdy dlouhodobě neskladujte ve vybitém nebo téměř vybitém stavu.

Při odstavení na dobu delší než několik měsíců může docházet k postupnému samovybíjení akumulátoru. Při dlouhodobém nepoužívání proto doporučujeme přibližně **jednou za čtyři měsíce akumulátor zkontrolovat a částečně dobít**.

Li-ion akumulátor skladujte na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční záření a zdroje vysokých teplot.

6. Bezpečnostní upozornění

- Před každou jízdou zkontrolujte, zda je svítilna **pevně a správně upevněna v držáku**. Uvolněné světlo se může během jízdy oddělit od kola, poškodit nebo způsobit nebezpečnou situaci.
- Při provozu svítilny nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k rychlému přehřátí, poškození svítilny nebo ke vzniku rizika popálení či vznícení okolních materiálů.
- Nesviťte na předměty z bezprostřední blízkosti. Vysoká intenzita světelného záření a teplo generované výkonnými LED diodami mohou způsobit zahřátí nebo poškození osvětlovaných materiálů.
- Vysoké režimy výkonu používejte uvážlivě s ohledem na okolní podmínky. Při vysokém výkonu se tělo svítilny zahřívá a může dojít k automatickému snížení výkonu v závislosti na teplotě a dostupném chlazení.
- Při jízdě v silničním provozu nastavte světlo tak, aby zbytečně neoslňovalo protijedoucí řidiče, cyklisty ani chodce.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se zapnutou nebo zahřátou svítilnou. Nesviťte sobě ani jiné osobě přímo do očí. Silné světlo může způsobit oslnění, dočasnou ztrátu vidění nebo poškození zraku.
- Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku.
- Při přenášení, skladování nebo přepravě vždy použijte **elektronické uzamčení svítilny**, případně vyjměte akumulátor. Zabráníte tak náhodné aktivaci a následnému zahřívání svítilny v uzavřeném prostoru.
- Používejte kvalitní Li-ion akumulátor typu **21700 s ochrannou elektronikou**. Nepoužívejte poškozený, deformovaný nebo jinak podezřelý akumulátor.
- Nikdy nepoužívejte akumulátor s poškozeným ochranným obalem. Akumulátor nevystavujte ohni, vysokým teplotám, vodě ani mechanickému poškození a zabraňte jeho zkratování.
- Nerozebírejte zapečetěné části svítilny ani se nepokoušejte svítilnu nebo akumulátor upravovat. Mohlo by dojít k poškození výrobku, ohrožení bezpečnosti a porušení záručních podmínek.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Vážený zákazníku,

Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte jeho návod k obsluze v českém jazyce a důsledně se jím řiďte. Při používání výrobku k jinému účelu nebo používáním v rozporu s návodem se vystavujete riziku, že eventuální reklamace nebude uznána za oprávněnou. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo vnějšímu poškození výrobku během budoucí možné přepravy a manipulaci s výrobkem.

Záruka na výrobek se vztahuje pouze v případech, kdy byly dodrženy tyto podmínky:

- výrobek je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v příloženém návodu k použití. V některých případech je nutno se řídit i návodem na přístroj spolupracující (týká se např. nabíječek, akumulátorů, baterií, příslušenství apod.).
- výrobek je používán a správně udržován podle návodu, je používán šetrně, pozorně a je nepřetěžován (např. ponechání svítilny v provozu na vysoký režim a tím způsobené spálení čipu nebo elektroniky vlivem vysoké teploty).
- výrobek je používán výhradně k osobním účelům, z toho je vyloučeno jakékoliv užívání pro profesionální či jinou výdělečnou činnost.
- výrobek nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, náhlým změnám teploty a atmosférické vlhkosti, použití v silničním provozu v zimních měsících a tím vystavení působení soli k údržbě silnic, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu či hmyzu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech, výstupech nebo na krytu, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (např. blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí.
- výrobek nebyl udržován ani čištěn nevhodným způsobem nebo nevhodnými čistícími prostředky.
- výrobek nebyl kýmkoliv upravován, modifikován nebo adaptován za účelem změn nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení.
- výrobek je používán s doporučeným neopotřeбенým příslušenstvím, přičemž příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřeбенí (např. baterie) je mu včas obměňováno.
- výrobek není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy, pádem, promáčknutím, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy po převzetí výrobku kupujícími.
- výrobek je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy a výstupy výrobku jsou přivedeny signály a připojeny výrobky odpovídající těmto normám.

Záruční podmínky pro akumulátory, které jsou součástí balení přístroje nebo samostatné:

Záruka na akumulátory je 24 měsíců, tato doba však není dobou životnosti výrobku (akumulátoru/baterie). Záruka se nevztahuje na postupný či náhlý úbytek kapacity baterií a akumulátorů, což je považováno za běžné opotřeбенí. Případný výrazný a náhlý úbytek kapacity je zpravidla způsoben přetěžováním, zanedbaným dobíjením a dalším nevhodným použitím. Reklamaci nelze uznat, je-li např. akumulátor vybitý, dlouhodobě nepoužívaný, nedostatečně nabitý, jde-li o akumulátor vykazující znaky ukončené životnosti bez vlivu výrobní závady, byť dosud neproběhla záruční doba. Životnost akumulátoru je při běžném používání minimálně 6 měsíců.

Za rozpor s kupní smlouvou ani za reklamovatelnou vadu není považováno:

- Opotřeбенí výrobku nebo částí výrobku způsobené používáním výrobku nebo částí výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátorů, opotřeбенí mechanických částí, opotřeбенí přírodních kabelů).
- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
- Reklamace parametrů, které nejsou uvedeny v návodu ani v jiné obchodně-technické dokumentaci.
- Domnělé vady, které není schopen koncový spotřebitel autorizovanému servisu hodnověrně předvést či jinak doložit.

Na dárky, přidané k výrobku při prodeji a jejichž cena nebyla spotřebiteli účtována, není poskytována záruka. Při odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně veškerého dodaného příslušenství, návod k použití, záruční list a ochranný obal (např. pouzdro, krytka, brašna).

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté popelnice na kolečkách. Znamená to, že nesmí být likvidován společně s běžným komunálním odpadem. Elektroodpad musí být odevzdán na sběrných místech určených k separovanému sběru elektrozařízení (sběrné dvory, specializované obchody nebo autorizovaní zpracovatelé). Správnou likvidací přispějete k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Podrobnosti o sběrných místech zjistíte u obecního úřadu nebo na www.rema.cloud.

Dovozce / kontakt v EU

Dovozce do ČR: ARIGA s.r.o., Holečkova 2282/76, 150 00 Praha 5, Česká republika