

ENFITNIX Navi800 Ultra

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ A NABÍJENÍ

Doporučené napájení: originální výměnný Li-ion akumulátor ENFITNIX určený pro Navi800 Ultra. Používejte pouze kompatibilní nepoškozený akumulátor doporučený výrobcem.

Výměna akumulátoru: vypněte světlo. Akumulátorový modul na zadní části světla uvolněte otáčením a vyjměte jej. Náhradní kompatibilní modul vložte zpět a otočením jej bezpečně zajistěte. Před jízdou vždy zkontrolujte, že je modul správně dotažený a pevně drží.

Nabíjení: odklopte pryžovou krytku na spodní straně světla a připojte USB-C kabel. Úplné nabití trvá přibližně 2-3 hodiny.

- Během nabíjení svítí indikátor červeně.
- Po úplném nabití se indikátor rozsvítí zeleně.
- Po nabití kabel odpojte a pryžovou krytku konektoru pečlivě uzavřete.

MONTÁŽ

Standardní montáž na řídítka

1. Upevněte standardní držák pevně na řídítka.
2. Navi800 Ultra vložte do držáku a otočte světlo o 90°, až se bezpečně zajistí.
3. Nastavte sklon potkávacího světla tak, aby horní hranice kuželu neoslňovala protijedoucí řidiče, cyklisty ani chodce.

Montáž pod předsazený držák / GoPro adaptér

1. GoPro adaptér upevněte do kompatibilního předsazeného držáku cyklopočítače s GoPro úchytem.
2. Navi800 Ultra vložte do adaptéru a otočte o 90°, až se bezpečně zajistí. Při podvěsné montáži použijte provedení / orientaci určenou pro Reverse Mount tak, aby byl potkávací kužel správně orientovaný.

Před každou jízdou zkontrolujte pevné utažení držáku, správné zajištění světla a správný sklon potkávacího kuželu.

OVLÁDÁNÍ

Ovládací prvky

- Tlačítko POWER - zapnutí/vypnutí, změna výkonu a přepínání pracovního režimu.
- Tlačítko HIGH/LOW BEAM - okamžité přepnutí mezi potkávacím a dálkovým světlem.

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí: stiskněte a podržte tlačítko POWER déle než 1 sekundu.

Vypnutí: stiskněte a podržte tlačítko POWER déle než 1 sekundu.

Upozornění: pokud je aktivní automatický režim, může se světlo po ručním vypnutí znovu zapnout, jakmile snímač zaznamená pohyb.

Změna výkonu

Při zapnutém světle krátce stiskněte tlačítko POWER. Každý krátký stisk změní výstupní výkon zvoleného reflektoru. Navi800 Ultra nabízí čtyři úrovně výkonu L1 až L4. Výrobce v originálním manuálu neuvádí světelný tok jednotlivých úrovní.

Potkávací / dálkové světlo

Krátkým stiskem tlačítka HIGH/LOW BEAM přepnete mezi potkávacím a dálkovým reflektorem. Přepnutí je nezávislé na změně výkonové úrovně.

- Potkávací světlo používejte v běžném silničním provozu a nastavte jej tak, aby neoslňovalo ostatní účastníky provozu.
- Dálkové světlo používejte zejména na neosvětlených úsecích a vždy je přepněte zpět na potkávací, pokud by mohlo někoho oslňovat.

Pracovní režimy: Manual / Semi-Auto / Full-Auto

Dvojklikem tlačítka **POWER** přepínáte mezi třemi pracovními režimy Manual, Semi-Auto a Full-Auto. Originální manuál neurčuje pořadí, ve kterém se režimy při dvojkliku střídají.

- Manual: světlo ovládáte ručně tlačítky. Automatické zapínání a vypínání pohybem není aktivní.
- Semi-Auto: snímač pohybu může světlo automaticky vypnout při nečinnosti a znovu aktivovat po zaznamenání pohybu. Výkon nadále volíte ručně.
- Full-Auto: kromě pohybového senzoru je aktivní také snímač okolního světla. Světlo se automaticky aktivuje podle pohybu a výkon se upravuje podle okolních světelných podmínek.

Poznámka: originální manuál Navi800 Ultra Rev 0.0 neuvádí přesnou dobu nečinnosti, po které automatický režim světlo uspí; proto zde není doplněna odhadem.

Režimy a výdrž

Výrobce uvádí čtyři výkonové úrovně pro každý reflektor. Hodnoty výdrže níže pocházejí z originálního manuálu; skutečná výdrž závisí na stavu akumulátoru, teplotě a podmínkách používání.

Reflektor	L1	L2	L3	L4
Potkávací	8 h	6 h	3 h	2 h
Dálkový	6 h	4 h	3 h	2 h

Maximální světelný tok světla je 800 lm. Originální manuál neuvádí přesný světelný tok úrovní L1-L4 samostatně pro potkávací a dálkový reflektor.

ÚDRŽBA

- Optiku a tělo čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani abraziva.
- Pravidelně kontrolujte pevné zajištění držáku a akumulátorového modulu.
- USB-C konektor a kontaktní plochy udržujte čisté a suché. Po nabíjení vždy pečlivě uzavřete pryžovou krytku.
- Při delším nepoužívání skladujte Li-ion akumulátor na chladném a suchém místě a přibližně každé čtyři měsíce jej částečně dobijte.
- Krytí IPX6 chrání proti silně stříkající vodě, nikoli proti ponoření. Světlo neponořujte do vody.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při provozu nikdy nezakrývejte přední ani chladicí část světla a nepokládejte zapnuté světlo čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k rychlému přehřátí, poškození světla, popálení nebo vznícení okolních materiálů. Nesviťte na předměty z bezprostřední blízkosti.
- Maximální výkon používejte uvážlivě s ohledem na okolní podmínky. Při jízdě je světlo chlazeno prouděním vzduchu; při stání, vysoké okolní teplotě nebo nedostatečném proudění vzduchu může dojít k výraznému zahřívání.
- Nesviťte sobě ani jiné osobě přímo do očí. Silné světlo může způsobit oslnění, dočasnou ztrátu vidění nebo poškození zraku.
- Před jízdou vždy zkontrolujte pevné zajištění držáku a správný sklon světla. Potkávací světlo nastavte tak, aby neoslňovalo. Dálkové světlo používejte pouze tehdy, pokud jím neoslňujete protijedoucí ani ostatní účastníky provozu.
- Světlo uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku.
- S Li-ion akumulátorem zacházejte opatrně. Nepoužívejte poškozený, deformovaný nebo netěsnící akumulátor a chraňte jej před zkratem, ohněm a vysokými teplotami.
- Akumulátor nevyměňujte během jízdy. Nejprve bezpečně zastavte, světlo vypněte a výměnu proveďte na stabilním místě.
- Nerozebírejte zapečetěné optické nebo elektronické části světla. Uživatelsky manipulujte pouze s výměnným akumulátorovým modulem způsobem popsáním výrobcem.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

Po skončení životnosti vyjměte akumulátor a odevzdejte jej odděleně do sběru použitých baterií a akumulátorů.

VÝROBCE

Dongguan Enfitnix Technology Co., Ltd.

1703, Block 2, No.11, LiaoBuYanHeNan Rd., SongHuZhiGu Sci&Tech Park

Liao Bu, Dongguan, Guangdong 523000, China

E-mail: ecs@enfitnix.com

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert

Lidická 103

289 12 Třebestovice

Česká republika

E-mail: info@led-expert.cz