

TECHNIK H27

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ A NABÍJENÍ

Čelovka TECHNIK H27 používá vestavěný dobíjecí Li-ion akumulátor s kapacitou 450 mAh. Nabíjení probíhá přes konektor USB-C.

Připojte USB-C konektor nabíjecího kabelu k čelovce a druhý konec kabelu k vhodnému USB napájecímu zdroji. Průběh nabíjení a stav akumulátoru signalizuje světelný indikátor.

Před připojením nabíjecího kabelu se ujistěte, že je USB-C konektor čistý a suchý.

OVLÁDÁNÍ

Zapnutí / vypnutí

Zapnutí a vypnutí čelovky se provádí hlavním spínačem na těle svítilny.

Změna režimu

Opakovaným stiskem hlavního spínače přepínáte mezi jednotlivými úrovněmi bílého světla a červeným světlem.

Červené světlo a blikání

Čelovka nabízí červené světlo a blikací režim. Červené světlo pomáhá omezit oslnění při použití ve tmě a lze je využít také jako výstražné světlo.

Nouzové SOS blikání

Pro aktivaci nouzového SOS blikání stiskněte a podržte hlavní tlačítko.

REŽIMY, SVĚTELNÝ TOK, DOSVIT A VÝDRŽ

Režim	Světelný tok	Dosvit	Přibližná výdrž
Turbo	500 lm	až 70 m	cca 1 h
High	250 lm	až 55 m	cca 1 h 45 min
Medium	120 lm	až 40 m	cca 3 h 30 min
Low	50 lm	až 25 m	až 12 h
Červené světlo / blikání	20 lm	-	cca 8 h

NASTAVENÍ SMĚRU SVĚTLA

Tělo čelovky je naklápěcí. Před použitím nastavte světelný paprsek do požadovaného směru tak, aby osvětloval pracovní prostor nebo prostor před uživatelem a současně zbytečně neoslňoval osoby v okolí.

TECHNIK H27

český návod k obsluze

ÚDRŽBA

- Tělo čelovky, optické plochy a USB-C konektor udržujte čisté a suché.
- K čištění používejte měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, rozpouštědla ani abrazivní materiály.
- Po použití ve vlhkém prostředí nechte čelovku před nabíjením a uložením důkladně oschnout. Nabíjecí konektor musí být před připojením kabelu čistý a suchý.
- Při delším nepoužívání skladujte čelovku na chladném a suchém místě a vestavěný Li-ion akumulátor přibližně každé čtyři měsíce částečně dobijte.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při provozu svítilny nikdy nezakrývejte její světelnou část ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k přehřátí nebo poškození svítilny. Nesvitte na předměty z bezprostřední blízkosti.
- Režim Turbo používejte uvážlivě s ohledem na okolní podmínky. Nejvyšší výkon je určen především pro krátkodobé použití a vyžaduje odpovídající chlazení.
- Nesvitte sobě ani jiné osobě přímo do očí. Silné světlo může způsobit oslnění, dočasnou ztrátu vidění nebo poškození zraku.
- Čelovku uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku. Při přenášení a skladování zabraňte náhodné aktivaci hlavního spínače.
- S vestavěným Li-ion akumulátorem zacházejte opatrně. Výrobek nevystavujte ohni, nadměrnému teplu ani mechanickému poškození. Poškozenou nebo neobvykle se zahřívající čelovku přestaňte používat.
- Nerozebírejte zapečetěné části čelovky ani vestavěný akumulátor. Mohlo by dojít k poškození výrobku a porušení záruky.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

Výrobek obsahuje vestavěný akumulátor. Za účelem likvidace jej sami nerozebírejte; kompletní výrobek odevzdejte k odbornému zpětnému odběru.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert

Lidická 103, 289 12 Třebestovice, Česká republika

E-mail: info@led-expert.cz