



Technik Flashlight L10 (+1x18650 2600mAh) SST25 + USB-C (1000 lumen) MT-L10



DISTRIBUTOR: Smoking Acc. International Kft.

H-4028 Debrecen, Kassai út 131/B.

info@smokingacc.hu

2600 mAh		High	Medium	Low	Red light
	Lumen output	1000lm	500lm	250lm	5lm
	Runtime	4h	9h	13h	36h
	Beam distance	100m	80m	50m	7m
	IP rate	IPX4			
	Drop resistance	1m			



(EN) Technik Flashlight L10

WARNING!

Please read all the safety notes and operating instructions before use. Keep these instructions in mind and use the product carefully to avoid injury or death. Check whether the product and its individual parts are damaged. If damaged or upon abnormal operation do not use the product and contact the importer for warranty issue. Do not try to repair the product! The manufacturer and importer does not take responsibility upon independent repairing process or incorrect usage. Keep the product out of the reach of children! Do not place the product near flammable objects or at high temperature as it can cause overheat in the product and may ignite or blow up. Do not cover the product when it is turned on. The product can become hot during operation and may cause burn or other accident. The light source in this product is not replaceable. Once the product reaches its end of life the whole product needs to be replaced. Do not look directly into the light source and avoid aiming the light of the lamp into another person's eyes as it might cause serious eye damage. Before first use remove all stickers and protective film of the lens of the lamp.

THE PACKAGE CONTAINS

- 1x Technik L10 Flashlight
- 1x 3.7V 2600mAh 18650 Li-Ion rechargeable battery (replaceable)
- 1x USB - USB-C charging cable
- 1x headband & bracket
- 1x user manual

BATTERY INSTALLATION/REMOVAL

After unscrewing the battery cap, insert/remove the battery and tighten the cap. Attention! Ensure the batteries are inserted with the ends towards the correct polarity. The product will not work and may be damaged if the batteries are inserted incorrectly!

BATTERY

The flashlight is powered by one rechargeable 3.7V 18650 2600mAh lithium-ion battery (included). Attention! When the flashlight is not in use, remove the batteries to prevent damage from battery leakage! The battery is replaceable.

CHARGING

The flashlight is equipped with an intelligent charging circuit. Only use the charge function when using a rechargeable battery! After inserting the battery and tightening the cap, use the USB cable to connect an external power supply to the USB-C charging port to begin the charging process. The charger's output voltage must not exceed 5V. The charging time is approx. 4-5 hours.

MAGNET

A neodymium magnet was integrated into the flashlight's tailcap. This allows for the flashlight to be used even vertically if needed.

HEADBAND COMPATIBILITY

The package includes a headband and a mounting bracket, so the flashlight can easily be transformed into a headlight. Simply slide the flashlight onto the mounting bracket according to the arrow using the metal clip on the light's body.

LIGHT MODES

Choose between the brightness levels and lighting modes using the Power button:

- | | |
|---------------|---------------------------|
| 1. click: | White light (low) |
| 2. click: | White light (medium) |
| 3. click: | White light (high) |
| 4. click: | Off |
| Double click: | Red light (steady) |
| 1. click: | Red light (warning flash) |
| 2. click: | Red light (SOS) |

WARRANTY

Keep the purchase bill for free guarantee during the 1 year of warranty! Show the purchase bill to the seller! We do not offer free guarantee:

- for wear, fading or oxidation made during use of the product.
- for attempted repair, modification or improper use.
- for damage caused by improper storage or cleaning.
- for damage caused during transport or use.

(HU) Technik Zseblámpa L10

FIGYELMEZTETÉS! Használat előtt olvassa el az összes biztonsági előírást és kezelési útmutatót! Tartsa szem előtt ezeket az utasításokat, és a sérülések vagy halál elkerülése érdekében körültekintően használja a terméket. Ellenőrizze, hogy a termék és annak egyes részei nem sérültek-e. Sérülés vagy rendellenes működés esetén ne használja a terméket, és garanciális ügyintézés céljából lépjen kapcsolatba az importőrrel. Ne próbálja megjavítani a terméket! A gyártó és a importőr nem vállal felelősséget az önálló javításból vagy helytelen használatból eredő károkért. Tartsa a terméket gyermekektől elzárva! Ne helyezze a terméket gyúlékony tárgyak közelébe vagy magas hőmérsékletre, mert az tülelemgedést okozhat, és a termék meggyulladhat vagy fellobbanhat. Ne takarja le a terméket, amikor be van kapcsolva. A termék működés közben felmelegedhet, ami égési sérülést vagy egyéb balesetet okozhat. A termékben található fényforrás nem cserélhető. Amikor a termék élettartama véget, az egész terméket ki kell cserélni. Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba, és kerülje, hogy a lámpa fényét mások szemébe irányítsa, mert az súlyos szemkárosodást okozhat! Az első használat előtt távolítsa el az összes matricát és a lámpa lencséjétől a védőfóliát.

A CSOMAG TARTALMA

- 1x Technik L10 zseblámpa
- 1x USB - USB-C töltőkábel
- 1x 3.7V 2600mAh 18650 Li-Ion újratölthető akku (csérélhető)
- 1x fejpánt és rögzítő
- 1x használati útmutató

AKKUMULÁTOR

A zseblámpát egy darab újratölthető 3.7V 18650 2600mAh lítium-ion akkumulátor látja el. Figyelem! Ne próbálja megjavítani a készüléket, vegye ki az alkáli elemeket, hogy elkerülje az akkumulátor szivárgásából adódó károsodást! Az akkumulátor cserélhető.

FELTÖLTÉS

A zseblámpa intelligens töltő áramkörrel van felszerelve. Csak akkor használja a töltő funkciót, ha a újratölthető akkumulátor használati utasításai behelyezték az akkumulátort és visszacserélták a kupakot, csatlakoztassa a külső tápegységet a USB-C töltőporthoz az USB kábel segítségével a töltési folyamat megkezdéséhez. A töltő kimeneti feszültsége nem haladhatja meg az 5V-ot. A töltés ideje körülbelül 4-5 óra.

MÁGNES

A zseblámpa végébe egy neodímium mágnes került beépítésre. Ez lehetővé teszi, hogy a lámpa vízszintes helyzetben is függőleges helyzetben is használható legyen.

FEJPÁNT KOMPATIBILITÁS

A csomag tartalmaz egy fejpántot és egy rögzítőkeretet, így a zseblámpa könnyedén fejlámpává alakítható. Egyszerűen csatlakoztassa a zseblámpát a rögzítőkerethez a nyíl irányának megfelelően, a lámpatest fém csipeszének segítségével.

FÉNYMÓDOK

- A fényerőszintek és világítási módok közül a bekapcsoló gombbal választhat:
- gombnyomás: Fehér fény (alacsony)
 - gombnyomás: Fehér fény (közepes)
 - gombnyomás: Fehér fény (magas)
 - gombnyomás: Kikapcsolás
- dupla gombnyomás: Piros fény (folyamatos)
- gombnyomás: Piros fény (figyelmeztető villogás)
 - gombnyomás: Piros fény (SOS)

GARANCIA

Öt évet vagy a vásárlási bizonylatot az 1 éves garancia idejéig! Nem tesszük meg a vásárlási bizonylatot az eladónak! Nem biztosítunk ingyenes garanciát: 1. a használat során keletkezett kopásra, károsulás vagy oxidációra. 2. javítási kísérlet, módosítás vagy nem rendeltetésszerű használat esetén. 3. nem megfelelő tárolás vagy tisztítás okozta károka. 4. szállítási vagy használat közben keletkezett sérülésekre.

(BG) Фенер Technik L10

ВНИМАНИЕ!

Моля, прочетете всички бележки за безопасност и инструкции за работа преди употреба! Запазете тези инструкции и използвайте продукта внимателно, за да избегнете нараняване или смърт. Проверете дали продуктът и отделните му части са повредени. Ако има повреди или при необичайна работа, не използвайте продукта и се свържете с вносителя за гаранционно обслужване. Не се опитвайте да ремонтирате продукта! Производителят и вносителят не носят отговорност при самостоятелен ремонт или неправилна употреба. Пазете продукта далеч от деца! Не поставяйте продукта близо до запалими предмети или при висока температура, тъй като това може да доведе до прегряване и да причини запалване или експлозия. Не покривайте продукта, когато е включен. По време на работа продуктът може да се нагрее и да причини изгаряния или други инциденти. Свещният източник в този продукт не може да се сменя. След края на живота на продукта трябва да се подмени целият продукт. Не дейте директно в светлинния източник и не използвайте да насочват светлината към очите на други хора, тъй като това може да причини сериозни увреждания на очите! Преди първа употреба отстранете всички стикери и защитни фолия от лещата на лампата.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- 1 бр. фенер Technik L10
- 1 бр. акумулаторна Li-Ion батерия 3.7V 2600mAh тип 18650 (сменяема)
- 1 бр. USB – USB-C кабел за зареждане
- 1 бр. лента за глава и стойка
- 1 бр. ръководство за употреба

МОНТАЖ/СМЯНА НА БАТЕРИЯТА

При отстраняване на лампата на батерията поставете/извадете батерията и затегнете капачката. Внимател! Уверете се, че батерията е поставена с правилния полярност. Продуктът няма да работи и може да се повреди при неправилно поставяне!

БАТЕРИЯ

Зарядът работи с една акумулаторна литиево-йонна батерия 3.7V 18650 2600mAh (включена). Внимател! Когато фенерът не се използва, извадете батерията, за да предотвратите повреди от протичане! Батерията е сменяема.

ЗАРЕЖДАНЕ

Фенерът е оборудван с интелигентна зарядна схема. Използвайте функцията за зареждане само с акумулаторна батерия! След поставяне на батерията и затегане на капачката, свържете външно зареждане към USB-C порта чрез USB кабела. Изходното напрежение не трябва да надвишава 5V. Време за зареждане: около 4-5 часа.

МАГНИТ

В задната част на фенера е вграден неодимов магнит. Това позволява използването на вие вертикално положение при нужда.

СЪВМЕСТИМОСТ С ЛЕНТА ЗА ГЛАВА

Опаковката включва лента за глава и монтажен джържак, така че фенерът лесно може да се превърне в чепане. Просто плъзнете фенера върху джържакa според стрелката, използвайки металния клипс на корпуса.

РЕЖИМИ НА СВЕТЕНЕ

Изберете между нивата на яркост и режимите чрез бутона за включване:

- натискане: Бяла светлина (слаба)
 - натискане: Бяла светлина (средна)
 - натискане: Бяла светлина (силна)
 - натискане: Изключено
- двойно натискане: Червена светлина (постоянна)
- натискане: Червена светлина (мигаща)
 - натискане: Червена светлина (SOS)

ГАРАНЦИЯ

Пазете касовата бележка за безплатна гаранция в рамките на 1 година! Показете я на продавача!

Не предоставяме безплатна гаранция:

- за износване, изbledняване или окисляване при употреба.
- при опит за ремонт, модификация или неправилна употреба.

- за повреди, причинени от неправилно съхранение или почистване.
- за повреди, причинени по време на транспорт или употреба.

(CNR) Baterijska lampa Technik L10

UPOZORENJE!

Molimo pročitate sve sigurnosne napomene i uputstva za upotrebu prije korišćenja! Sačuvajte ova uputstva i koristite proizvod pažljivo kako biste izbjegli povrede ili smrt. Provjerite da li su proizvod i njegovi dijelovi oštećeni. Ako postoje oštećenja ili nepravilnosti u radu, nemojte koristiti proizvod i obratite se uvozniku radi garancije. Ne pokušavajte sami popravljati proizvod! Proizvođač i uvoznik ne snose odgovornost za samostalne popravke ili nepravilnu upotrebu. Držite proizvod van domašaja djece! Ne postavljajte proizvod blizu zapaljivih predmeta ili na visokim temperaturama jer može doći do pregrijavanja i požara ili eksplozije. Ne pokrivajte proizvod kada je uključen. Tokom rada može se zagrijati i izazvati opasnost ili druge nezgode. Budu svjetlosti nije zamjenjivi. Kada proizvod dođe do kraja svog životnog vijeka, mora se zamijeniti cijeli proizvod. Ne gledajte direktno u izvor svjetlosti i ne usmjeravajte svjetlo u oči drugih jer može izazvati ozbiljna oštećenja vida. Prije prve upotrebe uklonite sve naljepnice i zaštitne folije sa sočiva.

SADRŽAJ PAKOVANJA

- 1x Technik L10 lampa
- 1x 3.7V 2600mAh 18650 Li-Ion punjiva baterija (zamjenjiva)
- 1x USB - USB-C kabl za punjenje
- 1x traka za glavu i nosač
- 1x uputstvo za upotrebu

UGRADNJA/UKLANJANJE BATERIJE

Nakon odvajanja poklopca baterije, ubacite/izvadite bateriju i zavrnite poklopac. Pažnja! Provjerite da je baterija umetnuta prema ispravnom polaritetu. Proizvod neće raditi i može se oštetiti ako je baterija nepravilno postavljena!

BATERIJA

Lampu izdvojite pomoću jedne punjive 3.7V 18650 2600mAh litijum-jonske baterije (uključena). Pažnja! Kada se lampu ne koristi, izvadite bateriju kako biste spriječili oštećenja usljed curenja baterije! Baterija je zamjenjiva.

PUNJENJE

Lampa je opremljena inteligentnim kolom za punjenje. Funkciju punjenja koristite samo s punjivom baterijom! Nakon umetanja baterije, zatvorite poklopac, povežite eksterni napajanje USB-C priključak pomoću USB kabla. Izlazni napon punjača ne smije prelaziti 5V. Vrijeme punjenja je približno 4–5 sati.

MAGNET

U zadnjem dijelu lampe ugrađen je neodimijumski magnet, što omogućava korištenje lampe kao svjetla u vertikalnom položaju. KOMPATIBILNOST SA TRAKOM ZA GLAVU U pakovanju se nalazi traka za glavu i nosač, pa se lampo lako može koristiti kao čeonu lampu. Jednostavno je postavite na nosač prema strelici korišteni metali klip.

REŽIMI SVJETLA

Izaberite režime pomoću dugmeta:

- klik: Bijelo svjetlo (slabo)
 - klik: Bijelo svjetlo (srednje)
 - klik: Bijelo svjetlo (jako)
 - klik: Isključeno
- dvostruki klik: Crveno svjetlo (stalno)
- klik: Crveno svjetlo (trepereće)
 - klik: Crveno svjetlo (SOS)

GARANCIJA

Sačuvajte račun za besplatnu garanciju od 1 godine! Prikažite ga prodavcu! Garancija ne važi: 1. za habanje, bilježenje ili oksidaciju. 2. za pokušaj popravke ili nepravilnu upotrebu. 3. za štetu uzrokovanu lošim skladištenjem ili čišćenjem. 4. za štetu tokom transporta ili upotrebe.

(CS) Technik Flashlight L10

POZORŮNÍ!

Před použitím si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a návod k použití! Uchovejte tento návod a používejte výrobek opatrně, aby jste předešli zranění nebo smrti. Zkontrolujte, zda výrobek a jeho části nejsou poškozeny. Pokud je poškozený výrobek nebo nefunguje správně, nepoužívejte jej a kontaktujte dovozce kvůli záruce. Nepokoušejte se výrobek opravovat! Výrobce ani dovozce nenesou odpovědnost za neodborné opravy nebo nesprávné použití. Uchovejte mimo dosah dětí! Nepokládejte výrobek blízko hořlavých předmětů nebo při vysokých teplotách, může dojít k přehřátí, vznícení nebo explozi. Negyřivějte výrobek, když je zapnutý. Během provozu se může zahřát a způsobit popálení nebo jiné nehoje. Světelný zdroj nelze vyměnit. Po skončení životnosti je nutné vyměnit celý výrobek. Nedívejte se přímo do světla a nesvíte do očí jiným osobám, může to způsobit vážné poškození zraku! Před prvním použitím odstraňte všechny nálepky a ochranné fólie z čočky.

Obsah balení

- 1x svítidla Technik L10
- 1x nabíječi Li-Ion baterie 3,7 V 2600 mAh typu 18650 (vyměnitelná)
- 1x nabíječi kabel USB – USB-C
- 1x čelenka a držák
- 1x uživatelský manuál

VLOŽENÍ/VYJMUTÍ BATERIE

Pro odšroubování krytky baterie vložte/vyjměte baterii a krytku opět pevně utáhněte. Pozor! Ujistěte se, že je baterie vložená se správnou polaritou. Při nesprávném vložení nebude výrobek fungovat a může dojít k jeho poškození!

BATERIE

SVítidla je napájena jednou nabíječi lithium-iontovou baterií 3,7 V 18650 2600 mAh (součástí balení). Pozor! Pokud svítidlo nepoužíváte, vyjměte baterii, aby jste zabránili poškození způsobenému jejím vytečením! Baterie je vyměnitelná.

Nabíjení

SVítidlo je vybavena inteligentním nabíječem obvodem. Funkci Nabíjení používejte pouze s nabíječi baterií! Po vložení baterie a utažení zadní krytky připojte pomocí USB kabelu externí napájecí zdroj k nabíjecímu portu USB-C a zahajte nabíjení. Výstupní napětí nabíječky nesmí překročit 5 V. Doba nabíjení je přibližně 4–5 hodin.

MAGNET

U zadní části svítidla je zabudován neodymový magnet, který umožňuje její vertikální položení. KOMPATIBILNOST S ČELENKOU Součástí balení je čelenka a držák, takže svítidlo lze snadno použít jako čelovku. Stačí ji zasunout do držáku podle šipky pomocí kovového klipu.

SVĚTELNÉ REŽIMY

Vyberte režim pomocí tlačítka:

- kliknutí: Bílé světlo (nízké)
 - kliknutí: Bílé světlo (střední)
 - kliknutí: Bílé světlo (vysoké)
 - kliknutí: Vypnuto
- dvojklik:
- kliknutí: Červené světlo (stálé)
 - kliknutí: Červené světlo (blikáči)
 - kliknutí: Červené světlo (SOS)

ZÁRUKA

Uchovejte doklad o koupi pro 1letou záruku! Předložte jej prodejci!

Záruka se nevztahuje na:

- opotřebení, vyblednutí nebo oxidaci.
- pokus o opravu nebo nesprávné použití.
- poškození způsobené nesprávným skladováním nebo čišněním.
- poškození vzniklé během přepravy nebo používání.

(DA) Lommelygte Technik L10

ADVARSEL!

Læs venligst alle sikkerhedsnoter og betjeningsinstruktioner før brug! Opbevar disse instruktioner og brug produktet forsigtigt for at undgå personskade eller død. Kontroller om produktet og dets dele er beskadiget. Hvis det er beskadiget eller fungerer unormalt, må produktet ikke bruges, og kontakt importøren vedrørende garanti. Forsøg ikke at reparere produktet selv! Producenten og importøren påtager sig ikke ansvar for uautoriserede reparationer eller forkert brug. Opbevar produktet utilgængeligt for børn! Placer ikke produktet nær brændfarlige genstande ved høje temperaturer, da det kan forårsage overophedning og brand eller eksplosion. Dæk ikke produktet til, når det er tændt. Produktet kan blive varmt under brug og kan forårsage forbrændinger eller andre ulykker. Lyskilden i dette produkt kan ikke udskiftes. Når produktet er tændt, skal hele produktet udskiftes. Kig ikke direkte ind i lyskilden, og undgå at rette lyset mod andre ansigter, da det kan forårsage alvorlige øjenskader! Fjern alle klistermærker og beskyttelsesfolier fra linsen før første brug.

PAKKENS INDHOLD

- 1x Technik L10 lommelygte
- 1x lommelygdelad 3,7 V 2600 mAh 18650 Li-ion-batteri (udskifteligt)
- 1x USB-til USB-C opladningskabel
- 1x pandebånd og holder
- 1x brugervejledning

ISÆTTNING/FJERNELSE AF BATTERI

Skru batteridækslet af, indsæt/fjern batteriet, og skru dækslet fast igen. Bemærk! Sørg for, at batteriet indsættes med korrekt polaritet. Produktet vil ikke fungere og kan blive beskadiget, hvis batteriet indsættes forkert!

BATTERI

Lommelygten drives af ét genopladeligt 3,7 V 18650 2600 mAh lithium-ion-batteri (medfølger). Bemærk! Når lommelygten ikke er i brug, skal batteriet fjernes for at undgå skade forårsaget af batterileakage! Batteriet kan udskiftes.

OPLADNING

Lommelygten er udstyret med et intelligent opladningskredsløb. Brug kun opladningsfunktionen med et genopladeligt batteri! Efter isætning af batteriet og fastspænding af bagdækslet tilsluttes en ekstern strømkilde til USB-C-opladningsporten ved hjælp af USB-kablet for at starte opladningen. Opladerens udgangsspænding må ikke overstige 5 V. Opladningstiden er ca. 4–5 timer.

MAGNET

En neodymagnet er integreret i bagenden af lommelygten, hvilket gør det muligt at bruge den lodret.

KOMPATIBILITET MED HØVEDBÅND

Pakken indeholder et hovedbånd og en monteringsholder, så lommelygten nemt kan monteres på pandebåndet. Skub blot lommelygten ind i holderen i pilens retning ved hjælp af metalclipsen.

LYSTILSTANDE

Vælg mellem lysstyrker og tilstande med tænd/sluk-knappen:

- klik: Hvidt lys (lav)
 - klik: Hvidt lys (medium)
 - klik: Hvidt lys (høj)
 - klik: Slukket
- dobbeltklik:
- klik: Rødt lys (konstant)
 - klik: Rødt lys (blinl)
 - klik: Rødt lys (SOS)

GARANTI

Gem kvitteringen for 1 års garanti! Vis den til forhandleren! Garantien dækker ikke:

- slitage, falmning eller oxidation.
- forsøg på reparation eller forkert brug.
- skader forårsaget af forkert opbevaring eller rengøring.
- skader opstået under transport eller brug.

(DE) Taschenlampe Technik L10

WARNUNG!

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen vor der Verwendung! Bewahren Sie diese Anleitung auf und verwenden Sie das Produkt sorgfältig, um Verletzungen oder Tod zu vermeiden. Überprüfen Sie, ob das Produkt oder seine Teile beschädigt sind. Bei Beschädigung oder ungewöhnlichem Betrieb verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich bezüglich der Garantie an den Importeur. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren! Hersteller und Importeur übernehmen keine Verantwortung für eigenständige Reparaturen oder unsachgemäße Verwendung. Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern! Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen oder bei hohen Temperaturen, da dies zu Überhitzung, Brand oder Explosion führen kann. Decken Sie das Produkt nicht ab, wenn es eingeschaltet ist. Während des Betriebs kann es heiß werden und Verbrennungen oder andere Unfälle verursachen. Die Lichtquelle ist nicht austauschbar. Am Ende der Lebensdauer muss das gesamte Produkt ersetzt werden. Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle und richten Sie das Licht nicht in die Augen anderer Personen, da dies schwere Augenschäden verursachen kann! Entfernen Sie vor der ersten Verwendung alle Aufkleber und Schutzfolien von der Linse.

PACKUNGSINHALT

- 1x Technik L10 Taschenlampe
- 1x wiederaufladbarer 3,7 V 2600 mAh 18650 Li-Ionen-Akku
- 1x USB-auf-USB-C-Ladekabel
- 1x Stirnband und Halterung
- 1x Bedienungsanleitung

EINSETZEN/ENTFERNEN DES AKKUS

Nach dem Abschrauben der Batteriekappe den Akku nach unten einstecken und die Kappe wieder fest verschrauben (enthalten). Achtung! Achten Sie darauf, dass der Akku mit der richtigen Polarität eingesetzt wird. Das Produkt funktioniert nicht und kann beschädigt werden, wenn der Akku falsch eingesetzt wird!

AKKU

Die Taschenlampe wird mit einem wiederaufladbaren 3,7 V 18650 2600 mAh Lithium-Ionen-Akku betrieben (im Lieferumfang enthalten). Achtung! Entfernen Sie den Akku, wenn die Taschenlampe längere Zeit nicht benutzt wird, um Schäden durch auslaufende Batterien zu vermeiden! Der Akku ist austauschbar.

CHARGIERUNG

Die Taschenlampe ist mit einer intelligenten Ladeschaltung ausgestattet. Verwenden Sie die Ladefunktion nur mit einem wiederaufladbaren Akku! Nach dem Einsetzen des Akkus und dem Festziehen der Endkappe verbinden Sie mithilfe des USB-Kabels eine externe Stromquelle mit dem USB-C-Ladeanschluss, um den Ladevorgang zu starten. Die Ausgangsspannung des Ladegeräts darf 5 V nicht überschreiten. Die Ladezeit beträgt ca. 4–5 Stunden.

MAGNET

Ein Neodym-Magnet ist in der Endkappe integriert, sodass die Lampe auch vertikal verwendet werden kann. KOMPATIBILITÄT MIT STIRNBAND Im Lieferumfang sind ein Stirnband und eine Halterung enthalten,

sodass die Taschenlampe leicht als Stirnlampe verwendet werden kann. Pochieb Sie sie einfach mithilfe des Metallclips in die Halterung in Pfeilrichtung.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1x torcia Technik L10
- 1x batteria ricaricabile agli ioni di litio 18650 da 3,7 V 2600 mAh (sostituibile)
- 1x cavo di ricarica USB -USB-C
- 1x fascia per la testa e supporto
- 1x manuale d'uso

INSTALLAZIONE/RIMOZIONE DELLA BATTERIA

Dopo aver svitato il tappo del vano batteria, inserire/rimuovere la batteria e riavvitare saldamente il tappo.
Attenzione! Assicurarsi che la batteria sia inserita rispettando la corretta polarità. Il prodotto non funzionerà e potrebbe danneggiarsi se la batteria viene inserita in modo errato!

BATTERIA

La torcia è alimentata da una batteria ricaricabile agli ioni di litio 18650 da 3,7 V 2600 mAh (inclusa).
Attenzione! Quando la torcia non viene utilizzata, rimuovere la batteria per evitare danni causati da eventuali perdite! La batteria è sostituibile.

RICARICA

La torcia è dotata di un circuito di ricarica intelligente. Utilizzare la funzione di ricarica solo con una batteria ricaricabile! Dopo aver inserito la batteria e serrato il tappo posteriore, collegare una fonte di alimentazione esterna alla porta di ricarica USB-C utilizzando il cavo USB per avviare il processo di ricarica. La tensione di uscita del caricatore non deve superare 5 V. Il tempo di ricarica è di circa 4–5 ore.

MAGNETE

Un magnete al neodimio è integrato nella parte posteriore, consentendo l'uso verticale.

COMPATIBILITÀ CON FASCIA PER LA TESTA

La confezione include una fascia e un supporto, permettendo l'uso come lampada frontale. Far scorrere la torcia nel supporto seguendo la freccia utilizzando la clip metallica.

MODALITÀ DI LUCE

Selezionare le modalità con il pulsante:

- 1. clic: Luce bianca (bassa)
 - 2. clic: Luce bianca (media)
 - 3. clic: Luce bianca (alta)
 - 4. clic: Spento
- doppio clic: Luce rossa (fissa)
- 1. clic: Luce rossa (lampeggiante)
 - 2. clic: Luce rossa (SOS)

GARANZIA

Conservare lo scontrino per la garanzia di 1 anno! Mostralo al venditore! La garanzia non copre:
1. usura, scolorimento o ossidazione.
2. tentativi di riparazione o uso improprio.
3. danni causati da conservazione o pulizia impropria.
4. danni durante il trasporto o l'uso.

(LT) Žibintuvėlis Technik L10

[SPÉJIMASI]

Prieš naudojimą perskaitykite visas saugos ir naudojimo instrukcijas! Išsaugokite jas ir naudokite gaminiį atsargiai, kad išvengtumėte sužalojimų ir mirčių. Patikrinkite, ar uža į produktą būtent į jį tarsi, korintim jį nesužeidžiate. Išeikvą jėk! Iš-protodt jėw il-partijet tieghu humiex bil-hsara. Jėk! hemh hsara jėw funkcianem hum normali, tuzai il-protodt u iškuntatija lilil-importatur għall-garanzija. Tippruvax tiraniga il-protodt wahdek il-manifattur u il-importatur ma jėrghux responsabilità għal tisiwjiex muħt awtorizati jėw xib. Zomm il-protodt li boghod mit-fall! Tpoqig il-protodt ġir obġetti il jabbdu jew t'emperaturi għoljin, peress li jista' jishon ižzejjed u jikkawza nar jew spjogħin. Tghattis il-protodt meta jkun mingħul. Jista' jishon waqt l-uzu u jikkawza truuq jew incidenti oħra. Is-sors tad-dawl ma jistax jinbidel. Meta jispicċa l-hajja tal-protodt, għandu jinbidel kollu. Tharixx direttament fid-dawl u tidderiegħh lejn għajnejh oħrajn, peress li jista' jikkawza hsara serjal Qabel l-ewwel uzu neħhi l-Histicks u l-film protettiv kollu mil-lenti.

PAKUOTĖS TURINYS

- 1x Technik L10 žibintuvėlis
- 1x įkraunama 3,7 V 2600 mAh 18650 Li-ion baterija (keičiama)
- 1x USB–USB-C įkrovimo laidas
- 1x galvos juosta ir laikiklis
- 1x naudojimo vadovas

BATERIJOS ĮDEJIMAS / ĮSĖJIMAS

Atsukite baterijos dangtelį, įdėkite arba išimkite bateriją ir vėl tvirtai užsukite dangtelį. Dėmesio! Įsitikinkite, kad baterija įdėta laikantis teisingo poliskumo. Netinkamai įdėjus bateriją, gaminyms neveiks ir gali būti pažeistas!

BATERIJA

Žibintuvėlis maitinamas vienu įkraunama 3,7 V 18650 2600 mAh ličio jonų baterija (priedama). Dėmesio! Kai žibintuvėlis nenaudojamas, išimkite bateriją, kad išvengtumėte pažeidimų dėl galimo baterijos pratekėjimo! Baterija yra keičiama.

ĮKROVIMAS

Žibintuvėliui įrengta išmanioji įkrovimo grandinė, įkrovimo funkcija naudokite tik su įkrovimo baterija įdėję bateriją į užsukę galinį dangtelį, prijunkite išorinį maitinimo šaltinį prie USB-C įkrovimo lizdo naudodami USB laidą, kad pradėtumėte įkrovimą. Įkrovimui išėjimo įtampa neturi viršyti 5 V. Įkrovimo laikas yra apie 4–5 valandas.

MAGNETAS

Galinėje dalyje įmontuotas neodimio magnetas, leidžiantis naudoti vertikaliai.

SUDERINAMUMAS SU GALVOS JUOSTA

Komplekte yra galvos juosta ir laikiklis, todėl galima naudoti kaip prožektorių ant galvos. Įstatykite laikiklį pagal rodyklę naudodami metalinį spaustuką.

ŠVIESOS REŽIMAI

Pasirinkite režimą mygtuku:

- 1. paspaudimas: Balta šviesa (silpna)
 - 1. paspaudimas: Balta šviesa (vidutinė)
 - 3. paspaudimas: Balta šviesa (stipri)
 - 4. paspaudimas: Išjungta
- dvigubas paspaudimas: Raudona šviesa (pastovi)
- 1. paspaudimas: Raudona šviesa (mirksinti)
 - 2. paspaudimas: Raudona šviesa (SOS)

GARANTUJA

Išsaugokite pirkimo kvitą 1 metų garantijai! Parodykite pardavėjui! Garantija netaikoma:
1. nusidėvėjimui, blukimui ar oksidacijai.
2. remonto bandymams ar netinkamam naudojimui.
3. pažeidimams dėl netinkamo laikymo ar valymo.
4. pažeidimams transportavimo ar naudojimo metu.

(LV) Lukturis Technik L10

BRĪDĪNĀJUMS!

Pirms lietošanas izlasiet visas drošības un lietošanas norādījumus! Saglabājiet tos un lietoiet produktu uzmanīgi, lai izvairītos no traumām un nāves. Pārbaudiet, vai produktā un tā daļās nav bojātas. Ja tas ir bojāts vai darbojas nepareisti, nelietojiet to un sazinieties ar importētāju garantijas jautājumos. Nemēģiniet produktu labot paši! Ražotājs ir importētājs neuzņemas atbildību par neatļautiem remontiem vai nepareizu lietošanu. Turiet produktu bērniem nepieejamā vietā! Nenovietojiet to tuvu liegšanai uzliesmojošiem priekšmetiem vai augstai temperatūrai, jo tas var izraisīt pavārsianu, ugunsgrēku vai eksploziju. Neaizsedziet produktu, kad tas ir ieslēgts. Darbības laikā tas var sakārt un izraisīt apdegumus vai citus negadījumus. Gaismas avots nav nomaināms. Beidzoties kalpošanas laikam, jānomaina viss produkts. Neskatoties tieši gaismā u nenovirzot to citu acis, jo tas var radīt nopietnus bojājumus! Pirms pirmās

lietošanas nogremiet visas uzlimes un aizsargplēves.

IEPAKOJUMA SATURS

- 1x Technik L10 lukturis
- 1x uzlādējams 3,7 V 2600 mAh 18650 Li-ion akumulators (nomaināms)
- 1x USB–USB-C uzlādes kabelis
- 1x galvas sikсна un stiprinājums
- 1x lietoāja rokasgrāmata

AKUMULATORA IEVIEĻOŠANA/IZŅĒMŠANA

Izmantojiet tikai ar uzlādējamu akumulatoru Pēc ievietošanas ievietojiet uzlādētā akumulatora ievietošanas instrukcijā aprakstītajā atpakaļ. Uzmanību! Pārīcinieties, ka akumulators ir ievietots ar pareizu polaritāti. Nepareizi ievietots akumulators var izraisīt ierīces darbības traucējumus vai bojājumus!

AKUMULATORS

Lukturis darbojas ar vienu uzlādējamu 3,7 V 18650 2600 mAh litija jonu akumulatoru (iekļauts komplekts). Uzmanību! Ja lukturis netiek lietots, izņemiet akumulatoru, lai novērstu iespējamos bojājumus akumulatora noplūdes gadījumā! Akumulators ir nomaināms.

UZLĀDE

Lukturis ir aprīkots ar viedu uzlādes ķēdi. Uzlādes funkciju izmantojiet tikai ar uzlādējamu akumulatoru Pēc akumulatora ieviešanas un aizvēršanas viedā pievilkšanas pievienojiet ārējo barošanas avotu USB-C uzlādes pieslēgvietai, izmantojot USB kabeli, lai sāktu uzlādes procesu. Lādētāja izejas spriegums nedrīkst pārsniegt 5 V. Uzlādes laiks ir aptuveni 4–5 stundas.

MAGNETS

Aizmugrē iestrādāts neodīma magnēts, kas ļauj izmantot vertikāli.

SADERĪBA AR GALVAS LEMTI

Komplektā ietilpst galvas lente un turētājs, ļaujot izmantot kā galvas lampu. Ievietojiet to turētāja atbilstoši bultīņai, izmantojot metāla klipsi.

GAISMAS REŽIMI

Izvēlieties režīmus ar pogu:

- 1. klikšķis: Balta gaisma (zema)
 - 2. klikšķis: Balta gaisma (vidēja)
 - 3. klikšķis: Balta gaisma (augsta)
 - 4. klikšķis: Izslēgts
- dubultklikšķis: Sarkana gaisma (pastāvīga)
- 1. klikšķis: Sarkana gaisma (mīļgoša)
 - 2. klikšķis: Sarkana gaisma (SOS)

GARANTĪJA

Saglabājiet pirkuma čeku 1 gada garantijai! Uzrādiet to pārdevējam! Garantija neattiecas uz:

- 1. nolietotību, izbalēšanu vai oksidāciju.
- 2. remonta mēģinājumiem vai nepareizu lietošanu.
- 3. bojājumiem nepareizas uzglabāšanas, netinkama lietošanas dēļ.
- 4. bojājumiem transportēšanas vai lietošanas laikā.

(MT) Torċa Technik L10

TWISSJIAS!

Jekk iġġogħbok aqra l-Istruzzjonijiet tas-sigurtà u tal-uzu kollha qabel iktar. Zomm dawn l-Istruzzjonijiet u uza l-protodt b'tentniz jibx tev-ta, korintim jew jissužejgħat. Iseikvą jėk! Iš-protodt jėw il-partijet tieghu humiex bil-hsara. Jėk! hemh hsara jėw funkcianem hum normali, tuzai il-protodt u iġkuntatija lilil-importatur għall-garanzija. Tippruvax tiraniga il-protodt wahdek il-manifattur u il-importatur ma jėrghux responsabilità għal tisiwjiex muħt awtorizati jėw xib. Zomm il-protodt li boghod mit-fall! Tpoqig il-protodt ġir obġetti il jabbdu jew t'emperaturi għoljin, peress li jista' jishon ižzejjed u jikkawza nar jew spjogħin. Tghattis il-protodt meta jkun mingħul. Jista' jishon waqt l-uzu u jikkawza truuq jew incidenti oħra. Is-sors tad-dawl ma jistax jinbidel. Meta jispicċa l-hajja tal-protodt, għandu jinbidel kollu. Tharixx direttament fid-dawl u tidderiegħh lejn għajnejh oħrajn, peress li jista' jikkawza hsara serjal Qabel l-ewwel uzu neħhi l-Histicks u l-film protettiv kollu mil-lenti.

KONTENTU TAL-PAKKETT

- 1x torċa Technik L10
- 1x batterija rikanikabli Li-ion 18650 ta' 3,7 V 2600 mAh (sostitwibbli)
- 1x kejbil tal-iċċarġjar USB- USB-C
- 1x faxxa għar-ras u bracket
- 1x manual tal-utent

INSTALLAZZJONI/NEHHIJA TAL-BATTERIJA

Wara li tħoll l-għatu tal-batterija, dahħal jew neħhi l-batterija u erga' sikkla l-għatu. Attenzjon! Kun żgur li l-batterija tidhahħ bil-polarità korretta. Il-protodt muħx se jahdem u jista' jsorfi hsara jekk il-batterija tidhahħ hażni!

BATTERIJA

Il-torċa taħdem b'batterija wahda rikanikabli tal-jone tal-litju 3,7 V 18650 2600 mAh (inkluzja). Attenzjon! Meta t-torċa ma tkun qed tintuza, neħhi l-batterija biex tevita hsara kkwazata minn tinixija tal-batterija! Il-batterija tista' tinbidel.

IĊĊARĠJAR

Torċa hija mgħammra bi-ċirkwit intelligent tal-iċċarġjar. Uza l-funzjon tal-iċċarġjar bies mal-batterija rikanikabli! Wara l-idhahħ il-batterija u sikkla l-għatu ta' wara, qabbad sors ta' enerġija estern mal-port tal-iċċarġjar USB-C billi tuzza l-kejbil USB bies tibia l-proċess tal-iċċarġjar. Il-vultagħ tal-truġ tal-ċarġer mgħandux jaqbez il-5 V. Il-lin tal-iċċarġjar huwa mdawr 4–5 sigħat.

KALAMITA

Kalamita neodimju hija integrata fin-naha ta' wara, li tippermetti uzu vertikali.

KOMPATIBILITÀ MAL-FAXXA TAR-RAS

Il-pakkett jinkludi faxxa u bracket bies tintuza bħala headlamp. Dahħalha fil-holder skont il-leġġa bil-klipp tal-metal.

MODI TAD-DAWL

Aghzel il-mod bil-buttnuta:

- 1. klik: Dawl abjad (baxx)
 - 2. klik: Dawl abjad (medju)
 - 3. klik: Dawl abjad (għoli)
 - 4. klik: Mifti
- double klik: Dawl aħmar (kostanti)
- 1. klik: Dawl aħmar (teptep)
 - 2. klik: Dawl aħmar (SOS)

GARANZIJA

Zomm irċevuta għal garanzija ta' sena! Uriha lil-bejjiegħ! Il-garanzija ma tkoprix:
1. uzu u xedd, telf ta' kulur jew ossidazzjoni.
2. tisiwjiet jew uzu hażni.
3. hsarat minn hażni jew tinfid hażni.
4. hsarat waqt trasport jew tevta.

(NL) Zaklamp Technik L10

WAARSCHUWING!

Lees alle veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen vóór gebruik! Bewaar deze instructies en gebruik het product zorgvuldig om letsel of overlijden te voorkomen. Controleer of het product en de onderdelen niet beschadigd zijn. Bij schade of abnormale werking mag u het product niet gebruiken en dient u contact op te nemen met de importeur voor garantie. Probeer het product niet zelf te repareren! De fabrikant en importeur zijn niet verantwoordelijk voor eigen reparaties of onjuist gebruik. Houd het product buiten het bereik van kinderen! Plaats het product niet in de buurt van brandbare materialen of bij hoge temperaturen, dit kan oververhitting, brand of explosie veroorzaken. Dek het product niet af wanneer het is ingeschakeld. Tijdens gebruik kan het heet worden en brandwonden of andere ongelukken veroorzaken. De lichtbron is niet vervangbaar. Aan het einde van de levensduur moet het

volledige product worden vervangen. Kijk niet direct in het licht en richt het niet op de ogen van anderen, dit kan ernstige schade veroorzaken! Verwijder voor het eerste gebruik alle stickers en beschermfolies van de lens.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 1x Technik L10 zaklamp
- 1x oplaadbare 3,7 V 2600 mAh 18650 Li-ion batterij (vervangbaar)
- 1x USB-naar-USB-C-oplaadkabel
- 1x hoofdband en houder
- 1x gebruikershandleiding

PLAATSEN/VERWIJDEREN VAN DE BATTERIJ

Schroef de batterijdoop los, plaats/verwijder de batterij en draai de dop weer stevig vast. Let op! Zorg ervoor dat de batterij niet de juiste polariteit wordt geplaatst. Het product werkt niet en kan beschadigd raken als de batterij verkeerd wordt geplaatst!

BATTERIJ

De zaklamp werkt op één oplaadbare 3,7 V 18650 2600 mAh lithium-ionbatterij (meegeleverd). Let op! Verwijder de batterij wanneer de zaklamp niet wordt gebruikt om schade door batterijlekage te voorkomen! De batterij is vervangbaar.

OPLAZEN

De zaklamp is uitgerust met een intelligent laadcircuit. Gebruik de oplaadfunctie uitsluitend met een oplaadbare batterij! Plaats de batterij, draai de achterdop vast en sluit vervolgens met de USB-kabel een externe voedingsbron aan op de USB-C-laadpoort om het laadproces te starten. De opładspanning van de oplader mag niet hoger zijn dan 5 V. De opladtijd bedraagt ongeveer 4–5 uur.

MAGNET

In de achterkant is een neodimiummagneet geïntegreerd, waardoor verticale plaatsing mogelijk is.

COMPATIBILITEIT MET HOOFDBAND

De verpakking bevat een hoofdband en houder, zodat de zaklamp als hoofdlamp kan worden gebruikt. Schuif de lamp in de houder volgens de pijl met behulp van de metalen clip.

LICHTMODI

Kies de modi met de knop:

- 1. klik: Wit licht (laag)
 - 2. klik: Wit licht (middel)
 - 3. klik: Wit licht (hoog)
 - 4. klik: Uit
- dubbelklik: Rood licht (continu)
- 1. klik: Rood licht (knipperend)
 - 2. klik: Rood licht (SOS)

GARANTIE

Bewaar de aankoopbon voor 1 jaar garantie! Toon deze aan de verkoper! De garantie geldt niet op:

- 1. slijtage, verkleuring of oxidatie.
- 2. pogingen tot reparatie of verkeerd gebruik.
- 3. schade door onjuiste opslag of reiniging.
- 4. schade tijdens transport of gebruik.

(NO) Lommelykt Technik L10

ADVARELS!

Vennligst les alle sikkerhetsmerknader og bruksanvisninger før bruk! Ta vare på disse instruksjonene og bruk produktet forsiktig for å unngå skade eller død. Kontroller om produktet eller dets deler er skadet. Ved skade eller unormal funksjon må produktet ikke brukes, og du bør kontakte importøren angående garanti. Ikke prøv å reparere produktet selv! Produzenten og Importøren tar ikke ansvar for egen reparasjon eller feil bruk. Hold produktet utenfor bams rekkevidde! Ikke plasser produktet nær brennbare gjenstander eller ved høy temperatur, da dette kan føre til overoppheting, brann eller eksplosjon. Ikke dekk til produktet når det er påslått. Under bruk kan det bli varmt og forårsake brannskader eller andre ulykker. Lyskilden kan ikke byttes ut. Når produktet er utslitt, må hele produktet byttes ut. Ikke se direkte inn i lyset med øynene! Å rette det med andres øyne, da dette kan forårsake alvorlig skade! Før første bruk må alle klistermerker og beskyttelsesfilmer fjernes fra linsen.

PAKKENS INNHOLD

- 1x Technik L10 lommelykt
- 1x USB-batteri 3,7 V 2600 mAh 18650 Li-ion-batteri (utskiftbart)
- 1x USB-til USB-C-ladekabel
- 1x hovedbånd og feste
- 1x brukermanual

INNSETTING/FJERNING AV BATTERI

Skru av batteridekselet, sett inn/fjern batteriet og skru dekslet godt på igjen. Advarels! Sørg for at batteriet settes inn med riktig polaritet. Produktet vil ikke fungere og kan bli skadet dersom batteriet settes inn feil!

BATTERI

Lommelykten drives av ett oppladbart 3,7 V 18650 2600 mAh litium-ion-batteri (inkludert). Advarels! Når lommelykten ikke er i bruk, bør batteriet tas ut for å unngå skader forårsaket av batterilekkasje! Batteriet er utskiftbart.

LADING

Lommelykten er utstyrt med en intelligent ladekrets. Bruk ladefunksjonen kun med et oppladbart batteri! Etter at batteriet er satt inn og bakdekselet er skrudd til, kobler du en ekstern strømkilde til USB-C-ladeporten ved hjelp av USB-kabelen for å starte ladeprosessen. Utladningsspenningen fra laderen må ikke overstige 5 V. Ladeliden er ca. 4–5 timer.

MAGNET

En neodymmagnet er integrert i bakdelen, noe som muliggjør vertikal bruk.

KOMPATIBILITET MED HODEBÅND

Pakken inkluderer hodebånd og feste, slik at lommelykten kan brukes som hodeklyp. Skyv den inn i holderen i pilens retning ved hjelp av metalklipsen.

LYSMODUSER

Velg modus med knappene:

- 1. klikk: Hvitt lys (lav)
 - 2. klikk: Hvitt lys (middels)
 - 3. klikk: Hvitt lys (høy)
 - 4. klikk: Av
- dobbelklikk: Rødt lys (fast)
- 1. klikk: Rødt lys (blinkende)
 - 2. klikk: Rødt lys (SOS)

GARANTI

Ta vare på kvitteringen for 1 års garanti! Vis den til selgeren! Garantien dekker ikke:

- 1. slitasje, farging eller oksidasjon.
- 2. reparasjonsforsøk eller feil bruk.
- 3. skader forårsaket av feil lagring eller rengjøring.
- 4. skader under transport eller bruk.

(PL) Latarka Technik L10

może to spowodować przegrzanie, pożar lub wybuch. Nie przykrywaj produktu podczas pracy. Może się nagrzewać i powodować oparzenia lub inne uszkodzenia. Źródło światła nie jest wymienne. Po zakończeniu żywotności należy wymienić cały produkt. Nie patrz bezpośrednio do światła i nie kieruj go w oczy innych osób, ponieważ może to spowodować poważne uszkodzenia! Przed pierwszym użyciem usuń wszystkie naklejki i folie ochronne.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1x latarka Technik L10
- 1x akumulator Li-Ion 18650 3,7 V 2600 mAh (wymienialny)
- 1x kabel do ładowania USB – USB-C
- 1x opaska na głowę i uchwyt
- 1x instrukcja obsługi

MONTAŻ/WYJĄKOWANIE AKUMULATORA

Po odkryciu zaskręci komory baterii wóń/wymij akumulator i ponownie dokręć zaskręci. Uwaga! Upewnij się, że akumulator został włożony zgodnie z promocją polaryzacji. Produkt nie będzie działał i może ulec uszkodzeniu, jeśli akumulator zostanie włożony nieprawidłowo!

AKUMULATOR

Latarka jest zasilana jednym akumulatorem litowo-jonowym 3,7 V 18650 2600 mAh (w zestawie). Uwaga! Gdy latarka nie jest używana, wyjmij akumulator, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym jego wyciekami! Akumulator jest wymienny.

ŁADOWANIE

Latarka jest wyposażona w inteligentny układ ładowania. Funkcji ładowania należy używać wyłącznie z akumulatorem przeznaczonym do ładowania! Po włożeniu akumulatora i dokręceniu tylniej zaskręci podłącz zewnętrzne źródło zasilania do portu ładowania USB-C za pomocą kabla USB, aby rozpocząć proces ładowania. Napięcie wyjściowe ładowarki nie może przekraczać 5 V. Czas ładowania wynosi około 4–5 godzin.

MAGNES

W tylnej części znajduje się magnes neodymowy umożliwiający ustawienie pionowe.

KOMPATYBILNOŚĆ Z OPASKĄ NA GŁOWĘ

W zestawie znajduje się opaska i uchwyt, dzięki czemu latarka może być używana jako czółowka. Wsuń ją do uchwytu zgodnie ze strzałką przy użyciu metalowego klipsa.

TRYBY ŚWIATŁA

Wybierz tryb z przyciskiem:

- 1. klik: Białe światło (niskie)
 - 2. klik: Białe światło (średnie)
 - 3. klik: Białe światło (wysokie)
 - 4. klik: Wyłączone
- podwójny klik: Czerwone światło (ciągłe)
- 1. klik: Czerwone światło (migające)
 - 2. klik: Czerwone światło (SOS)

GWARANCJA

Zachowaj paragon dla 1-roczonej gwarancji! Okaz go sprzedawcy! Gwarancja nie obejmuje:

- 1. zużycia, blaknięcia lub utleniania.
- 2. prób naprawy lub niewłaściwego użycia.
- 3. uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym przechowywaniem lub czyszczeniem.
- 4. uszkodzeń powstałych podczas transportu lub użytkowania.

(PT) Lanterna Technik L10

AVISO!

Leia todas as instruções de segurança e