

TECHNIK P22

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ, AKUMULÁTOR A NABÍJENÍ

Svítilna Technik P22 je napájena jedním výměnným Li-ion akumulátorem typu 16340 s kapacitou 850 mAh. Používejte pouze vhodný dobíjecí článek 16340 odpovídajícího typu a rozměru.

Výměna akumulátoru: při vložení článku dodržte polaritu vyznačenou v akumulátorovém prostoru svítilny. Akumulátor nevkládejte obráceně a nepoužívejte poškozený nebo deformovaný článek.

Nabíjení: akumulátor lze nabíjet přímo ve svítilně prostřednictvím konektoru USB-C. Připojte USB-C kabel ke svítilně a druhý konec k vhodnému USB napájecímu zdroji. Svítilna je vybavena inteligentním nabíjecím obvodem a indikátorem stavu napájení / nabíjení. Plné nabití trvá přibližně 2,5 hodiny.

Před nabíjením se vždy ujistěte, že je USB-C konektor čistý a suchý.

OVLÁDÁNÍ

Technik P22 se ovládá jedním bočním tlačítkem. Z vypnutého stavu se jednotlivými krátkými stisky postupně přepínají následující režimy:

- stisk: High - vysoký výkon
- stisk: Low - nízký výkon
- stisk: Strobe - stroboskopické blikání
- stisk: vypnutí svítilny

REŽIMY, SVĚTELNÝ TOK A VÝDRŽ

Režim	Světelný tok	Výdrž	Dosvit
High	800 lm	2 h	100 m
Low	400 lm	3 h 30 min	60 m
Strobe	400 lm	-	-

Uvedené hodnoty byly podle výrobce měřeny v laboratorních podmínkách podle standardu ANSI/PLATO FL1-2019 s akumulátorem 16340 / 850 mAh. Skutečný výkon a výdrž se mohou lišit podle stavu akumulátoru a okolních podmínek.

MAGNETICKÉ UCHYCENÍ A KLIP

V zadní části svítilny je integrován neodymový magnet, který umožňuje přichycení na vhodné feromagnetické kovové povrchy. Před uvolněním svítilny z ruky vždy ověřte, že magnet drží bezpečně a že povrch je stabilní.

Odnímatelný nerezový klip umožňuje upevnění svítilny například na oděv, kapsu nebo výstroj. Před pohybem zkontrolujte, že je svítilna v klipu spolehlivě zajištěna.

TECHNIK P22

český návod k obsluze

ÚDRŽBA

- Tělo svítilny, optickou část, tlačítko, USB-C konektor, magnet a klip udržujte čisté a suché.
- K čištění používejte měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, rozpouštědla ani abrazivní materiály.
- Po použití v dešti nebo ve vlhkém prostředí nechte svítilnu před nabíjením a uložením důkladně oschnout. Krytí IPX4 chrání proti stříkající vodě; svítilna není určena k ponoření do vody.
- Při delším nepoužívání skladujte svítilnu i akumulátor na chladném a suchém místě a Li-ion akumulátor přibližně každé čtyři měsíce částečně dobijte.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při provozu svítilny nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k rychlému přehřátí, poškození svítilny nebo ke vzniku rizika popálení či vznícení okolních materiálů. Nesvíťte na předměty z bezprostřední blízkosti.
- Režim High s maximálním výkonem 800 lm používejte uvážlivě s ohledem na okolní podmínky a odvod tepla. Pokud se svítilna neobvykle zahřívá, přepněte na nižší výkon nebo ji vypněte.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se zapnutou svítilnou. Nesvíťte sobě ani jiným osobám přímo do očí. Silné světlo může způsobit oslnění, dočasnou ztrátu vidění nebo poškození zraku.
- Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku. Při přenášení, skladování nebo přepravě zabraňte náhodné aktivaci spínacího tlačítka.
- S Li-ion akumulátorem zacházejte opatrně. Nepoužívejte článek s poškozeným obalem, deformovaný článek ani článek, který se neobvykle zahřívá. Akumulátor nezkratujte, nepropichujte, nemačkejte a nevystavujte ohni nebo nadměrnému teplu.
- Před vložením akumulátoru vždy dodržte správnou polaritu. Nepoužívejte současně jiný typ nebo rozměr článku, než pro který je svítilna určena.
- Před nabíjením zkontrolujte, že je USB-C konektor čistý a suchý. Poškozenou nebo neobvykle se zahřívající svítilnu nenabíjejte.
- Při použití magnetického uchycení ověřte, že je kovový povrch dostatečně pevný a svítilna nemůže spadnout.
- Nerozebírejte zapečetěné části svítilny. Mohlo by dojít k poškození výrobku nebo k porušení záruky.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do smíšeného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

Výměnný akumulátor po skončení životnosti vyjměte a odevzdejte odděleně na místo zpětného odběru použitých baterií a akumulátorů.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert

Lidická 103, 289 12 Třebestovice, Česká republika; E-mail: info@led-expert.cz