

THRUNITE TC15 V3

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ, AKUMULÁTOR A NABÍJENÍ

Doporučený zdroj: originální dobíjecí Li-ion akumulátor THRUNITE IMR 18650, 3100 mAh. Odšroubujte zadní víčko, vložte akumulátor kladným pólem (+) směrem k hlavě svítilny a víčko pevně dotáhněte. Před použitím musí být pevně dotažena také hlava svítilny.

Nabíjení probíhá přes USB-C. Během nabíjení svítí indikátor červeně; po úplném nabití modře. Pokud indikátor bliká fialově, nabíjení neprobíhá správně. Během nabíjení lze používat pouze režim Low.

INDIKACE STAVU AKUMULÁTORU

Indikace	Kapacita	Napětí
nesvítí	0 %	0-2,8 V
červená - bliká	1-10 %	2,8-3,0 V
červená - trvale	11-20 %	3,0-3,2 V
modrá - trvale	21-100 %	3,2-4,2 V

Poznámka: v režimu Firefly je indikátor vypnutý.

OVLÁDÁNÍ

Zapnutí / vypnutí

Krátce stiskněte boční tlačítko.

Změna výkonu

Při zapnuté svítilně podržte boční tlačítko. Režimy se cyklicky mění v pořadí Low → Medium → High → Low...

Firefly

Při vypnuté svítilně podržte boční tlačítko.

Turbo

Z libovolného režimu dvakrát rychle stiskněte boční tlačítko.

Strobe

Třikrát rychle stiskněte boční tlačítko.

Paměť režimu

Svítilna obnoví naposledy použitý režim s výjimkou Firefly, Turbo a Strobe.

UZAMKNUTÍ TLAČÍTKA (LOCKOUT)

- Při vypnuté svítilně podržte boční tlačítko - aktivuje se Firefly.
- V režimu Firefly boční tlačítko znovu podržte - aktivuje se Lockout.
- V uzamčeném stavu boční tlačítko podržte - svítilna se odemkne a přejde do režimu Firefly.

REŽIMY, SVĚTELNÝ TOK A VÝDRŽ

Režim	Světelný tok	Výdrž
Turbo	2403 → 732 lm	2,3 min + 106 min
High	1057 → 754 lm	1,6 min + 108 min
Medium	330 lm	4,6 h
Low	34 lm	50 h
Firefly	1 lm	30 dní
Strobe	1040 lm	190 min

Hodnoty výrobce byly měřeny s akumulátorem THRUNITE 3100 mAh IMR 18650 a mohou se lišit podle konkrétního akumulátoru a okolních podmínek.

ÚDRŽBA

- Udržujte tělo svítilny, optiku, závity a USB-C konektor čisté a suché.
- K čištění používejte měkký, mírně navlhčený hadřík; nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Před nabíjením musí být USB-C konektor čistý a suchý.
- Při delším nepoužívání skladujte akumulátor na chladném a suchém místě a přibližně každé čtyři měsíce jej částečně dobijte.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při provozu svítilny nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k přehřátí, poškození nebo riziku popálení či vznícení okolních materiálů. Nesvítejte na předměty z bezprostřední blízkosti.
- Režim Turbo používejte pouze krátkodobě. Výrobce výslovně nedoporučuje provoz v maximálním režimu déle než 10 minut, aby nedocházelo k nadměrnému zatížení akumulátoru, elektroniky a LED.
- Nesvítejte sobě ani jiným osobám přímo do očí. Vysoká intenzita světla může způsobit oslnění nebo poškození zraku.
- Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Při přenášení, skladování nebo přepravě používejte Lockout, aby nedošlo k náhodné aktivaci.
- S Li-ion akumulátorem zacházejte opatrně. Nepoužívejte poškozený, deformovaný nebo neobvykle se zahřívající článek; nevystavujte jej ohni, vysokým teplotám ani zkratu.
- Nerozebírejte zapečetěné části svítilny a neprovádějte neodborné opravy.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku pomáháte předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

Po skončení životnosti akumulátor vyjměte a odevzdejte odděleně na místo zpětného odběru použitých baterií a akumulátorů.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert
Lidická 103, 289 12 Třebestovice, Česká republika
E-mail: info@led-expert.cz