

WOWTAC A6

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ, AKUMULÁTOR A NABÍJENÍ

Doporučený zdroj: dobíjecí Li-ion akumulátor 18650, 3,6/3,7 V, 2600 mAh. Pro výměnu odšroubujte zadní víčko, vložte akumulátor kladným pólem (+) směrem k hlavě svítilny a zadní víčko znovu pevně dotáhněte.

Svítilna se nabíjí přes integrovaný micro-USB konektor. Před nabíjením zkontrolujte, že jsou hlava svítilny i zadní víčko pevně dotaženy. Odkryjte pryžovou krytku nabíjecího konektoru a připojte micro-USB kabel ke zdroji USB 5 V.

Během nabíjení svítí indikátor červeně. Po úplném nabití svítí modře. Pokud indikátor bliká fialově, jde o abnormální stav nabíjení; zkontrolujte dotažení svítilny a připojení kabelu. Během nabíjení lze používat pouze režimy Firefly a Low. Po nabití kabel odpojte a krytku micro-USB konektoru pečlivě uzavřete.

INDIKACE STAVU AKUMULÁTORU

Indikátor je součástí bočního spínače. Při běžném provozu signalizuje modrá dostatečné napětí; při nízkém napětí se indikace změní na červenou. Akumulátor poté co nejdříve nabijte.

OVLÁDÁNÍ

Zapnutí / vypnutí

Krátce stiskněte boční spínač. Dalším krátkým stiskem svítilnu vypnete.

Firefly

Při vypnuté svítilně podržte boční spínač. Svítilna se zapne v režimu Firefly.

Změna výkonu

Při zapnuté svítilně podržte boční spínač. Režimy se cyklicky mění v pořadí Low → Medium → High → Low...

Turbo

Z libovolného režimu, včetně vypnutého stavu, dvakrát rychle stiskněte boční spínač.

Strobe

Z libovolného režimu, včetně vypnutého stavu, třikrát rychle stiskněte boční spínač.

Paměť režimu

Při běžném zapnutí se obnoví naposledy použitý režim. Paměť se nevztahuje na Firefly, Turbo a Strobe.

UZAMKNUTÍ TLAČÍTKA (LOCKOUT)

1. Při vypnuté svítilně podržte boční spínač - aktivuje se Firefly.
2. V režimu Firefly boční spínač znovu podržte - svítilna se uzamkne.
3. V uzamčeném stavu boční spínač opět podržte - svítilna se odemkne.

REŽIMY, SVĚTELNÝ TOK A VÝDRŽ

Režim	Světelný tok	Výdrž
Firefly	0,5 lm	104 dní
Low	12 lm	104 h
Medium	80 lm	16 h
High	400 lm	3,5 h
Turbo	1460 lm	2 min + 210 min
Strobe	350 lm	7 h

Hodnoty výrobce byly laboratorně měřeny s akumulátorem WOWTAC 18650 / 2600 mAh. Skutečný výkon a výdrž se mohou lišit podle konkrétního akumulátoru, svítilny a okolních podmínek.

ÚDRŽBA

- Tělo svítilny, optiku, závity, spínač a nabíjecí konektor udržujte čisté a suché.
- K čištění používejte měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Závity a těsnicí O-kroužky udržujte čisté; při vyschnutí použijte malé množství vhodného silikonového maziva.
- Po každém nabíjení pečlivě uzavřete pryžovou krytku micro-USB konektoru.
- Při delším nepoužívání skladujte Li-ion akumulátor na chladném a suchém místě a přibližně každé čtyři měsíce jej částečně dobijte.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při provozu svítilny nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k rychlému přehřátí, poškození svítilny nebo ke vzniku rizika popálení či vznícení okolních materiálů. Nesviťte na předměty z bezprostřední blízkosti.
- Režim Turbo používejte uvážlivě s ohledem na okolní podmínky. Výrobce nedoporučuje provoz v maximálním režimu déle než 10 minut, aby nedocházelo k nadměrnému zatížení akumulátoru, řídicí elektroniky a LED.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se zapnutou svítilnou. Nesviťte sobě ani jiné osobě do očí. Silné světlo může způsobit dočasnou ztrátu vidění, oslnění nebo poškození zraku.
- Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku. Při přenášení, skladování nebo přepravě použijte funkci Lockout, aby nedošlo k náhodné aktivaci.
- S Li-ion akumulátorem zacházejte opatrně. Nepoužívejte článek s poškozeným obalem, deformací nebo známkami přehřátí. Akumulátor nevystavujte zkratu, ohni ani vysokým teplotám.
- Nerozebírejte zapečetěné části svítilny a neprovádějte neodborné opravy.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

Po skončení životnosti akumulátor ze svítilny vyjměte a odevzdejte odděleně na místo zpětného odběru použitých baterií a akumulátorů.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert
Lidická 103, 289 12 Třebestovice, Česká republika
E-mail: info@led-expert.cz