

WOWTAC A2S

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ, AKUMULÁTOR A NABÍJENÍ

Doporučený zdroj: dobíjecí Li-ion akumulátor 18650, 3,6/3,7 V, 3400 mAh. Pro výměnu odšroubujte zadní víčko, vložte akumulátor kladným pólem (+) směrem k hlavě svítilny a zadní víčko znovu pevně dotáhněte.

Originální akumulátor WOWTAC má vlastní nabíjecí konektor micro-USB přímo na článku. Pro nabíjení akumulátor vyjměte ze svítilny, připojte micro-USB kabel k běžnému USB zdroji 5 V a po dokončení nabíjení kabel odpojte. Poté akumulátor vložte zpět do svítilny se správnou polaritou.

POUŽITÍ V ČELENCE

A2S lze používat jako čelovku v pryžovém držáku čelenky nebo samostatně jako úhlovou svítilnu. Před nasazením zkontrolujte, že je svítilna v držáku pevně usazena. Tělo svítilny je odnímatelné; při použití v čelence zvolte orientaci, při které je světelná hlava co nejbližší středu držáku, aby byla čelovka správně vyvážená.

OVLÁDÁNÍ

Zapnutí / vypnutí

Krátce stiskněte tlačítko na hlavě svítilny. Dalším krátkým stiskem svítilnu vypnete.

Firefly

Při vypnuté svítilně tlačítko podržte. Svítilna se zapne v režimu Firefly.

Změna běžných režimů

Při zapnuté svítilně tlačítko podržte. Režimy se cyklicky mění v pořadí Low → Medium → High → Low...

Uvolněte tlačítko v požadovaném režimu.

Turbo

Z libovolného režimu, včetně vypnutého stavu, dvakrát rychle stiskněte tlačítko.

SOS

V režimu Turbo znovu dvakrát rychle stiskněte tlačítko. Krátkým stiskem svítilnu vypnete.

Paměť režimu

Při běžném zapnutí se obnoví naposledy použitý režim. Paměť se nevztahuje na Firefly, Turbo a SOS.

INDIKACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ

Při nízkém napětí akumulátoru svítilna pravidelně dvakrát blikne. Akumulátor co nejdříve dobijte.

MECHANICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PRO PŘEPRAVU

A2S nemá elektronický Lockout. Pro zabránění náhodnému zapnutí při přepravě nebo skladování mírně povolte zadní víčko (přibližně o čtvrt otáčky), aby se přerušil elektrický kontakt. Před použitím víčko znovu pevně dotáhněte.

REŽIMY, SVĚTELNÝ TOK A VÝDRŽ

Režim	Světelný tok	Výdrž
Firefly	0,3 lm	59 dní
Low	24 lm	4 dny
Medium	126 lm	14,7 h
High	420 lm	4,5 h
Turbo	1050 lm	2,7 h
SOS	1050 lm	neuvedeno

Uvedené hodnoty výrobce platí pro akumulátor WOWTAC 18650 / 3400 mAh. Skutečný výkon a výdrž se mohou lišit podle stavu akumulátoru, teploty a způsobu použití.

ÚDRŽBA

- Tělo svítilny, optiku, závity, tlačítko a kontaktní plochy udržujte čisté a suché.
- K čištění používejte měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Závity a těsnicí O-kroužky udržujte čisté; při vyschnutí použijte malé množství vhodného silikonového maziva.
- Při delším nepoužívání skladujte Li-ion akumulátor na chladném a suchém místě a přibližně každé čtyři měsíce jej částečně dobijte.
- Před nasazením na hlavu vždy zkontrolujte, že je svítilna v držáku čelenky pevně usazena a čelenka není poškozená.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při provozu svítilny nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k rychlému přehřátí, poškození svítilny nebo ke vzniku rizika popálení či vznícení okolních materiálů. Nesvíťte na předměty z bezprostřední blízkosti.
- Režim Turbo používejte uvážlivě s ohledem na okolní podmínky. Tento režim je určen především pro krátkodobé použití a vyžaduje odpovídající chlazení. Nepoužívejte režim Turbo nepřetržitě, zejména při vysoké okolní teplotě nebo nedostatečném proudění vzduchu.
- Při použití jako čelovka kontrolujte teplotu těla svítilny. Pokud se svítilna výrazně zahřeje, snižte výkon nebo ji vypněte a nechte vychladnout.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se zapnutou svítilnou. Nesvíťte sobě nebo jiné osobě do očí. Silné světlo může způsobit dočasnou ztrátu vidění, oslnění nebo poškození zraku.
- Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku. Při přenášení, skladování nebo přepravě mechanicky přerušte kontakt povolením zadního víčka, aby nedošlo k náhodné aktivaci.
- S Li-ion akumulátorem zacházejte opatrně. Nepoužívejte článek s poškozeným obalem, deformací nebo známkami přehřátí. Akumulátor nevystavujte zkratu, ohni ani vysokým teplotám.
- Nerozebírejte zapečetěné části svítilny a neprovádějte neodborné opravy.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

Po skončení životnosti akumulátor ze svítilny vyjměte a odevzdejte odděleně na místo zpětného odběru použitých baterií a akumulátorů.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert
Lidická 103, 289 12 Třebestovice, Česká republika
E-mail: info@led-expert.cz