

THRUNITE SABER

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ A NABÍJENÍ

Doporučený zdroj: dobíjecí Li-ion akumulátor THRUNITE 14500 / 920 mAh. Svítidla je současně kompatibilní s jednou běžnou alkalickou baterií AA nebo jedním dobíjecím NiMH akumulátorem AA.

Vložení baterie: odšroubujte zadní víčko, vložte článek kladným pólem (+) směrem k hlavě svítidla a zadní víčko znovu pevně dotáhněte. Před použitím musí být hlava svítidla řádně dotažena.

Nabíjení akumulátoru 14500: svítidla sama nemá nabíjecí konektor. Odšroubujte hlavu, vyjměte akumulátor a připojte USB-C kabel přímo do nabíjecího konektoru na akumulátoru THRUNITE 14500. Druhý konec připojte k běžnému USB zdroji 5 V. Výrobce uvádí kompatibilitu se zdroji 5 V / 1 A, 2 A nebo 3 A.

Indikátor na akumulátoru svítí během nabíjení červeně; po úplném nabití svítí zeleně.

Běžné AA alkalické baterie ani NiMH akumulátory AA se uvnitř svítidla nenabíjejí.

OVLÁDÁNÍ

Zapnutí / vypnutí

Zadní spínač zcela stiskněte (docvakněte). Tím svítidlo zapnete nebo vypnete.

Krátkodobé / momentové svícení

Zadní spínač lze lehce stisknout bez úplného docvaknutí. Svítidlo svítí pouze po dobu, kdy spínač držíte; po uvolnění zhasne.

Low

Z vypnutého stavu proveďte jeden úplný stisk zadního spínače. Svítidlo se zapne v režimu Low.

High

Pro přechod do režimu High proveďte rychlou sekvenci tří úplných stisků zadního spínače. Prakticky jde o sled Low → vypnutí → High.

Originální návod popisuje změnu režimu jako sled Low → vypnutí → High; alternativně uvádí rychlý trojklik zadního spínače pro vstup do High.

SVĚTELNÉ REŽIMY A VÝDRŽ

Napájení	Režim	Výkon	Výdrž
14500 / 920 mAh	High	659 lm → 276 lm	170 s + 100 min
14500 / 920 mAh	Low	57 lm	19 h
AA NiMH / 2450 mAh	High	235 lm	75 min
AA NiMH / 2450 mAh	Low	24 lm	14 h

Při napájení akumulátorem 14500 se v režimu High výkon po přibližně 170 sekundách sníží z 659 lm na 276 lm. Uvedené hodnoty jsou laboratorní údaje výrobce podle ANSI/NEMA FL 1 a v praxi se mohou lišit podle použitého článku a okolních podmínek.

ÚDRŽBA

- Udržujte optiku, závity a kontaktní plochy čisté a suché.
- K čištění používejte měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní chemické prostředky ani rozpouštědla.
- Po výměně baterie vždy správně nasadte a pevně dotáhněte zadní víčko i hlavu svítilny.
- Při delším nepoužívání vyjměte jednorázovou alkalickou baterii AA, aby případný únik elektrolytu nepoškodil svítilnu.
- Dobíjecí Li-ion akumulátor skladujte na chladném a suchém místě a při dlouhodobém nepoužívání jej přibližně každé čtyři měsíce částečně dobijte.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při provozu svítilny nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k rychlému přehřátí, poškození svítilny nebo ke vzniku rizika popálení či vznícení okolních materiálů. Nesviťte na předměty z bezprostřední blízkosti.
- Režim High používejte uvážlivě s ohledem na okolní podmínky. Výrobce nedoporučuje provozovat svítilnu na maximální výkon nepřetržitě déle než 10 minut. Při napájení akumulátorem 14500 navíc svítilna automaticky snižuje výkon z 659 lm na 276 lm přibližně po 170 sekundách.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se zapnutou svítilnou. Nesviťte sobě ani jiné osobě přímo do očí; silné světlo může způsobit oslnění nebo poškození zraku.
- Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku. Při přepravě a skladování ji uložte tak, aby nemohlo dojít k náhodnému stisknutí zadního spínače.
- S Li-ion akumulátorem zacházejte opatrně. Nepoužívejte poškozený, deformovaný nebo neobvykle se zahřívající článek. Akumulátor nerozebírejte, nepropichujte, nemačkejte ani nevystavujte ohni nebo nadměrnému teple.
- Nikdy nepoužívejte současně více článků; Saber je určena vždy pouze pro jeden kompatibilní článek.
- Nerozebírejte zapečetěné části svítilny a neprovádějte neodborné opravy.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

Použitý akumulátor nebo baterii ze svítilny vyjměte a odevzdejte odděleně na místo zpětného odběru použitých baterií a akumulátorů.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert
Lidická 103
289 12 Třebestovice
Česká republika
E-mail: info@led-expert.cz