

THRUNITE CATAPULT MINI V2

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ A NABÍJENÍ

Svítilna používá Li-ion akumulátor THRUNITE 18350 1100 mAh. Výrobce uvádí pracovní napětí 2,8–4,2 V. Doporučeným zdrojem je originální dodaný akumulátor 18350.

Pro vložení akumulátoru odšroubujte tělo nebo koncovou část svítilny, vložte akumulátor podle vyznačené polaroty a svítilnu znovu pevně sešroubujte. Výrobce výslovně upozorňuje, že před použitím musí být hlava svítilny pevně dotažena.

Nabíjení probíhá přes USB-C. Během nabíjení svítí indikátor červeně; po úplném nabití svítí modře. Po nabíjení zkontrolujte správné uzavření gumové krytky USB konektoru.

Indikace stavu akumulátoru podle originálního manuálu: 0 % = bez indikace (0–2,8 V), 1–10 % = červená (2,8–3,1 V), 11–20 % = fialová (3,1–3,3 V), 21–100 % = modrá (3,3–4,2 V).

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ

- Zapnutí / vypnutí: krátkým stiskem bočního spínače svítilnu zapnete nebo vypnete.
- Změna běžných režimů: při zapnuté svítilně podržte boční spínač. Režimy se cyklicky přepínají v pořadí Low → Medium → High.
- Firefly: při vypnuté svítilně podržte boční spínač. Aktivuje se režim Firefly.
- Turbo: z libovolného režimu proveďte rychlý dvojklik. Aktivuje se Turbo. Dalším rychlým dvojklikem se vrátíte zpět.
- Strobe: proveďte rychlý trojklik. Aktivuje se režim Strobe.
- Beacon / SOS / Strobe: v režimu Strobe podržte boční spínač. Zvláštní režimy se cyklicky přepínají v pořadí Beacon → SOS → Strobe.
- Paměť režimu: svítilna si pamatuje poslední použitý běžný režim. Nepamatuje si zvláštní režimy Firefly, Turbo a Beacon/SOS/Strobe.
- Lockout: při vypnuté svítilně čtyřikrát rychle stiskněte spínač. Svítilna se uzamkne a třikrát blikne na potvrzení. Pro odemknutí znovu čtyřikrát rychle stiskněte spínač.
- Dýchající indikace spínače: při vypnuté svítilně podržte boční spínač 3 sekundy. Aktivuje se dýchající LED indikace ve spínači. Dalším kliknutím ji vypnete.

Poznámka: výrobce v originálním manuálu neuvádí přesnou délku podržení tlačítka pro vstup do Firefly ani pro přechod mezi Beacon / SOS / Strobe; proto ji zde nedoplňujeme odhadem.

SVĚTELNÉ REŽIMY A VÝDRŽ

Režim	Světelný tok	Výdrž
Turbo	1108 lm	80 s + 62 min
High	331 lm	68 min

Medium	160 lm	2,75 h
Low	70 lm	6,6 h
Firefly	0,6 lm	85 h
Strobe	331 lm	73 min

Další parametry z originálního manuálu: maximální dosvit až 515 m, maximální intenzita 66 150 cd, odolnost proti pádu 1,5 m, voděodolnost IPX-8 (ponoření do 2 m). Uvedené hodnoty jsou přibližné a mohou se lišit podle akumulátoru, konkrétního kusu a podmínek prostředí.

ÚDRŽBA

- Udržujte optiku, tělo svítilny, závity, kontakty akumulátoru a prostor USB-C konektoru čisté a suché.
- K čištění používejte měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní chemikálie ani rozpouštědla.
- Pravidelně kontrolujte stav O-kroužků a správné dotažení jednotlivých částí svítilny, zejména hlavy a uzávěru.
- Před nabíjením i po použití v mokru zkontrolujte, že je USB konektor suchý. Po nabití správně uzavřete gumovou krytku.
- Při delším nepoužívání skladujte akumulátor na chladném a suchém místě a přibližně každé čtyři měsíce jej částečně dobijte.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při provozu svítilny nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k rychlému přehřátí, poškození svítilny nebo ke vzniku rizika popálení či vznícení okolních materiálů. Nesviťte na předměty z bezprostřední blízkosti.
- Režim Turbo používejte uvážlivě s ohledem na okolní podmínky. Výrobce výslovně nedoporučuje provozovat svítilnu na maximální výkon déle než 10 minut, aby nedošlo k nadměrnému zatížení akumulátoru, elektroniky a LED.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se zapnutou svítilnou. Nesviťte sobě nebo jiné osobě do očí, hrozí poškození zraku. Silné světlo může způsobit dočasnou ztrátu vidění, oslnění nebo trvalé poškození očí.
- Před použitím vždy zkontrolujte, že je hlava svítilny pevně dotažena. Po nabíjení zkontrolujte správné uzavření gumové krytky USB konektoru, aby zůstala zachována voděodolnost.
- Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku. Při přenášení, skladování nebo přepravě používejte funkci uzamčení spínače (Lockout), aby nedošlo k náhodné aktivaci.
- S baterií zacházejte opatrně. Lithium-iontový akumulátor skladujte na chladném a suchém místě. Při delším nepoužívání doporučujeme baterii přibližně každé čtyři měsíce částečně dobít, aby byla zachována její životnost a bezpečný provoz.
- Nerozebírejte zapečetěné části svítilny. Mohlo by dojít k porušení záruky. Nikdy nepoužívejte poškozený akumulátor ani svítilnu s poškozeným USB konektorem nebo krytkou.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA – www.rema.cloud.

Po skončení životnosti vyjměte akumulátor a odevzdejte jej odděleně do sběru použitých baterií a akumulátorů.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert
Lidická 103
289 12 Třebestovice
Česká republika
E-mail: info@led-expert.cz