

TECHNIK P16

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ A NABÍJENÍ

Svítilna používá vestavěný Li-ion akumulátor 450 mAh. Akumulátor není určen k běžné uživatelské výměně.

Pro nabíjení připojte USB-C kabel do konektoru na těle svítilny a druhý konec k běžnému USB napájecímu zdroji. Integrovaná nabíjecí elektronika řídí průběh nabíjení. Výrobce uvádí dobu plného nabití přibližně 1,5 hodiny.

Před nabíjením se ujistěte, že je svítilna i USB-C konektor suchý. Po nabití kabel odpojte a konektor udržujte čistý a chráněný před nečistotami a vlhkostí.

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ

- Studené bílé světlo: ze zhasnuté svítilny krátce stiskněte tlačítko. Zapne se vysoký jas. Dalšími krátkými stisky přepínáte High → Medium → Low → vypnuto.
- Teplé bílé světlo: ze zhasnuté svítilny podržte tlačítko. Zapne se teplé bílé světlo na vysokém jasu. Dalšími krátkými stisky přepínáte High → Medium → Low → vypnuto.
- Červené blikání: v režimu teplého bílého světla znovu podržte tlačítko. Aktivuje se červené blikající světlo.
- Turbo: z libovolného režimu proveďte rychlý dvojklik. Aktivuje se Turbo s maximálním výkonem 500 lm.

Poznámka: oficiální katalog výrobce používá formulaci „long press“ pro vstup do teplé bílé větve a pro červené blikání, ale neuvádí přesnou délku tohoto podržení. Proto ji v návodu nedoplňujeme odhadem.

SVĚTELNÉ REŽIMY A VÝDRŽ

Režim	Světelný tok	Výdrž
Bílé High	250 lm	2 h
Bílé Medium	100 lm	4 h
Bílé Low	30 lm	7 h
Červené blikání	3 lm	neuvedeno
Turbo	500 lm	neuvedeno

U bílého světla výrobce uvádí stejné tři výkonové úrovně pro studenou i teplou bílou větev. Turbo využívá současně oba bílé LED segmenty. Naměřené hodnoty vycházejí z laboratorních podmínek a mohou se v praxi lišit podle stavu akumulátoru a okolní teploty.

POUŽITÍ KLIPU A MAGNETU

Svítilna je vybavena nerezovým klipem pro uchycení na kapsu, opasek nebo výstroj a magnetem v základně pro přichycení na vhodný feromagnetický kovový povrch.

Při použití magnetu ověřte, že povrch je dostatečně pevný a stabilní a že svítilna nemůže pádem způsobit škodu nebo zranění. Magnetické uchycení nepoužívejte v blízkosti předmětů nebo zařízení citlivých na magnetické pole.

ÚDRŽBA

- Udržujte světelnou plochu, tělo svítilny, klip, magnet a USB-C konektor čisté a suché.
 - K čištění používejte měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní chemické prostředky ani rozpouštědla.
 - Po použití ve vlhkém prostředí nechte svítilnu před uložením důkladně oschnout.
 - Pravidelně kontrolujte pevnost klipu a stav magnetického uchycení.
 - Při delším nepoužívání skladujte svítilnu na chladném a suchém místě a vestavěný akumulátor přibližně každé čtyři měsíce částečně dobijte.
-

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při provozu svítilny nikdy nezakrývejte její světelnou plochu ani ji nepokládejte zapnutou světelnou částí přímo na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k přehřátí, poškození svítilny nebo ke vzniku rizika popálení či vznícení okolních materiálů.
 - Režim Turbo používejte uvážlivě s ohledem na okolní podmínky. Tento režim je určen především pro krátkodobé použití a vyžaduje odpovídající chlazení. Nepoužívejte Turbo nepřetržitě při vysoké okolní teplotě nebo nedostatečném proudění vzduchu.
 - Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se zapnutou svítilnou. Nesviťte sobě nebo jiné osobě přímo do očí; intenzivní světlo může způsobit oslnění nebo poškození zraku.
 - Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku.
 - S vestavěným Li-ion akumulátorem zacházejte opatrně. Výrobek nerozebírejte, nepropichujte, nemačkejte ani nevystavujte ohni nebo nadměrnému teple. Poškozenou nebo neobvykle se zahřívající svítilnu dále nepoužívejte.
 - Svítilna je odolná proti stříkající vodě, není však určena k ponořování. Před nabíjením musí být USB-C konektor suchý.
 - Nerozebírejte zapečetěné části svítilny a neprovádějte neodborné opravy. Mohlo by dojít k poškození výrobku a porušení záruky.
-

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo

u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

Výrobek obsahuje vestavěný akumulátor. Za účelem likvidace jej sami nerozebírejte; kompletní výrobek odevzdejte k odbornému zpětnému odběru.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert
Lidická 103
289 12 Třebestovice
Česká republika
E-mail: info@led-expert.cz