

TECHNIK P21

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ A NABÍJENÍ

Svítilna používá výměnný dobíjecí Li-ion akumulátor 16340 s kapacitou 700 mAh. Používejte akumulátor stejného typu a s parametry odpovídajícími originálnímu článku.

Při výměně akumulátoru svítilnu vypněte, otevřete bateriový prostor, vložte článek v souladu s polaritou vyznačenou ve svítilně a prostor znovu řádně uzavřete. Akumulátor nevkládejte násilím ani s obrácenou polaritou.

Nabíjení probíhá přímo ve svítilně přes USB-C konektor na těle svítilny. Připojte běžný USB napájecí zdroj a po nabití kabel odpojte. Výrobce uvádí integrovanou inteligentní nabíjecí elektroniku, ale v dostupných podkladech neuvádí přesný čas nabíjení ani barvy nabíjecí indikace.

NASTAVENÍ HLAVY A UPEVNĚNÍ

Hlava svítilny je otočná v rozsahu 90°. Lze ji nastavit pro běžné ruční použití i pro přesné nasměrování světla při práci.

- Odnímatelný nerezový klip umožňuje připevnění svítilny k oděvu, kapse nebo výstroji.
 - Magnetická základna umožňuje přichycení ke vhodnému feromagnetickému povrchu. Před uvolněním rukou ověřte, že svítilna drží bezpečně a nemůže spadnout.
 - Při nastavování otočné hlavy nepoužívejte nadměrnou sílu a nepřekračujte její konstrukční dorazy.
-

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ

- 1. krátký stisk: zapne režim High - 500 lm.
- 2. krátký stisk: přepne na Low - 160 lm.
- 3. krátký stisk: aktivuje režim Strobe.
- 4. krátký stisk: svítilnu vypne.

Jednotlivé režimy se tedy přepínají postupně v pořadí High → Low → Strobe → vypnuto. V dostupných podkladech výrobce není uvedena paměť posledního režimu, elektronický Lockout ani samostatná kombinace tlačítek pro přímý přístup k jednotlivým režimům.

SVĚTELNÉ REŽIMY

Režim	Světelný tok	Ovládání
High	500 lm	1. krátký stisk
Low	160 lm	2. krátký stisk
Strobe	neuvedeno	3. krátký stisk

Výrobce uvádí pro hlavní bílý režim maximální dosvit až 110 m. Přesné výdrže jednotlivých režimů nejsou v aktuální produktové stránce ani technickém popisu spolehlivě rozepsány, proto je do návodu nedoplňujeme.

ÚDRŽBA

- Udržujte optiku, tělo svítilny, kloub otočné hlavy, kontakty akumulátoru a USB-C konektor čisté a suché.
 - K čištění používejte měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní chemické prostředky ani rozpouštědla.
 - Po použití v dešti nechte svítilnu před uložením oschnout. Krytí IPX4 znamená odolnost proti stříkající vodě, nikoli proti ponoření.
 - Pravidelně kontrolujte stav těsnění, klipu, magnetické základny a pohyblivého kloubu hlavy.
 - Při delším nepoužívání skladujte akumulátor na chladném a suchém místě a přibližně každé čtyři měsíce jej částečně dobijte.
-

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při provozu svítilny nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k rychlému přehřátí, poškození svítilny nebo ke vzniku rizika popálení či vznícení okolních materiálů. Nesviťte na předměty z bezprostřední blízkosti. Vysoká intenzita světelného záření a teplo generované výkonnými LED diodami mohou poškodit optiku nebo elektroniku svítilny a mohou způsobit zahřátí či vznícení osvětlovaných materiálů.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se zapnutou svítilnou. Při nesprávném použití hrozí popálení uživatele i osob v okolí. Nesviťte sobě nebo jiné osobě do očí, hrozí poškození zraku. Silné světlo může způsobit dočasnou ztrátu vidění, oslnění nebo trvalé poškození očí.
- Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku. Při přenášení a skladování zabraňte náhodnému stisknutí spínače.
- S baterií zacházejte opatrně. Lithium-iontový akumulátor skladujte na chladném a suchém místě. Při delším nepoužívání doporučujeme baterii přibližně každé čtyři měsíce částečně dobít, aby byla zachována její životnost a bezpečný provoz.
- Nerozebírejte zapečetěné části svítilny. Mohlo by dojít k porušení záruky. Nikdy nepoužívejte poškozený, deformovaný nebo neobvykle se zahřívající akumulátor.

- Před nabíjením zkontrolujte, že je USB-C konektor suchý. Svítidla má krytí IPX4 a není určena k ponoření do vody.
 - Při použití magnetické základny ověřte stabilní přichycení. Magnet může ovlivnit některé citlivé přístroje, magnetická média nebo implantovaná zdravotnická zařízení; dodržujte bezpečnou vzdálenost podle pokynů výrobce daného zařízení.
-

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

Výměnný akumulátor po skončení životnosti vyjměte a odevzdejte odděleně na místo zpětného odběru použitých baterií a akumulátorů.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert
Lidická 103
289 12 Třebestovice
Česká republika
E-mail: info@led-expert.cz