

NITECORE TRAILSIGHT

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ A NABÍJENÍ

Doporučeným zdrojem je dobíjecí Li-ion akumulátor NITECORE NL1840R 18650, 3,6 V, 4000 mAh. Použít lze také kompatibilní 18650 Li-ion články s vystouplým kladným pólem (button top) a jmenovitým napětím 3,6 / 3,7 V. 18650 s plochým kladným pólem (flat top) není kompatibilní.

Pro vložení nebo vyjmutí akumulátoru odšroubujte koncovku svítilny. Před prvním použitím odstraňte izolační fólii. Akumulátor vložte kladným pólem směrem k hlavě svítilny a koncovku pevně dotáhněte. Při obrácené polaritě svítilna nebude fungovat.

Akumulátor NL1840R má vlastní nabíjecí konektor USB-C. Před prvním použitím jej plně nabijte. Připojte USB kabel k nabíjecímu konektoru akumulátoru a ke zdroji napájení. Při použití adaptéru 5 V / 1 A trvá plné nabití přibližně 3 hodiny.

Během nabíjení svítí indikátor u nabíjecího konektoru červeně. Po úplném nabití svítí zeleně.

OVLÁDÁNÍ

- Odemknutí: je-li tlačítko uzamčeno, posuňte jej směrem k hlavě svítilny. Svítilna je poté připravena k použití.
- Uzamknutí při vypnuté svítilně: posuňte tlačítko směrem ke koncovce. V uzamčeném stavu nelze svítilnu zapnout.
- Uzamknutí při zapnuté svítilně: posuňte tlačítko směrem ke koncovce. Svítilna zůstane svítit, ale nelze měnit jas ani ji vypnout. Tato funkce brání nechtěnému vypnutí při běhu.
- Zapnutí do režimu MID: při vypnuté a odemčené svítilně tlačítko krátce stiskněte.
- Okamžitý přístup k HIGH: při vypnuté a odemčené svítilně tlačítko stiskněte a podržte.
- Změna jasu: při zapnuté svítilně tlačítko krátce stiskněte. Režimy se cyklicky přepínají v pořadí MID -> HIGH -> LOW.
- Vypnutí: při zapnuté svítilně tlačítko stiskněte a podržte.

Výrobce v originálním návodu neuvádí přesnou délku podržení tlačítka pro přístup k HIGH ani pro vypnutí; proto není v tomto návodu žádný čas doplněn odhadem.

INDIKACE STAVU AKUMULÁTORU

Po zapnutí svítilny se rozsvítí příslušný počet indikátorů podle zbývající kapacity. Indikace se po 5 sekundách automaticky vypne.

Počet svítících indikátorů	Zbývající kapacita
4	76-100 %
3	51-75 %

2	26-50 %
1	0-25 % - akumulátor co nejdříve nabijte nebo vyměňte

SVĚTELNÉ REŽIMY A VÝDRŽ

Režim	Světelný tok	Výdrž
HIGH	1200 lm	5 h
MID	400 lm	14 h
LOW	150 lm	46 h

Uvedené hodnoty byly naměřeny s akumulátorem NL1840R 4000 mAh podle ANSI/PLATO FL 1-2019 při okolní teplotě 26 °C. Skutečná výdrž se může lišit podle okolních podmínek. V režimu HIGH může výkon automaticky klesat v závislosti na teplotě a provozních podmínkách.

ATR - AUTOMATICKÁ TEPLOTNÍ REGULACE

TrailSight používá systém ATR (Advanced Temperature Regulation). Elektronika automaticky upravuje světelný výkon podle teploty svítivny, okolní teploty a provozních podmínek tak, aby zabránila přehřátí a udržela optimální výkon.

ÚDRŽBA

- Udržujte optiku, tělo svítivny, závity, kontakty akumulátoru a těsnění čisté a suché.
- K čištění používejte měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní chemické prostředky ani rozpouštědla.
- Pravidelně kontrolujte stav O-kroužku a závitů. Po vložení akumulátoru vždy koncovku pevně dotáhněte.
- Pokud se světelný výkon výrazně sníží nebo svítivna kvůli nízkému stavu akumulátoru nereaguje správně, akumulátor co nejdříve nabijte nebo vyměňte.
- Při dlouhodobém nepoužívání výrobce doporučuje akumulátor přibližně každých 6 měsíců dobít.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při provozu svítivny nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k rychlému přehřátí, poškození svítivny nebo ke vzniku rizika popálení či vznícení okolních materiálů. Nesvítejte na předměty z bezprostřední blízkosti.
- Režim HIGH používejte uvážlivě s ohledem na okolní podmínky. Při delším provozu může být svítivna velmi horká. Výrobce doporučuje nepoužívat vysoké úrovně jasu nepřetržitě po dlouhou dobu, aby nedošlo k popálení nebo poškození výrobku.

- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se zapnutou svítilnou. Nesviťte sobě ani jiné osobě přímo do očí a nesměřujte světlo na silně odrazivé plochy.
 - Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Výrobek může obsahovat malé části; uchovávejte jej také mimo dosah domácích zvířat.
 - Při přenášení nebo skladování používejte mechanický Lockout. Při delším skladování nebo uložení v uzavřeném prostoru lze navíc povolit koncovku nebo akumulátor vyjmout, aby se zabránilo náhodné aktivaci.
 - Posuvný spínač používá Hallův senzor. Vyhněte se přímému kontaktu se silnými magnety; silné magnetické pole může dočasně způsobit chybné rozpoznání polohy spínače.
 - Nevkládejte do blízkosti hlavy svítilny žádné předměty a nesviťte na hořlavé nebo výbušné materiály. Vysoká teplota může způsobit požár nebo výbuch.
 - Horkou svítilnu neponořujte do kapaliny. Náhlý rozdíl tlaku a teplot může způsobit nevratné poškození.
 - Nevystavujte svítilnu ani akumulátor po delší dobu teplotám nad 60 °C. Hrozí poškození akumulátoru, požár nebo výbuch.
 - Používejte pouze nepoškozené kompatibilní Li-ion akumulátory. Poškozený akumulátor nepoužívejte. Dodržujte správnou polaritu.
 - Nerozebírejte ani neupravujte zapečetěné části svítilny. Neodborný zásah může výrobek poškodit a vést ke ztrátě záruky.
-

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do smíšeného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

Po skončení životnosti vyjměte akumulátor a odevzdejte jej odděleně do sběru použitých baterií a akumulátorů.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert
Lidická 103
289 12 Třebestovice
Česká republika
E-mail: info@led-expert.cz