

WUBEN T103 PRO

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ, AKUMULÁTOR A NABÍJENÍ

Doporučené napájení: 1× chráněný vysokoproudý Li-ion akumulátor 18650. Pro laboratorní měření parametrů WUBEN používá akumulátor ABE2600C 18650 2600 mAh. Akumulátor musí mít ochranný obvod.

Před prvním použitím: odšroubujte koncovou část svítilny a vyjměte izolační destičku vloženou z výroby mezi akumulátor a kontakt. Poté svítilnu znovu pevně sestavte.

Výměna akumulátoru: svítilnu vypněte, odšroubujte koncovou část a vložte vhodný chráněný vysokoproudý akumulátor 18650. Poté svítilnu znovu pevně sestavte.

Důležité: pro spolehlivou aktivaci režimu Turbo výrobce požaduje vysokoproudý akumulátor 18650. S nevhodným akumulátorem se Turbo nemusí aktivovat.

Nabíjení přes USB-C: před připojením kabelu sepněte zadní spínač a připojte USB-C nabíjecí kabel. Použijte napájecí zdroj 5 V / 2 A. Plné nabití trvá přibližně 4 hodiny. Po dokončení nabíjení zadní spínač znovu stiskněte, kabel odpojte a pečlivě uzavřete gumovou krytku USB-C portu.

- Při nabíjení svítí indikátor pod bočním spínačem červeně.
- Po dokončení nabíjení svítí indikátor modře.
- Při nevhodném akumulátoru nebo abnormálním průběhu nabíjení indikátor bliká modře.

Indikace stavu akumulátoru při používání:

- 100–31 %: modrý indikátor se rozsvítí a přibližně po 5 sekundách zhasne.
- 31–15 %: červený indikátor se rozsvítí a přibližně po 5 sekundách zhasne.
- Méně než 15 %: červený indikátor bliká; akumulátor co nejdříve nabijte nebo vyměňte.

OVLÁDÁNÍ

T103 Pro má dva ovládací prvky: mechanický zadní spínač v koncovce a elektronický boční spínač s integrovaným indikátorem baterie.

1. Zapnutí / vypnutí zadním spínačem:

- Lehkým namáčknutím zadního spínače bez mechanického sepnutí aktivujete momentové svícení pouze po dobu držení.
- Plným stisknutím zadního spínače až do sepnutí zapnete svítilnu trvale. Dalším plným stisknutím ji vypnete.

2. Přepínání běžných režimů: při zapnuté svítilně krátce stiskněte boční spínač. Každý stisk přepne na další režim v pořadí: Eco → Low → Medium → High → Turbo → Eco.

3. Okamžité Turbo: při zapnuté svítilně stiskněte a držte boční spínač. Turbo je aktivní pouze po dobu držení. Po uvolnění se svítilna vrátí do předchozího stavu. Výrobce přesnou délku podržení neuvádí.

4. Blikací režimy Strobe / SOS: při zapnuté svítilně provedte dvojklik bočního spínače. Dvojklik přepíná mezi režimy Strobe a SOS. Jedním krátkým stiskem bočního spínače se vrátíte do předchozího stavu.

REŽIMY A VÝDRŽ

Režim	Světelný tok	Výdrž
Turbo	1280 lm	1,2 h
High	500 lm	2,1 h
Medium	200 lm	7 h
Low	40 lm	34 h
Eco	5 lm	340 h
Strobe	1280 lm	neuvedeno
SOS	200 lm	neuvedeno

Hodnoty vycházejí z originální tabulky WUBEN podle ANSI/NEMA FL1. Laboratorní měření byla provedena s akumulátorem WUBEN ABE2600C 18650. Výsledky se mohou lišit podle akumulátoru, okolních podmínek a měřicího vybavení.

ÚDRŽBA

- Pravidelně kontrolujte O-kroužky. Pokud jsou opotřebené nebo poškozené, vyměňte je, aby byla zachována odolnost proti vodě.
- Vodivé kontaktní plochy podle potřeby očistěte čistým hadříkem; výrobce pro odstranění nečistot uvádí alkohol.
- Jakmile svítilna indikuje nízký stav akumulátoru, akumulátor včas nabijte nebo vyměňte.
- Po každém nabíjení pečlivě uzavřete gumovou krytku USB-C portu.
- Při delším nepoužívání akumulátor ze svítilny vyjměte a svítilnu skladujte na suchém a větraném místě.
- Li-ion akumulátor při delším skladování uchovávejte na chladném a suchém místě a přibližně každé čtyři měsíce jej částečně dobijte.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při provozu svítilny nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k rychlému přehřátí, poškození svítilny nebo ke vzniku rizika popálení či vznícení okolních materiálů. Nesviťte na předměty z bezprostřední blízkosti.
- Režim Turbo používejte uvážlivě s ohledem na okolní podmínky. Tento režim je určen především pro vysoký výkon a vyžaduje odpovídající chlazení. Nepoužívejte režim Turbo nepřetržitě při vysoké okolní teplotě nebo nedostatečném proudění vzduchu.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se zapnutou svítilnou. Nesviťte sobě ani jiné osobě do očí. Silné světlo může způsobit oslnění, dočasnou ztrátu vidění nebo poškození zraku.
- Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku. Při přenášení, skladování nebo přepravě ji vypněte mechanickým zadním spínačem, aby nedošlo k náhodné aktivaci.
- Používejte pouze vhodný chráněný vysokoproudý Li-ion akumulátor 18650. Akumulátor nevystavujte ohni, vysokým teplotám, zkratu ani mechanickému poškození.
- Nerozebírejte zapečetěné části svítilny. Mohlo by dojít k poškození výrobku a porušení záruky.

- Svítidla je výrobcem uváděna s krytím IP68, není však určena jako potápěčské světlo. Nepoužívejte ji dlouhodobě pod vodou.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do smíšeného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA – www.rema.cloud.

Akumulátor: Po skončení životnosti vyjměte akumulátor a odevzdejte jej odděleně do sběru použitých baterií a akumulátorů.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert
Lidická 103
289 12 Třebestovice
Česká republika
E-mail: info@led-expert.cz