

FENIX WT26RM

český návod k obsluze

NAPÁJENÍ, AKUMULÁTOR A NABÍJENÍ

Doporučené napájení: jeden nabíjecí Li-ion akumulátor 21700 řady Fenix ARB-L21. Svítidla je dodávána s akumulátorem Fenix ARB-L21-5000 V2.0 s kapacitou 5000 mAh. Výrobce doporučuje používat kvalitní chráněné akumulátory řady Fenix ARB-L21.

Vložení / výměna akumulátoru: svítidlo vypněte, odšroubujte spodní kryt bateriového prostoru a vložte akumulátor kladným pólem (+) směrem k hlavě svítidla. Poté kryt znovu pevně zašroubujte.

Nabíjení: svítidlo vypněte a otevřete prachovou krytku vnitřního USB-C konektoru. Připojte USB-C kabel. Během nabíjení jedna z pěti kontrolky bliká zeleně; po úplném nabití svítí všech pět kontrolky trvale zeleně. Po nabití kabel odpojte a prachovou krytku znovu uzavřete.

Úplné nabití vybitého dodávaného akumulátoru trvá přibližně 3,5 hodiny při použití USB adaptéru 5 V / 2 A. Funkce nabíjení je výrobcem určena pro akumulátory řady Fenix ARB-L21.

Indikace stavu akumulátoru: při vypnuté svítidlo krátce stiskněte elektronické tlačítko. Stav nabití se zobrazí na 3 sekundy. Tato funkce pracuje s akumulátory řady Fenix ARB-L21.

- 5 zelených kontrolky: 80-100 %
- 4 zelené kontrolky: 60-80 %
- 3 zelené kontrolky: 40-60 %
- 2 zelené kontrolky: 20-40 %
- 1 zelená kontrolka nebo červené blikání s frekvencí 6 Hz: 1-20 %

UPEVNĚNÍ A NASTAVENÍ DRŽÁKU

WT26RM je vybavena integrovaným držákem otočným o 360°. Držák obsahuje magnet pro přichycení na vhodný kovový povrch a výsuvný hák pro zavěšení. Konstrukce držáku umožňuje natočit světlo do požadovaného směru. Držák je rovněž vybaven závitem pro upevnění na kompatibilní stativ.

OVLÁDÁNÍ

WT26RM používá otočný přepínač pro volbu světelného zdroje / uzamknutí a samostatné elektronické tlačítko pro zapnutí, vypnutí a změnu výkonu.

1. Volba světelného zdroje: otočným přepínačem lze volit polohy UZAMKNUTO <-> DÁLKOVÝ REFLEKTOR (Spotlight) <-> ŠIROKÝ REFLEKTOR (Floodlight) <-> ČERVENÉ SVĚTLO.
2. Zapnutí: pokud je svítidlo vypnuté a uzamknuté, otočte přepínač z polohy Uzamknuto na požadovaný světelný zdroj. Pokud je svítidlo odemknuté a vypnuté, stiskněte a podržte elektronické tlačítko po dobu 0,5 sekundy.
3. Vypnutí: při odemknuté svítidlo stiskněte a podržte elektronické tlačítko po dobu 0,5 sekundy. Alternativně otočte přepínač do polohy Uzamknuto; svítidlo se vypne a současně uzamkne proti nechtěnému zapnutí.
4. Dálkový reflektor (Spotlight): při zapnutém dálkovém reflektoru krátkými stisky elektronického tlačítka cyklicky přepínáte Low -> Med -> High -> Turbo.
5. Široký reflektor (Floodlight): při zapnutém širokém reflektoru krátkými stisky elektronického tlačítka cyklicky přepínáte Low -> Med -> High.
6. Červené světlo: při zapnutém červeném světle krátkým stiskem elektronického tlačítka přepínáte mezi trvalým svícením a blikáním.

7. Paměť režimu: svítidla si samostatně pamatuje naposledy použitý výkon dálkového a širokého reflektoru. Při dalším zapnutí příslušného světelného zdroje obnoví poslední zvolenou úroveň. Červené světlo paměť nemá.
8. Mechanický Lockout: otočte přepínač do polohy Uzamknuto. Tím se svítidla vypne a zablokuje proti náhodné aktivaci. Při přepravě nebo skladování výrobce jako další ochranu doporučuje povolit kryt bateriového prostoru o několik otáček nebo akumulátor vyjmout.
9. Ochrana proti přehřátí: při dlouhodobém provozu na vysoký výkon se svítidla zahřívá. Pokud teplota dosáhne 60 °C nebo více, elektronika začne automaticky snižovat výkon. Po ochlazení pod 60 °C se výkon může opět postupně zvýšit.
10. Upozornění na nízké napětí: při poklesu napětí akumulátoru pod nastavenou úroveň svítidla automaticky přechází do nižších stupňů výkonu, až dosáhne režimu Low. Pokud je napětí nízké i v režimu Low, jedna z kontrol stavu akumulátoru začne červeně blikat. Akumulátor co nejdříve nabijte nebo vyměňte. Tato funkce je určena pro akumulátory řady Fenix ARB-L21.

REŽIMY A VÝDRŽ

Hodnoty vycházejí z údajů výrobce naměřených s akumulátorem Fenix ARB-L21-5000 V2.0. Skutečný výkon a výdrž se mohou lišit podle stavu akumulátoru, okolní teploty a dalších podmínek. U režimu Turbo zahrnuje udávaná výdrž také dobu po automatickém snížení výkonu tepelnou regulací.

Režim / světelný zdroj	Světelný tok	Výdrž / doba
Dálkový reflektor - Turbo	2500 lm	3 h 58 min
Dálkový reflektor - High	1000 lm	5 h 31 min
Dálkový reflektor - Med	350 lm	8 h 37 min
Dálkový reflektor - Low	100 lm	29 h 49 min
Široký reflektor - High	600 lm	3 h 10 min
Široký reflektor - Med	250 lm	11 h 57 min
Široký reflektor - Low	30 lm	69 h 21 min
Červené světlo - trvalé	40 lm	15 h 58 min
Červené světlo - blikání	3 Hz	výrobce neuvádí

ÚDRŽBA

- Pravidelně udržujte čisté kontakty akumulátoru a svítilny. Znečištěné kontakty mohou způsobit blikání, přerušovaný provoz nebo nemožnost svítidlu zapnout. Výrobce doporučuje kontakty čistit vatovou tyčinkou navlhčenou lihem a před sestavením je nechat vyschnout.
- Pravidelně kontrolujte těsnicí O-kroužek. Pokud je opotřeбенý, vyměňte jej za odpovídající náhradní O-kroužek, aby zůstalo zachováno správné utěsnění.
- Po nabíjení vždy odpojte USB-C kabel a uzavřete prachovou krytku nabíjecího portu. Port má vnitřní vodotěsnou konstrukci, výrobce však doporučuje krytku při běžném používání ponechávat uzavřenou.
- Při delším nepoužívání akumulátor ze svítilny vyjměte. Před dalším použitím svítidlu včas dobijte. Li-ion akumulátor skladujte na chladném a suchém místě.
- Nerozebírejte zapečetěné části svítilny. LED světelné zdroje nejsou uživatelsky vyměnitelné.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při provozu svítilny nikdy nezakrývejte její hlavu ani ji nepokládejte zapnutou čelní částí na zem, stůl nebo jiné povrchy. Omezení odvodu tepla může vést k rychlému přehřátí, poškození svítilny nebo ke vzniku rizika popálení či vznícení okolních materiálů. Nesviťte na předměty z bezprostřední blízkosti. Vysoká intenzita světelného záření a teplo generované výkonnými LED diodami mohou poškodit optiku nebo elektroniku svítilny a mohou způsobit zahřátí či vznícení osvětlovaných materiálů.
- Režim Turbo používejte uvážlivě s ohledem na okolní podmínky. Tento režim je určen především pro krátkodobé použití a vyžaduje odpovídající chlazení. Nepoužívejte režim Turbo nepřetržitě, zejména při vysoké okolní teplotě nebo nedostatečném proudění vzduchu, protože může dojít k automatickému snížení výkonu nebo k poškození svítilny vlivem nadměrného tepla.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci se zapnutou svítilnou. Při nesprávném použití hrozí popálení uživatele i osob v okolí. Nesviťte sobě nebo jiné osobě do očí, hrozí poškození zraku. Silné světlo může způsobit dočasnou ztrátu vidění, oslnění nebo trvalé poškození očí.
- Svítilnu uchovávejte mimo dosah dětí. Nejedná se o hračku. Při přenášení, skladování nebo přepravě používejte funkci uzamčení spínacího tlačítka, je-li k dispozici, aby nedošlo k náhodné aktivaci svítilny.
- S baterií zacházejte opatrně. Lithium-iontový akumulátor skladujte na chladném a suchém místě. Při delším nepoužívání doporučujeme baterii přibližně každé čtyři měsíce částečně dobít, aby byla zachována její životnost a bezpečný provoz.
- Nerozebírejte zapečetěné části svítilny. Mohlo by dojít k porušení záruky. Nikdy nepoužívejte současně baterie s různou úrovní nabití nebo s odlišnou kapacitou.
- Výrobce výslovně varuje před používáním svítilny nevhodným způsobem, například držením v ústech. Tělo svítilny se může při provozu výrazně zahřát.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA - www.rema.cloud.

Po skončení životnosti vyjměte akumulátor a odevzdejte jej odděleně do sběru použitých baterií a akumulátorů.

DOVOZCE DO ČR

Led-expert

Stroupežnického 24

150 00 Praha 5

E-mail: info@led-expert.cz

Tel.: +420 603 411 623