GOVEE H5075

český návod k obsluze

Pokojový digitální teploměr a vlhkoměr s LCD displejem, zobrazením minimálních a maximálních naměřených hodnot a připojením Bluetooth k aplikaci Govee Home.

NAPÁJENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU

- **Zdroj napájení:** 2× baterie typu AAA (1,5 V). Při běžném používání udává výrobce orientační životnost přibližně 6 měsíců; skutečná výdrž závisí na bateriích a podmínkách.
- **Vložení baterií:** otevřete kryt bateriového prostoru na zadní straně, vložte oba články podle označení polarity +/− v prostoru a kryt zavřete. Po vložení baterií se aktivuje LCD displej.
- **Umístění:** přístroj postavte na rovný povrch pomocí zadní výklopné opěrky nebo jej zavěste pomocí závěsného otvoru. Je určen pro vnitřní prostředí.
- **Provozní podmínky:** teplota 0 až 50 °C, relativní vlhkost 0 až 99 %. Přístroj chraňte před přímým sluncem, zdroji tepla, vodou a silnými teplotními výkyvy.

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

Tlačítko Unit Switch / Clear

- **Krátký stisk:** přepne jednotku teploty na LCD displeji mezi °C a °F.
- **Podržení po dobu 3 sekund:** vymaže uložené maximální a minimální hodnoty teploty a vlhkosti (MAX/MIN), které se zobrazují na displeji.

Originální manuál pro H5075 popisuje pouze toto ovládací tlačítko. Žádné samostatné tlačítko pro zapnutí či vypnutí, zámek tlačítek ani tovární reset kombinací stisků neuvádí.

Údaje a symboly na LCD displeji

Prvek	Význam
Teplota	Aktuální naměřená teplota okolí (°C nebo °F).
Vlhkost	Aktuální relativní vlhkost vzduchu v %.
MAX / MIN	Nejvyšší a nejnižší naměřené hodnoty teploty i vlhkosti.
Symbol Bluetooth	Zobrazuje se při aktivním Bluetooth spojení s telefonem; bez spojení se nezobrazuje.
Indikátor komfortu	Hodnocení prostředí podle aktuální teploty a vlhkosti – viz následující tabulka.

Indikace komfortu prostředí

Indikace	Podmínka
DRY (sucho)	Relativní vlhkost je nižší než 30 %.
COMFORT	Teplota 20 až 26 °C současně s relativní vlhkostí 30 až 60 % (včetně mezních hodnot).
WET (vlhko)	Relativní vlhkost je vyšší než 60 %.
Bez symbolu	Naměřené hodnoty nesplňují žádnou z uvedených podmínek.

PŘIPOJENÍ K APLIKACI GOVEE HOME

- **1.** Nainstalujte aplikaci Govee Home z App Store nebo Google Play a zapněte Bluetooth v telefonu.
- **2.** Umístěte telefon blízko teploměru. Na Androidu může být pro vyhledání zařízení nutné povolit polohu; u iOS nastavte požadované oprávnění k poloze aplikace podle pokynů systému.
- **3.** Otevřete Govee Home, klepněte na **+** v pravém horním rohu a z nabídky modelů vyberte **H5075**.
- **4.** Dokončete propojení podle pokynů aplikace. Po úspěšném spojení se na LCD displeji zobrazí symbol Bluetooth.

Důležité: H5075 podporuje přímé spojení Bluetooth, nikoliv samostatné Wi-Fi připojení. Originální manuál uvádí dosah do 50 m v prostoru bez překážek; zdi a další překážky jej mohou výrazně snížit. Pro komunikaci s telefonem musí být dostupné Bluetooth spojení.

FUNKCE APLIKACE GOVEE HOME

Aktuální měření a historie

- Po připojení otevřete v aplikaci zařízení H5075. Zobrazíte naměřenou teplotu, relativní vlhkost a průběh měření v čase.
- Oficiální produktová stránka uvádí **20denní grafy historie** a možnost exportovat zaznamenaná data až za **2 roky**. Dostupnost historických záznamů závisí na skutečně nashromážděných a dostupných datech.

Export naměřených dat

- V detailu zařízení použijte funkci **Export Data** / exportu historie. Historické údaje lze odeslat na e-mailovou adresu ve formátu **CSV**.
- Pokud export nefunguje, přihlaste se nebo si zaregistrujte účet Govee Home. Originální manuál přihlášení k účtu výslovně požaduje pro export.

Upozornění na překročení mezí (Alert Me)

- V nastavení připojeného H5075 zvolte funkci upozornění a nastavte požadované dolní a horní hranice teploty a/nebo vlhkosti. Při překročení nastaveného rozsahu může aplikace odeslat oznámení.
- Povolte Govee Home zasílání oznámení v operačním systému a zkontrolujte Bluetooth spojení. U tohoto Bluetooth modelu **nespoléhejte na upozornění mimo dosah připojeného telefonu**.

Kalibrace měření

- V aplikaci otevřete nastavení připojeného senzoru a funkci **Calibration**. Proveďte korekci naměřených údajů podle spolehlivé referenční hodnoty.
- Originální manuál uvádí rozsah korekce teploty **±3 °C** (±5,4 °F) a relativní vlhkosti **±20 procentních bodů**. Kalibrace nenahrazuje správné umístění senzoru.

PŘESNOST A OMEZENÍ MĚŘENÍ

- Výrobce v originálním manuálu uvádí přesnost měření teploty **±0,3 °C** a relativní vlhkosti **±3 % RH**.
- Měřte pouze v povoleném rozsahu 0 až 50 °C a 0 až 99 % relativní vlhkosti. Neumisťujte přístroj do míst s přímým slunečním zářením, kondenzující vodou nebo těsně k topnému tělesu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

H5075 nelze propojit s telefonem

- Zkontrolujte zapnutí Bluetooth, přibližte telefon k přístroji a vyhledejte H5075 přímo v aplikaci Govee Home – nepárujte jej pouze v běžném seznamu Bluetooth zařízení telefonu.
- Ověřte oprávnění aplikace k Bluetooth a případně k poloze. Zkontrolujte vložení a stav baterií; poté připojení zopakujte.

Hodnoty v aplikaci se neaktualizují

- Zkontrolujte, zda je přístroj připojen k Govee Home, telefon má zapnuté Bluetooth a nachází se v dosahu. V seznamu zařízení Govee Home znovu otevřete H5075; případně Bluetooth v telefonu vypněte a zapněte.

Nezobrazují se upozornění nebo nelze exportovat data

- Pro upozornění ověřte jejich aktivaci, nastavené hranice, systémová oprávnění Govee Home a dostupné Bluetooth spojení.
- Pro export historie se přihlaste k účtu Govee Home a ověřte dostupnost zaznamenaných údajů.

ÚDRŽBA

- Povrch a LCD displej čistěte měkkým suchým nebo jen mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí přípravky; přístroj neponořujte do vody.
- Kontrolujte stav baterií a bateriových kontaktů. Při dlouhodobém nepoužívání baterie vyjměte, aby se omezilo riziko poškození při vytečení.
- Při přemístění přístroje mezi prostředími s různou teplotou či vlhkostí vyčkejte na ustálení naměřené hodnoty.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Výrobek je určen pro měření teploty a relativní vlhkosti v interiéru. Nepoužívejte jej mimo provozní rozsah **0 až 50 °C** a **0 až 99 %** relativní vlhkosti. Zabraňte vniknutí vody a ponoření přístroje.
- Při výměně vložte pouze baterie správného typu a dodržte polaritu. Nekombinujte staré a nové články ani články různých typů; nepokoušejte se nabíjet jednorázové baterie.
- Baterie a drobné části uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Výrobek není hračka. V případě poškození nebo vytečení baterií přístroj dále nepoužívejte, dokud nebude bezpečně zkontrolován.
- Chraňte zařízení před pády, nárazy a neodborným rozebíráním. Před čištěním nebo skladováním jej zajistěte proti vlhkosti a poškození.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA – www.rema.cloud.

Po skončení životnosti vyjměte obě baterie AAA a odevzdejte je odděleně do sběru použitých baterií.

DOVOZCE DO ČR

Led-expert
Stroupežnického 24
150 00 Praha 5
E-mail: info@led-expert.cz
Tel.: +420 603 411 623