GOVEE SMART OUTDOOR S14 BULB STRING LIGHTS 2 – 15 M

český návod k obsluze

Model H702A – 15 m / 15 LED žárovek. Chytrý venkovní světelný řetěz RGBICW s teplou bílou 2 700 K, možností nastavení barev jednotlivých žárovek a ovládáním přes Govee Home. Přístroj lze zapínat a vypínat také tlačítkem na řídicí jednotce.

NAPÁJENÍ A PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

- **Napájení:** používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný k výrobku. Evropské provedení je určeno pro síťové napětí 200–240 V AC / 50–60 Hz; napájecí výstup pro světelný řetěz je 24 V DC / 1 A.
- **Součásti systému:** 15metrový světelný řetěz, řídicí jednotka s ovládacím tlačítkem a napájecí adaptér. Před zapojením zkontrolujte všechny kabely, konektory a žárovky.
- **Krytí:** světelný řetěz IP66 a řídicí jednotka IP65. Napájecí adaptér umístěte uvnitř budovy, nebo jej při venkovním provozu chraňte vhodným uzavřeným krytem s krytím alespoň IP65.
- **Provozní teplota:** −20 °C až +40 °C. Světelný řetěz nepřipojujte k napájení, dokud je zabalený.

INSTALACE A MONTÁŽ

1. Kontrola a sestavení

- Před montáží odpojte adaptér od elektrické zásuvky. Celý řetěz rozložte a zkontrolujte, že vodiče, žárovky ani konektory nejsou mechanicky poškozené.
- Spojte odpovídající konektory světelného řetězu a napájecí části. **Ochrannou převlečnou matici / krytku řádně dotáhněte**, aby bylo spojení utěsněné. Veškerá nevyužitá otevřená zakončení musí být bezpečně uzavřená.

2. Upevnění světelného řetězu

- Řetěz zavěste na požadované místo. Žárovky mají upevňovací otvory/háčky; k uchycení lze použít vhodné plastové pásky nebo jiné odpovídající montážní prvky.
- Kabely veďte tak, aby se nezachytávaly za pohybující se části, nebyly přiskřípnuté, odírané ani nadměrně napnuté. U kabelů v dosahu rukou zamezte vzniku volných smyček, zejména v prostoru přístupném dětem.
- Řídicí jednotku umístěte tak, aby zůstalo dostupné její tlačítko a okolní mikrofon mohl snímat zvuk pro hudební synchronizaci.

3. Připojení napájení

- Zkontrolujte dotažení voděodolného konektoru, připojte originální adaptér do vhodné zásuvky a řetěz zapněte tlačítkem na řídicí jednotce nebo z aplikace Govee Home.

OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKEM

Ovládání	Výsledek
Krátký stisk tlačítka na řídicí jednotce	Zapnutí nebo vypnutí světelného řetězu.
Podržení tlačítka po dobu 5 sekund	Obnovení továrního nastavení (reset) pro opětovné připojení.

Barvy, jas, animované scény, časové plány a chytré funkce se nastavují v aplikaci **Govee Home**.

PŘIPOJENÍ DO APLIKACE GOVEE HOME

K párování je potřeba telefon nebo tablet s iOS či Androidem, zapnuté Bluetooth a domácí Wi-Fi **2,4 GHz (802.11 b/g/n)**. Síť 5 GHz není pro přímé připojení tohoto modelu podporována.

- **1.** Nainstalujte aplikaci **Govee Home** z App Store nebo Google Play.
- **2.** Připojte osvětlení k napájení, zapněte na telefonu Bluetooth a ponechte telefon v blízkosti řídicí jednotky.
- **3.** Otevřete Govee Home a klepněte na ikonu **+** v pravém horním rohu.
- **4.** Vyhledejte model **H702A**, vyberte zařízení a pokračujte podle pokynů na obrazovce.
- **5.** Dokončete připojení k Wi-Fi 2,4 GHz. Po úspěšném spárování otevřete zařízení v aplikaci a upravujte osvětlení.

SVĚTELNÉ FUNKCE V GOVEE HOME

Jas, barvy a bílé světlo

- V ovládání zařízení měňte celkový jas a barvy RGBICW osvětlení. Jednotlivé žárovky lze nastavovat odlišnými barvami; vedle barevných efektů je dostupná i teplá bílá **2 700 K**.

Přednastavené scény

- V nabídce scén vyberte požadovaný světelný efekt. Výrobce nabízí **více než 100 přednastavených scén** pro běžné osvětlení, oslavy a dekorace. Scény lze mezi sebou měnit přímo v aplikaci.

Hudební synchronizace (Music)

- V aplikaci aktivujte **Music** a zvolte požadovaný hudební efekt. Vestavěný mikrofon rozpoznává zvuk v okolí řídicí jednotky; osvětlení pak mění barvy a efekty podle jeho rytmu.

DIY, DreamView a časové plány

- Pomocí **DIY** můžete vytvářet a ukládat vlastní barevné kombinace a světelné efekty. Funkce **DreamView** umožňuje synchronizaci s podporovanými zařízeními a scénami ekosystému Govee.
- V časovém plánování zařízení lze nastavit automatické zapnutí a vypnutí ve zvolenou dobu. Dostupnost konkrétních nastavení a názvy položek se řídí verzí aplikace.

PŘIPOJENÍ POMOCÍ MATTER

Model H702A podporuje protokol **Matter** pro začlenění do kompatibilní chytré domácnosti, například Google Home nebo Apple Home. Pro první připojení Matter je požadována síť s podporou **IPv6**.

- **1.** Vyhledejte **QR kód Matter** nebo příslušný číselný kód na výrobku, případně v nastavení zařízení v aplikaci Govee Home.
- **2.** Zapněte Bluetooth v telefonu a otevřete aplikaci kompatibilní s Matter (například Google Home nebo Apple Home).
- **3.** V aplikaci zvolte přidání zařízení a načtěte Matter QR kód nebo zadejte číselný párovací kód.
- **4.** Dokončete připojení **do 15 minut od prvního zapnutí napájení** při prvním párování Matter.
- Změna sítě může způsobit přerušení funkce Matter. V případě potíží můžete řídicí jednotku resetovat podržením tlačítka po dobu **5 sekund** a zařízení znovu připojit.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Osvětlení se nepřipojí do Govee Home

- Zkontrolujte, zda je napájení připojeno a zda je na telefonu zapnuté Bluetooth. Při párování přibližte telefon k řídicí jednotce.
- Zkontrolujte, že používáte síť **Wi-Fi 2,4 GHz**. Je-li osvětlení mimo dosah routeru, zlepšete signál nebo je při párování přibližte k routeru.
- Zkontrolujte počet zařízení připojených k síti. V případě potřeby resetujte osvětlení podržením tlačítka na řídicí jednotce **5 sekund**, odeberte předchozí připojení v aplikaci a přidejte model H702A znovu.

Osvětlení nereaguje nebo svítí jen částečně

- Odpojte adaptér od napájení a zkontrolujte správné a pevné spojení napájecích konektorů, stav kabeláže a jednotlivých světelných částí. Před opětovným zapojením dotáhněte voděodolné spojky.

Nápověda aplikace

Podrobné pokyny k funkcím Govee Home najdete v aplikaci v nabídce **My Profile → Govee Instructions → App Guide → How to Use**.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Před čištěním, kontrolou nebo demontáží vždy odpojte napájecí adaptér ze zásuvky. Světelný řetěz čistěte měkkým navlhčeným hadříkem; nepoužívejte agresivní chemikálie ani abrazivní prostředky.
- Pravidelně kontrolujte upevnění, kabely, konektory a těsnění. Poškozené nebo netěsné kabelové spojení nepoužívejte.
- Při skladování nechte celý výrobek vyschnout a řetěz uložte bez ostrých ohybů, uzlů nebo nadměrného napětí vodičů.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před prvním použitím zkontrolujte upevnění řetězu, neporušenost všech přívodů a **dotažení voděodolných konektorů**. Výrobek nikdy nezapojujte do zásuvky ještě zabalený v obalu.
- **Používejte pouze dodaný napájecí adaptér.** Adaptér instalujte v interiéru nebo ve vhodném venkovním ochranném krytu s krytím nejméně IP65. Síťovou zásuvku a všechny přívody chraňte před zatékáním a mechanickým poškozením.
- Světelný řetěz je určen i pro venkovní použití, **není však určen k ponoření do vody**. Dodržujte rozdílné krytí: světelná část IP66, řídicí jednotka IP65.
- Neumisťujte řetěz do blízkosti zdrojů vysokého tepla. Nepoužívejte externí stmívače, nepřerušujte ani neupravujte vodiče a nerozebírejte žádnou část systému.
- Jednotlivé světelné zdroje nejsou určeny k uživatelské výměně. **Žárovky nevyjímejte ani nezasouvejte při připojeném napájení.**
- Kabely v dosahu dětí a dalších osob pevně zajistěte, aby nevytvářely volné smyčky a nehrozilo zachycení nebo uškrcení. Výrobek není hračka; montáž dětmi bez dozoru dospělé osoby není přípustná.
- Nepoškozujte ani nezaštipujte vodiče dveřmi či okny. Před každým zásahem, kontrolou nebo údržbou nejprve odpojte napájení. Pokud zjistíte poškození elektrických částí, výrobek nepoužívejte.

INFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek je označen symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice. Tento symbol znamená, že výrobek po skončení životnosti nesmí být odložen do směsného komunálního odpadu.

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení odevzdejte v rámci odděleného sběru nebo zpětného odběru elektrozařízení, například na příslušném sběrném místě, sběrném dvoře nebo u prodejce v případech stanovených právními předpisy.

Správným odevzdáním výrobku k dalšímu zpracování pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví a podporujete opětovné použití a recyklaci materiálů.

Informace o možnostech zpětného odběru a sběrných místech získáte u své obce nebo prostřednictvím systému REMA – www.rema.cloud.

DOVOZCE DO EU / ČR

Petr Tindel - Led-expert
Lidická 103
289 12 Třebestovice
Česká republika
E-mail: info@led-expert.cz