

Technické specifikace

- **Název produktu:** MagiQ inteligentní zadní světlo s grafickým displejem
- **Rozměry:** viz obr. 1
- **Režimy:** Flash1, Dech (Breath), Stále zapnuto (Constant on), Grafické zobrazení (Graphic display)
- **Baterie:** 400mAh dobíjecí lithium-iontová baterie
- **Výdrž:** 13–67 hodin
- **Hmotnost:** 79 g (bez držáku)
- **Barva:** černá
- **Voděodolnost:** IPx6
- **Vstup:** DC5V 0.5A
- **Bezdrátový systém:** Bluetooth 5.3
- **Dosah signálu:** přibližně 40 m

Popis součástí (viz obr. 1 v originálním manuálu)

1. Automatická indikační dioda
2. Tlačítko napájení
3. USB-C nabíjecí konektor
4. Indikátor nabíjení

Příslušenství

Viz obr. 2 v originálním manuálu

Ovládání a funkce

Tlačítko napájení (viz bod ② na obr. 1):

Tlačítko slouží k zapnutí/vypnutí světla, změně režimu záblesků nebo provozního režimu.

Operace	Funkce
Krátké stisknutí	Změna režimu záblesků
Dvojité stisknutí *	Přepnutí mezi automatickým a manuálním režimem
Stisknout > 1 s	Vypnutí světla **
Stisknout > 5 s	Spárování s dálkovým ovládáním
Stisknout > 10 s	Obnovení továrního nastavení

Poznámky:

- *Při provozu v automatickém režimu začne blikat LED kontrolka „AUTO“ (viz ② na obr. 1).
- **Ve světle se „Auto“ režim znovu aktivuje automaticky, pokud je detekován pohyb.

Podmínky a provoz zadního světla

Viz obr. 3 v originálním manuálu

Poznámka:

Ve manuálním režimu lze světlo vypnout pouze stisknutím tlačítka (viz ② na obr. 1).

Aplikace EFXLink

Pro ovládání světla CubeliteGD si stáhněte aplikaci EFXLink pomocí QR kódu v originálním manuálu.

Popis funkcí aplikace EFXLink (viz obr. 4–7):

1. Výběr zařízení
2. Připojení zařízení
3. Odpojení
4. Seznam grafických obrázků
5. Přepínač zobrazování obrázků
6. Úprava obrázků
7. Seznam podmínek zobrazení
8. Odeslání obrázků a konfigurací do světla
9. Menu nastavení
10. Vlastní kreslení

11. Přidání stránky
12. Konfigurace obrázku
13. Import obrázků
14. Oblast kreslení
15. Překreslení existujícího obrázku
16. Operace související s kreslením
17. Změna konfigurace podmínek
18. Přepínání jednotlivých podmínek
19. Pořadí zobrazování podmínek
20. Odeslání konfigurace zobrazení podmínek
21. Přejmenování podmínky
22. Způsob spuštění podmínky
23. Výběr obrázků a pořadí pro danou podmínku
24. Výběr jazyka
25. Režim Automatický/Manuální
26. Spínač brzdové indukce
27. Spínač směrovky
28. Nastavení jasu
29. Úroveň nabití baterie
30. Aktualizace firmwaru
31. Obnovení továrního nastavení

5. Instalace

Montáž na sedlovku

Krok 1: Připevněte držák k sedlovce pomocí gumového pásku

Krok 2: Nasuňte světlo CubeliteGD na držák sedlovky (viz obr. 10 a 11)

Montáž pod sedlo

Krok 1: Umístěte držák mezi lyžiny sedla a upevněte stahovacími pásky. Přechýlající část odstříhnete.

Krok 2: Vložte CubeliteGD do držáku a otočte po směru hodinových ručiček, dokud nezaklapne (viz obr. 12 a 13)

6. Nabíjení baterie

Při nízkém stavu baterie světlo dobijte přes USB-C konektor na zadní straně (③ na obr. 1). Doba nabíjení je přibližně 2–3 hodiny.

Bezpečnostní upozornění pro výkonné LED svítilny:

- Nesvítejte sobě nebo jiné osobě do očí, hrozí poškození zraku.
- Nepoužívejte svítilnu v blízkosti hořlavin nebo výbušných plynů.
- Po použití ve vlhkém prostředí svítilnu vždy osušte.
- Při dlouhodobém skladování produkt nabíjejte alespoň jednou za tři měsíce.
- Používejte výhradně přiložené nebo výrobcem doporučené nabíjecí kabely a adaptéry.
- Při nošení v zavazadle či kapse aktivujte režim uzamčení, aby nedošlo k náhodnému zapnutí – hrozí popálení nebo propálení.

Údržba akumulátoru:

Nikdy neodstavujte svítilnu s vybitým nebo málo nabitým akumulátorem na delší dobu. Při odstavení i plně nabitého akumulátoru na dobu delší než 3 měsíce může docházet ke zkracování životnosti (snižování kapacity) akumulátoru, případně i k jeho zničení. Proto doporučujeme světlo vždy jednou za toto období nabít a opět uložit. Akumulátor není uživatelsky přístupný a nelze měnit. **Pokud světlo delší dobu nebudete používat, světlo přepněte do manuálního módu a zcela vypněte.**

Výrobce: Dongguan Enfitnix Technology Co.Ltd.

Dovozce do ČR: Led-expert, Stroupežnického 24, 15000 Praha 5, email: info@led-expert.cz

Záruční podmínky

Vážený zákazníku,

před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte jeho návod k obsluze v českém jazyce a důsledně se jím řiďte. Při používání výrobku k jinému účelu nebo používáním v rozporu s návodem se vystavujete riziku, že eventuální reklamace nebude uznána za oprávněnou. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport tak, aby se předešlo vnějšímu poškození výrobku během budoucí možné přepravy a manipulaci s výrobkem.

Záruka na výrobek se vztahuje pouze v případech, kdy byly dodrženy tyto podmínky:

- výrobek je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití. V některých případech je nutno se řídit i návodem na přístroj spolupracující (týká se např. nabíječek, akumulátorů, baterií, příslušenství apod.).
- výrobek je používán a správně udržován podle návodu, je používán šetrně, pozorně a je nepřetěžován (např. ponechání svítilny v provozu na vysoký režim a tím způsobené spálení čipu nebo elektroniky vlivem vysoké teploty)
- výrobek je používán výhradně k osobním účelům, z toho je vyloučeno jakékoliv užívání pro profesionální či jinou výdělečnou činnost.
- výrobek nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, náhlým změnám teploty a atmosférické vlhkosti, použití v silničním provozu v zimních měsících a tím vystavení působení soli k údržbě silnic, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu či hmyzu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech, výstupech nebo na krytu, napětí

vzniklému při elektrostatickém výboji (např. blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí.

- výrobek nebyl udržován ani čištěn nevhodným způsobem nebo nevhodnými čistícími prostředky.
- výrobek nebyl kýmkoliv upravován, modifikován nebo adaptován za účelem změn nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení.
- výrobek je používán s doporučeným neopotřebovaným příslušenstvím, přičemž příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie) je mu včas obměňováno.
- výrobek není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy, pádem, promáčknutím, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy po převzetí výrobku kupujícím.
- výrobek je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy a výstupy výrobku jsou přivedeny signály a připojeny výrobky odpovídající těmto normám.

Záruční podmínky pro akumulátory, které jsou součástí balení přístroje nebo samostatné:

Záruka na akumulátory je 24 měsíců, tato doba však není dobou životnosti výrobku (akumulátoru/baterie). Záruka se nevztahuje na postupný či náhlý úbytek kapacity baterií a akumulátorů, což je považováno za běžné opotřebení. Případný výrazný a náhlý úbytek kapacity je zpravidla způsoben přetěžováním, zanedbaným dobíjením a dalším nevhodným použitím. Reklamaci nelze uznat, je-li např. akumulátor vybitý, dlouhodobě nepoužívaný, nedostatečně nabitý, jde-li o akumulátor vykazující znaky ukončené životnosti bez vlivu výrobní závady, byť dosud neproběhla záruční doba. Životnost akumulátoru je při běžném používání minimálně 6 měsíců.

Za rozpor s kupní smlouvou ani za reklamovatelnou vadu není považováno:

- Opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené používáním výrobku nebo částí výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátorů, opotřebení mechanických částí, opotřebení přírodních kabelů).
- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
- Reklamace parametrů, které nejsou uvedeny v návodu ani v jiné obchodně-technické dokumentaci
- Domnělé vady, které není schopen koncový spotřebitel autorizovanému servisu hodnověrně předvést či jinak doložit.

Na dárky, přidané k výrobku při prodeji a jejichž cena nebyla spotřebiteli účtována, není poskytována záruka. Při odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně veškerého dodaného příslušenství, návod k použití, záruční list a ochranný obal (např. pouzdro, krytka, brašna).