



Svítilna Acebeam L35 - návod k použití

Ovládání svítilny AceBeam L35

Taktickým tlačítkem na konci svítilny se vždy zapíná Turbo režim 5000 lumenů (jiné režimy při zapnutí koncovým tlačítkem nejsou dostupné). Další režimy výkonu jsou přístupné pokud se svítilna zapne stiskem druhého bočního tlačítka. Jeho dlouhým podržením lze kdykoliv během provozu přepínat mezi čtyřmi základními režimy 70, 200, 650 a 1500 lumenů. Jeho dvojitým stisknutím se svítilna aktivuje do Turbo režimu 5000 lumenů. Pro přepnutí do stroboskopického režimu je třeba boční tlačítko stisknout třikrát. Pro zapnutí do nejnižšího režimu 1 lumen boční tlačítko podržte 0,5 vteřiny (svítilna musí být vypnutá).

Uzamknutí bočního tlačítka - stiskněte a držte boční tlačítko cca 5 vteřin, než se svítilna vypne. Tím se boční tlačítko uzamkne (koncové taktické tlačítko však bude nadále funkční). Svítilna se opět odemkne držením bočního tlačítka po dobu 3 vteřin.

Upozornění na vybité baterie - na boku svítilny je indikační dioda, během provozu s nabitými akumulátory svítí zeleně. V případě, že kapacita akumulátoru klesne pod 30%, tak se rozsvítí červeně. Červené blikání značí vybití akumulátoru pod 10%, v takovém případě ho co nejdříve dobijte, jinak může dojít k vypnutí svítilny zásahem ochranné elektroniky.

Upozornění

Používejte pouze kvalitní vysokoproudové 21700 Li-ion akumulátory s ochrannou elektronikou.

Pokud se ochranné gumové kroužky po delší době používání jeví poškozené, vyměňte je.

Pokud svítilna bliká, nepřepíná na vyšší režimy výkonu či se nerozsvítí, může to být jedním z následujících důvodů:

Baterie jsou téměř vybité, nebo nekvalitní a neutáhnou vysoký odběr svítilny.

Kontakty uvnitř svítilny jsou zanesené, očistěte je.

Tělo svítilny je uvolněné, dotáhněte ho.

Údržba svítilny:

Svítilnu udržujte v čistotě pomocí měkkého hadříku, případně lehce navlhčeného. Nepoužívejte k čištění žádná chemická rozpouštědla či houbičky na drhnutí apod. Tělo svítilny nerozdělávejte, hrozí ztráta záruky. Pokud těsnící o-kroužky na svítidle jeví známky poškození, vyměňte je. Kroužky je třeba také promazávat, pokud by nedocházelo k erozi gumy. Pravidelným promazáváním těsnících o-kroužků bude vaše svítidlo chráněno vůči vnějším vlivům. **Pokud svítilna bliká nebo se nerozsvítí, může to být způsobeno :**

- Baterie jsou téměř vybité - nabijte je nebo vyměňte.
- Kontakty uvnitř svítidla jsou zaneseny - očistěte je a aplikujte Deoxid nebo jiný kontaktní přípravek.
- Hlava, tělo nebo zadní část svítilny jsou uvolněné - přidejte lubrikant na těsnící kroužky a dotáhněte pevnou hlavu i konec svítilny.
- Baterie vkládejte kladným pólem směrem k hlavě svítilny, aby nedošlo k poškození svítilny.

Údržba akumulátoru:

Po přeprnutí indikátoru stavu baterie na červenou barvu je doporučeno co nejdříve svítlnu dobít. Svítlnu pokud se sama vypne již znovu nezapínejte. **Nikdy neodstavujte (neukládejte) svítlnu s vybitým nebo málo nabitým akumulátorem.** Při odstavení i plně nabitého akumulátoru na dobu delší než 2-3 měsíce může docházet ke zkracování životnosti (snižování kapacity) akumulátoru, případně i k jeho zničení. Proto doporučujeme vždy jednou za toto období svítlnu nabít a opět uložit. Životnost akumulátoru je přímo závislá na kvalitě údržby akumulátoru. Akumulátor lze pozáručně nechat vyměnit u svého prodejce.



Bezpečnostní pokyny:

Při nabíjení svítlnu umístěte na nehořlavý povrch (dlažba, beton min.1m²) do místnosti bez přítomnosti osob či zvířat. Po nabití ji odpojte co nejdříve od nabíjecího kabelu. Pokud by se svítlna začala při nabíjení nebo provozu nadměrně přehřívat, deformovat, nebo projevovat jiné anomálie, ihned ji odpojte od kabelu či přestaňte používat. Při provozu svítlny dosahuje její tělo vysokých teplot, pozor na popálení. Svítlnu nenechávejte svítit na vysoký režim na místě bez proudění vzduchu, dochází k nadměrnému zahřívání a může dojít i k poškození elektroniky a akumulátoru, bez nároku na záruku. **Svítlna není hračka! Nesvíťte nikomu ani sobě do očí, hrozí poškození zraku. Svítlnu držte z dosahu dětí.**

Záruční podmínky:

Záruka se vztahuje na výrobek pouze v případech, kdy byly dodrženy tyto podmínky:

- výrobek je používán dle tohoto návodu k použití a pouze k účelu, ke kterému je určen a který je zde popsán. V některých případech je nutno se řídit i návodem na přístroj spolupracující (týká se např. nabíječek apod.).
- výrobek je používán a správně udržován podle návodu, je používán šetrně, pozorně a je nepřetěžován, výrobek nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, použití v silničním provozu v zimních měsících a tím vystavení působení soli k údržbě silnic, přepětí v síti, chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí. Na výrobku jsou kontrolovány a dotahovány šrouby a části, které se mohou používáním povolovat.
- výrobek nebyl kýmkoliv upravován, modifikován nebo adaptován za účelem změn nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení.
- výrobek není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmутý ochranný kryt, nemá poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen pádem, promáčknutím, poničením konektoru nebo krytu
- výrobek je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy a výstupy výrobku jsou přivedeny signály a připojeny výrobky odpovídající těmto normám.

Záruka se nevztahuje na:

- opotřebením výrobku nebo částí výrobku způsobené používáním výrobku nebo částí výrobku (např. opotřebením mechanických částí, opotřebením, přerušením, vytržením přírodních kabelů).
- akumulátor, je-li např. vybitý, dlouhodobě nepoužívaný, nedostatečně nabitý, jde-li o akumulátor vykazující znaky ukončené životnosti bez vlivu výrobní závady, byť dosud neproběhla záruční doba. Snižování kapacity akumulátoru nelze považovat za závadu, jedná se o opotřebením. Životnost akumulátoru je při běžném používání min. 6 měsíců
- Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
- Reklamace parametrů, které nejsou uvedeny v návodu ani v jiné obchodně-technické dokumentaci
- Domnělé vady, které není schopen spotřebitel autorizovanému servisu hodnověrně doložit