

Návod k obsluze Acebeam H17

Úvod

Děkujeme za zakoupení Acebeam H17! Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod před použitím produktu a postupujte podle uvedených pokynů.

Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní informace a provozní pokyny. Uchovejte jej pro budoucí použití.

Pokud dojde k aktualizaci, prosím navštivte oficiální webovou stránku výrobce pro nejnovější verzi.

Obsah manuálu

1. Specifikace produktu
 2. Použití a ovládání
 3. Nabíjení zařízení
 4. Údržba a čištění
 5. Bezpečnostní upozornění
 6. Záruka
-

1. Specifikace produktu

- **Maximální výkon:** 2 000 lumenů
 - **Dosah:** až 200 metrů
 - **Typ LED:** 3 x CREE XPG3 S3 LED
 - **Napájení:** 1x 18650 baterie (nebo 2x CR123A / RCR123A)
 - **Nabíjení:** USB-C port (pro 18650 baterie s nabíjecím obvodem)
 - **Stupeň krytí:** IP68 (vodotěsný a prachotěsný)
 - **Hmotnost:** 80 g (bez baterie)
 - **Délka:** 82,5 mm
 - **Průměr hlavy:** 25,4 mm
 - **Průměr těla:** 22,5 mm
-

2. Použití a ovládání

Zapnutí/Vypnutí

- Stiskněte hlavní tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí svítilny.

Přepínání režimů

- Při zapnutém světle krátce stiskněte tlačítko pro přepínání mezi dostupnými režimy: **Nízký - Střední - Vysoký - Turbo**.

Přímý přístup k Turbo režimu

- Při vypnutém světle stiskněte a držte tlačítko po dobu **2 sekund** pro okamžitý přístup k **Turbo režimu**.

Režim Moonlight

- Při vypnutém světle stiskněte a držte tlačítko po dobu **1 sekundy** pro aktivaci **režimu Moonlight**.
-

3. Nabíjení zařízení

1. Připojení kabelu:

- Připojte kabel USB-C do nabíjecího portu svítilny.
- Druhý konec kabelu připojte do zdroje napájení (počítač, síťový adaptér nebo powerbanka).

2. Indikace nabíjení:

- **Červený indikátor** značí, že probíhá nabíjení.
- **Zelený indikátor** značí, že nabíjení je dokončeno.

3. Doba nabíjení:

- Doporučená doba nabíjení je přibližně **4 hodiny** pro plně vybitou 18650 baterii.

4. Poznámka:

- Při použití baterií **CR123A** není možné nabíjet svítilnu přes **USB-C port**.
-

4. Údržba a čištění

- Před čištěním zařízení se ujistěte, že je vypnuté a odpojené od zdroje napájení.
 - Používejte **měkký hadřík** pro čištění povrchu, aby se předešlo poškrábání.
 - **Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.**
 - Pravidelně kontrolujte a čistěte nabíjecí port pro optimální funkci.
-

5. Bezpečnostní upozornění

⚠ Všeobecná bezpečnostní upozornění

1. Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod. Používejte zařízení pouze v souladu s uvedenými pokyny.

2. Nevystavujte oči přímému světelnému paprsku. Výkonné LED diody mohou způsobit vážné poškození zraku. Nikdy nesviťte do očí sobě ani ostatním lidem.
 3. Zařízení není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k nehodám nebo zranění.
 4. Nevystavujte zařízení vysokým teplotám ani ho nevhazujte do ohně. Mohlo by dojít k explozi baterie.
 5. Nepoužívejte zařízení v blízkosti výbušných plynů nebo hořlavých kapalin.
 6. Při delším používání na vysoké úrovni výkonu se zařízení může zahřát. Nechte ho vychladnout před dalším použitím, aby nedošlo k přehřátí nebo poškození zařízení.
 7. Udržujte zařízení v čistotě. Pravidelně čistěte kontakty a povrch zařízení měkkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
 8. Nerozebírejte ani neupravujte zařízení. Jakýkoliv pokus o otevření nebo změnu konstrukce může vést k poškození zařízení a zneplatnění záruky.
 9. Používejte pouze doporučené typy baterií. Nevkládejte do zařízení poškozené nebo nekompatibilní baterie.
 10. Nevystavujte zařízení příliš nízkým nebo vysokým teplotám. Správný provozní rozsah teplot je uveden ve specifikacích produktu.
 11. Pokud zařízení není dlouhodobě používáno, vyjměte baterie a uložte je na chladném a suchém místě.
-

6. Záruka

- Acebeam H17 je pokryt zárukou na vady materiálu a zpracování po dobu 2 let (zákonná) + 3 roky od výrobce od data nákupu (více v obchodních podmínkách).
- Tato záruka se nevztahuje na nesprávné použití, poškození způsobené pádem, nesprávné nabíjení, použití nevhodných baterií, úpravy nebo demontáž zařízení.
- V případě jakýchkoliv problémů se zařízením se obraťte na autorizovaného prodejce nebo přímo na výrobce prostřednictvím oficiálních kontaktů.
- Pro reklamaci je nutné předložit doklad o nákupu.

Dovozce do ČR: Led-expert, Stroupežnického 24, 15000 Praha 5, email: info@led-expert.cz tel: 603411623